




DE	Anleitung für Montage, Betrieb, Wartung und Demontage Sektionaltore für Garage Baureihe 40	2
EN	Instructions for Fitting, Operating, Maintenance and Dismantling Series 40 Sectional Garage Doors	4
FR	Notice de montage, d'utilisation, d'entretien et de démontage Porte sectionnelle de garage série 40	6
ES	Instrucciones para el montaje, funcionamiento, mantenimiento y desmontaje Puertas seccionales de garaje de la serie 40	8
RU	Руководство по монтажу, эксплуатации, техобслуживанию и демонтажу Секционные ворота для гаража строительной серии 40	10

+	NL	IT	PT	PL	HU	CS	SL	NO	SV	FI	DA
	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33
	SK	TR	LT	ET	LV	HR	SR	EL	RO	BG	
	35	37	39	41	43	45	47	49	52	54	

Inhaltsverzeichnis

1.1 Verwendete Warnhinweise..... 2

2 **Sicherheitshinweise**..... 2

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung..... 2

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise..... 2

2.3 Umweltbedingungen..... 2

3 **Montage**..... 2

3.1 Federspannen..... 2

4 **Betrieb**..... 2

4.1 Torbedienung..... 2

4.2 Entriegeln und Verriegeln..... 3

5 **Reinigung und Pflege**..... 3

6 **Prüfung und Wartung**..... 3

6.1 Prüf- und Wartungsarbeiten..... 3

7 **Störungen und Schadensbehebungen**..... 3

7.1 Oberflächenbehandlung..... 3

8 **Demontage und Entsorgung**..... 3

8.1 Verpackung entsorgen..... 3

9 **Leistungserklärung**..... 3



..... 56

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben.

1 **Zu dieser Anleitung**

Diese Anleitung gliedert sich in einen Bildteil und einen Textteil. Den Bildteil finden Sie im Anschluss an den Textteil.

Diese Anleitung ist eine **Originalbetriebsanleitung** im Sinn der EG-Richtlinie 2006/42/EG. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und vollständig. Die Anleitung enthält wichtige Informationen zum Produkt. Beachten und befolgen Sie insbesondere die Sicherheitshinweise und Warnhinweise.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

1.1 **Verwendete Warnhinweise**

	Das allgemeine Warnsymbol kennzeichnet eine Gefahr, die zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. Im Textteil wird das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit den nachfolgend beschriebenen Warnstufen verwendet. Im Bildteil verweisen zusätzliche Angaben auf die Erläuterungen im Textteil.
	WARNUNG
	Kennzeichnet eine Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
	ACHTUNG
	Kennzeichnet eine Gefahr, die zur Beschädigung oder Zerstörung des Produkts führen kann.

2 **Sicherheitshinweise**

2.1 **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Garagentor ist nur für den privaten Einsatz konstruiert und vorgesehen. Ein Dauerbetrieb ist nicht zulässig.

2.2 **Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Nur sachkundige Personen (kompetente Person gemäß EN 12635) dürfen das Sektionaltor Garage BR 40 montieren, warten, reparieren und demontieren.
- Beauftragen Sie beim Versagen des Tors, bei Schwergängigkeit oder anderen Störungen unverzüglich eine sachkundige Person mit der Prüfung und Reparatur.
- Die sachkundige Person muss die jeweiligen nationalen Vorschriften der Arbeitssicherheit einhalten.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob das Tor mechanisch fehlerfrei ist. Das Tor muss auch von Hand leicht bedienbar sein (EN 12604).
- Die EN 13241 bestimmt den Anwendungsbereich des Sektionaltors BR 40.
- Beachten Sie bei der Tormontage mögliche Gefahren im Sinn der EN 12604 und EN 12453.

2.3 **Umweltbedingungen**

ACHTUNG
Beschädigung durch Temperaturunterschiede Unterschiedliche Außentemperaturen und Innentemperaturen können Durchbiegungen der Torelemente und Schaumabritt (Bi-Metall-Effekt) verursachen. Bei Torbetätigung besteht dann die Gefahr von Beschädigungen. ▶ Halten Sie die Betriebsbedingungen ein.

Das Tor ist für folgende Betriebsbedingungen vorgesehen:

Temperatur:	Außenseite	- 40 °C bis + 60 °C
	Innenseite	- 20 °C bis + 60 °C
	relative Luftfeuchte	20 % bis 90 %

3 **Montage**

	WARNUNG
Verletzungsgefahr durch bauliche Veränderungen Das Ändern oder Entfernen von Funktionsteilen kann wichtige Sicherheitsbauteile außer Funktion setzen. Dies kann zu unkontrollierten Torbewegungen führen. Personen oder Gegenstände können eingeklemmt werden. ▶ Ändern oder entfernen Sie keine Funktionsteile. ▶ Bringen Sie keine zusätzlichen fremden Bauteile an. Die Torsionsfedern entsprechen genau dem Torblattgewicht. Zusätzliche Bauteile können die Federn überlasten. ▶ Beachten Sie beim Anbringen eines Antriebs die Hinweise des Antriebsherstellers und des Torherstellers. Verwenden Sie immer die Originalanschlüsse des Torherstellers.	

Vor dem Einbau des Tors müssen die Toröffnung und der Gebäudeboden fertiggestellt sein.

Beachten Sie bei der Montage Folgendes:

- Stellen Sie eine sichere Verbindung zum Baukörper her.
- Prüfen Sie, ob die mitgelieferten Befestigungsmaterialien sich für die baulichen Gegebenheiten eignen.
- Befestigen Sie die Toranlage an tragenden Gebäudeteilen nur mit Genehmigung des Statikers.
- Sorgen Sie für ausreichenden Wasserablauf im Bereich der Bodendichtung und der Zargenteile. Sonst besteht Korrosionsgefahr (siehe Einbaudaten).
- Sorgen Sie für ausreichendes Trocknen bzw. Belüften des Gebäudes. Sonst besteht Korrosionsgefahr.
- Schützen Sie das Tor bei Malerarbeiten und Putzarbeiten. Spritzer von Mörtel, Zement, Gips, Farbe etc. können die Oberfläche beschädigen.
- Schützen Sie das Tor vor aggressiven und ätzenden Mitteln wie: z.B. Salpeterreaktionen aus Steinen oder Mörtel, Säuren, Laugen, Streusalz, aggressiv wirkenden Anstrichstoffen oder Dichtungsmaterial, sonst besteht Korrosionsgefahr.
- ▶ **Befolgen Sie sorgfältig die Arbeitsschritte im Bildteil. So ist der Einbau einfach und sicher.**

3.1 **Federspannen**

	WARNUNG
Verletzungsgefahr durch hohe Federspannung Federn stehen unter hoher Spannung und können bei ungesichertem Federspannen große Kräfte freisetzen. ▶ Setzen Sie das Torblatt bei Einstellarbeiten an der Zugfeder gegen unkontrollierte Bewegungen fest.	

Das Torblatt hat bei richtiger Federspannung im Torlauf eine leichte Tendenz nach oben.

- Prüfen Sie die Federspannung bei jeder Wartung. Spannen Sie ggf. nach.
- ▶ **Prüfen Sie das Sektionaltor vor dem ersten Betrieb entsprechend dem Kapitel Prüfung und Wartung.**

4 **Betrieb**

4.1 **Torbedienung**

	WARNUNG
Verletzungsgefahr bei der Torfahrt Das Sektionaltor schließt senkrecht nach unten. Dabei können Personen oder Gegenstände eingeklemmt werden. ▶ Vergewissern Sie sich, dass sich während der Torbetätigung keine Personen, insbesondere Kinder und keine Gegenstände im Bewegungsbereich des Tors befinden. ▶ Halten Sie den Öffnungsbereich des Sektionaltors immer frei. ▶ Betätigen Sie das Tor nicht bei starkem Wind.	

Nur **unterwiesene** Personen dürfen das Tor bedienen. Sachkundig montiert und geprüft ist das Sektionaltor leichtgängig und einfach bedienbar.

4.1.1 **Handbetätigte Tore**

	WARNUNG
Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Bedienung Bei unsachgemäßer Bedienung können Personen oder Gegenstände eingeklemmt werden. ▶ Öffnen und schließen Sie das Tor nur mit den mitgelieferten Bedienungselementen (kontrollierte, gleichmäßige Bewegung). ▶ Achten Sie beim Schließen darauf, dass die Verriegelung wirksam einrastet.	

4.1.2 **Kraftbetätigte Tore**

Die Automatisierung eines Sektionaltors erfordert das Beachten besonderer Sicherheitsvorschriften. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Lieferanten.

4.2 Entriegeln und Verriegeln

Das mit dem Handgriff geschlossene Tor ist nicht verriegelt. Verwenden Sie zum Entriegeln und Verriegeln den Schlüssel oder Sicherungshebel am Schloss.

von außen:

- Drehen Sie den Schlüssel um 360°.
Drehen Sie den Schlüssel zum Entriegeln nach links.
Drehen Sie den Schlüssel zum Verriegeln nach rechts.

von innen:

- Verschieben Sie den Sicherungshebel am Schloss.
Verschieben Sie den Sicherungshebel zum Entriegeln: nach oben.
Verschieben Sie den Sicherungshebel zum Verriegeln nach unten.

5 Reinigung und Pflege

ACHTUNG

Kratzer in den Scheiben durch falsche Reinigung

Das Abreiben der Scheiben verursacht Kratzer.

- Entfernen Sie Schmutz und Staubpartikel gründlich mit Wasser. Entfernen Sie zuerst Schmutz und Staubpartikel gründlich mit Wasser. Falls erforderlich, reinigen Sie anschließend mit Wasser, pH-neutralem Haushaltsspülmittel und einem weichen sauberen Tuch.

Zum Reinigen und Pflegen genügt klares Wasser. Bei Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen warmes Wasser mit einem neutralen nicht scheuernden Reinigungsmittel (Haushaltsspülmittel, pH-Wert 7). **Reinigen Sie mindestens alle 3 Monate** Außen- und Innenseite des Produkts und die Dichtungen. Nur so bleiben die Oberflächeneigenschaften erhalten. Halten Sie den Gleitbereich hinter den Seitendichtungen permanent sauber und gleitfähig. Verdeckt liegende Bereiche, die nicht durch Regen oder Abspritzen mit Wasser abgespült werden, müssen dennoch gereinigt werden. In Küstennähe, bei zeitweiser Gischt das gesamte Produkt zusätzlich mit Wasser abspülen, um Salzablagerung zu vermeiden.

Salzablagerungen auf der Außen- und Innenseite beschleunigen die Korrosion des Produkts!

Unterschiedlichste Umwelteinflüsse erfordern evtl. zusätzliche Schutzanstriche, (siehe *Oberflächenbehandlung* auf Seite 3). Das gilt z.B. für Seeklima, Säuren, Streusalz, Luftbelastung und Lackbeschädigung.

6 Prüfung und Wartung

6.1 Prüf- und Wartungsarbeiten

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch defekte Sicherheitsbauteile

Durch ungenügende Prüfung und Wartung können wichtige Sicherheitsbauteile ausfallen oder defekt sein.

- Beauftragen Sie sachkundige Personen für regelmäßige Prüfungen und Wartungen.

Beauftragen Sie vor dem ersten Betrieb eine sachkundige Person mit den folgenden Prüfungen und Wartungsarbeiten. Beauftragen Sie die Arbeiten mindestens einmal jährlich anhand dieser Anleitung.

6.1.1 Tragmittel

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch hohe Seilspannung

Seile und Federn stehen unter hoher Spannung und hohem Drehmoment. Beschädigte Seile oder Federn können gegebenenfalls schwere Verletzungen verursachen.

- Arretieren Sie das Torblatt vor dem Austausch beschädigter Seile oder Federn.
- Tauschen Sie beschädigte Seile oder Federn besonders vorsichtig aus.

- Prüfen Sie Tragmittel (Seile, Federn, Beschläge, Abhängungen) und Sicherheitseinrichtung auf Bruchstellen und Beschädigungen. Ersetzen Sie schadhafte Bauteile.

6.1.2 Gewichtsausgleich

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unkontrolliertes Absacken des Sektionaltors

Wenn der Gewichtsausgleich nicht richtig eingestellt, kann das Tor unkontrolliert absacken und dabei Personen oder Gegenstände einklemmen.

- Spannen Sie die Zugfedern nach.

Hohe Federspannung

Federn stehen unter hoher Spannung und können bei ungesichertem Feder-spannen große Kräfte freisetzen.

- Setzen Sie das Torblatt bei Einstellarbeiten an der Zugfeder gegen unkontrollierte Bewegungen fest.

Kontrolle des Gewichtsausgleichs des Torblatts:

- Öffnen Sie das Tor manuell auf halbe Höhe.
Das Tor muss diese Position beibehalten.

Wenn das Tor deutlich nach unten absackt:

- Spannen Sie die Torsionsfedern nach.

6.1.3 Befestigungspunkte

- Alle Befestigungspunkte am Tor und zum Baukörper hin auf festen Sitz prüfen und bei Bedarf festziehen.

6.1.4 Laufrollen und Laufschiene

Laufrollen müssen bei geschlossenem Tor leicht zu drehen sein.

- Falls nötig, stellen Sie die Laufrollen ein. Beachten Sie die Einbauhinweise der Antrieb. Hier erhalten Sie Hinweise zu Besonderheiten der Laufrolleneinstellung.
- Falls nötig, reinigen Sie die Laufschiene. **Fetten Sie niemals** die Laufschiene.

6.1.5 Scharniere und Rollenhalter

- Ölen Sie Scharniere und Rollenhalter.

6.1.6 Schließzylinder

ACHTUNG

Beschädigung der Schließzylinder durch ungeeignete Reinigungsmittel

Verwenden Sie zum Reinigen und Fetten der Schließzylinder niemals öhlhaltige Mittel.

- Verwenden Sie nur spezielle Pflegemittel aus dem Fachhandel.
- Verwenden Sie kein Öl oder Grafit.

6.1.7 Dichtungen

- Prüfen Sie Dichtungen auf Beschädigung, Verformung und Vollständigkeit. Ersetzen Sie ggf. die Dichtungen.

7 Störungen und Schadensbehebungen

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Torbewegung

Bei Störungen können unkontrollierte Torbewegungen Personen oder Gegenstände einklemmen.

- Beauftragen Sie beim Versagen des Tors, bei Schwergängigkeit oder anderen Störungen sofort eine sachkundige Person mit der Prüfung und Reparatur.

7.1 Oberflächenbehandlung

Wenn Sie das Tor in einer anderen Farbe lackieren wollen, ist ein Renovierungsanstrich oder ein zusätzlicher Schutzanstrich erforderlich.

7.1.1 Tore mit Grundbeschichtung

- Schleifen Sie die Fläche leicht an mit feinem Schleifpapier (mindestens 180er Körnung).
- Reinigen Sie die Fläche mit Wasser. Trocknen und entfetten Sie die Fläche.
- Behandeln Sie die Fläche anschließend mit geeigneten Acryllacken für den Außeneinsatz.
- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Lackherstellers.

Vermeiden Sie dunkle Anstriche bei den Toren.

7.1.2 Tore mit Holzfüllung (Nordische Fichte und Hemlock)

Beachten Sie die Bearbeitungshinweise für Holztore.

7.1.3 Tore mit Dekor-Oberflächen

- Schleifen Sie die Fläche leicht an mit feinem Schleifpapier (mindestens 220er Körnung).
- Reinigen Sie die Fläche mit Wasser. Trocknen und entfetten Sie die Fläche.
- Behandeln Sie die Fläche anschließend mit geeigneten Acryllacken für den Außeneinsatz.
- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Lackherstellers.

Vermeiden Sie dunkle Anstriche bei den Toren.

8 Demontage und Entsorgung

HINWEIS:

Beachten Sie beim Abbau alle geltenden Vorschriften der Arbeitssicherheit.

Demontieren Sie das Tor nach dieser Montageanleitung, sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

8.1 Verpackung entsorgen



- Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein:
- Pappe und Karton zum Altpapier
 - Folien in die Wertstoffsammlung

9 Leistungserklärung

Leistungserklärung siehe **Bild 14: Typenschild**

Contents

1	About These Instructions.....	4
1.1	Warnings used	4
2	 Safety Instructions.....	4
2.1	Intended use	4
2.2	General safety instructions	4
2.3	Environmental conditions	4
3	Fitting	4
3.1	Tensioning the springs	4
4	Operation.....	4
4.1	Operating the door	4
4.2	Locking and unlocking.....	5
5	Cleaning and Care	5
6	Inspection and Maintenance	5
6.1	Inspections and maintenance	5
7	Malfunctions and Troubleshooting	5
7.1	Surface treatment	5
8	Dismantling and Disposal	5
8.1	Disposing of the packaging	5
9	Declaration of performance.....	5



Dissemination as well as duplication of this document and the use and communication of its content are prohibited unless explicitly permitted. Noncompliance will result in damage compensation obligations. All rights reserved in the event of patent, utility model or design model registration. Subject to changes.

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen a quality product from our company.

1 About These Instructions

These instructions are divided into a text section and an illustrated section. The illustrated section can be found after the text section.

These instructions are **original instructions** as outlined in the EC Directive 2006/42/EC. Read and follow these instructions carefully. They contain important information concerning the product. Please pay particular attention to all safety and warning notices.

Keep these instructions in a safe place for later reference!

1.1 Warnings used

	The general warning symbol indicates a danger that can lead to injury or death . In the text, the general warning symbol will be used in connection with the caution levels described below. In the illustrated section, an additional instruction refers back to the explanation in the text.
	WARNING
	Indicates a danger that can lead to death or serious injuries.
	ATTENTION
	Indicates a danger that can lead to damage or destruction of the product.

2 Safety Instructions

2.1 Intended use

This garage door is designed and intended for private use only. Continuous operation is not permitted.

2.2 General safety instructions

- Fitting, maintenance, repair and dismantling of the Series 40 sectional garage door may only be carried out by specialists (competent persons in accordance with EN 12635).
- In the event of a door failure (sluggish operation or other malfunctions), a specialist must be commissioned immediately for the inspection/repair work.
- The specialist must ensure that the respective national regulations regarding occupational safety are complied with.
- Before the door is put into service, it must be tested to make sure that it is mechanically sound, in perfect working order as well as correctly balanced, making it also easy to operate manually (EN 12604).
- The field of application for Series 40 sectional doors is laid down in EN 13241.
- When the door is fitted, attention must be paid to potential hazards as defined in EN 12604 and EN 12453.

2.3 Environmental conditions

	ATTENTION
	Damage due to temperature differences
	Differences in the outside and inside temperature may result in deflection of the door elements and foam break (bi-metal effect). This may result in damage when the door is operated.
	► Comply with the operating conditions.

The door is intended for the following operating conditions:

Temperature:	Exterior side	-40 °C to +60 °C
	Interior side	-20 °C to +60 °C
	Relative humidity	20 % to 90 %

3 Fitting

	WARNING
Danger of injury as the result of structural modifications	
Changing or removing functional parts may put important safety components out of action. Uncontrolled door travel could occur and persons or objects may be trapped as a result.	
► Do not alter or remove any functional parts.	
► Do not attach any additional components. The torsion springs are precisely matched to the door leaf weight. Additional components may overload the springs.	
► If equipping the door with an operator, pay attention to the instructions provided by the manufacturers of the door and operator. Only use the original connections of the door manufacturer!	

Before fitting the door, the door opening and the building floor must be completely finished.

Observe the following during fitting:

- Establish a secure connection with the building structure.
 - Check that the fixing materials supplied are suitable for the given structural conditions.
 - Do not fasten the door system to supporting structural members unless you have obtained the prior approval of the structural engineer.
 - Ensure adequate water run-off in the area of the bottom seal and the frame parts, otherwise there is a danger of corrosion. (see Technical Manual)
 - Ensure sufficient drying and ventilation in the building, otherwise there is danger of corrosion.
 - The door must be effectively protected before carrying out plastering and paintwork, as splashes of mortar, cement, plaster, paint etc. can damage the door surface.
 - Protect the door from caustic, aggressive substances, e.g. nitrous reactions from stones or mortar, acids, alkali solutions, de-icing salt, aggressive paints or sealants. Failure to do so, could lead to corrosion.
- **To ensure simple and secure fitting, please follow the work steps listed in the illustrated section.**

3.1 Tensioning the springs

	WARNING
Danger of injury due to high spring tension	
Springs are under high tension and may discharge high forces if they are not secured during tensioning.	
► Fix the door leaf to prevent uncontrolled movement before adjusting the tension springs.	

When the springs are tensioned correctly, the moving door leaf has a slight tendency to pull upwards.

- Each time the door is serviced, the tension of the springs should be checked and, if necessary, subsequently re-adjusted.
- Before putting the door into operation for the first time, inspect the door according to the chapter *Inspection and Maintenance*!**

4 Operation

4.1 Operating the door

	WARNING
Danger of injury during door travel	
The sectional door opens to the top vertically; persons or objects may be trapped.	
► When operating the door, always make sure that there are no objects or persons, especially children, within the door's range of movement!	
► Always keep the opening area of the door clear.	
► Do not operate the door in strong winds.	

The door must only be operated by **suitably instructed** persons. If the sectional door is competently fitted and inspected, it can be easily moved and operated.

4.1.1 Manually operated doors

	WARNING
Danger of injury due to improper operation	
Persons or objects may be trapped if the door is operated improperly.	
► Only open and close the door using the supplied operating elements; these ensure a controlled, smooth action.	
► When closing the door, make sure that the latches engage fully and correctly.	

4.1.2 Power-driven doors

The automation of a sectional door requires that special safety regulations be observed. Consult your supplier.

4.2 Locking and unlocking

The door is not locked when closed with the grip handle. This is done by using the key or locking lever on the lock.

From outside:

- ▶ Turn the key 360°
- To unlock: turn the key left
- To lock: turn the key right

From inside:

- ▶ Slide the locking lever on the lock
- To unlock: slide it upwards
- To lock: slide it downwards

5 Cleaning and Care

ATTENTION

Scratches on the panes due to improper cleaning

Rubbing the panes causes scratches.

- ▶ Dirt and dust particles must first be thoroughly rinsed off with water. If necessary, only wash with water, a pH-neutral household detergent and a soft, clean cloth.

Clear water is sufficient for cleaning and care. In case of heavier soiling, use warm water together with a neutral, non-abrasive cleaning agent (household detergent, pH value⁷). **Clean the outside and inside of the product and the seals at least every 3 months.** This is the only way of retaining the surface properties. Always keep the sliding area behind the side seals clean and lubricated.

Concealed areas that are not rinsed off by rain or hosing with water must still be cleaned. Near the coast, in case of occasional sea spray, rinse the entire product additionally with water to avoid salt deposits.

Salt deposits on the outside and inside accelerate the corrosion of the product!

A variety of environmental influences (e.g. maritime climate, acids, road salt, air pollutants, paint damage) may make additional protective coating necessary (see *Surface treatment* on page 5).

6 Inspection and Maintenance

6.1 Inspections and maintenance

WARNING

Danger of injury due to defective safety components

Important safety components may fail or become defective if not sufficiently inspected and maintained.

- ▶ Have a qualified person perform inspection and maintenance work at regular intervals.

The following inspection and maintenance tasks must be carried out by a specialist in accordance with these instructions, before initial operation and at least once a year!

6.1.1 Inspect all load-bearing components

WARNING

Danger of injury due to high cable tension

Cables are under high tension. Damaged cables may cause serious injuries.

- ▶ Fix the door leaf to prevent movement before exchanging damaged cables.
- ▶ Be particularly careful when exchanging damaged cables.

- ▶ Check load carriers (cables, springs, tracks, supports) and safety devices for breakage and damage, replacing any damaged components as necessary.

6.1.2 Weight counterbalance

WARNING

Danger of injury due to uncontrolled door drops

If the counterbalance has not been properly adjusted, this may result in an uncontrolled door drop, which could trap persons or objects.

- ▶ Retighten the tension springs.

High spring tension

Springs are under high tension and may discharge high forces if they are not secured during tensioning.

- ▶ Fix the door leaf to prevent uncontrolled movement before adjusting the tension springs.

Check the counterbalance of the door leaf

- ▶ Open the door manually up to the half-way point.
- The door must be capable of holding this position.

If the door moves substantially downwards:

- ▶ Re-adjust the tension of the springs

6.1.3 Fixing points

- ▶ Check all the fixing points on the door and the building structure and make sure that all the fastenings are securely seated and, if necessary, retighten.

6.1.4 Rollers and tracks

When the door is closed, the rollers must be easy to turn.

- ▶ Adjust rollers if necessary. Observe the operator fitting notes; they contain details on roller adjustment.
- ▶ Clean tracks, if necessary, **do not grease!**

6.1.5 Hinges and roller holders

- ▶ Oil hinges and roller holders.

6.1.6 Locking cylinders

ATTENTION

Damage to the locking cylinders due to unsuitable cleaning products

Locking cylinders may not be cleaned with agents containing oil or be oiled.

- ▶ Only use specialised care products.
- ▶ Do not use oil or graphite.

6.1.7 Seals

- ▶ Check for damage, deformations and completeness. If necessary, replace.

7 Malfunctions and Troubleshooting

WARNING

Danger of injury due to uncontrolled door movement

If the door malfunctions, uncontrolled door movements may trap persons or objects.

- ▶ In the event of a door failure (sluggish operation or other malfunctions), a specialist must be commissioned immediately for the inspection/repair work.

7.1 Surface treatment

If you would like to paint the door in a different colour, renovation painting or additional protective painting is required.

7.1.1 Doors with primer-coating

- Gently sand the surface with fine grained sandpaper (at least 180 grain size).
- Clean with water, dry, degrease
- Follow with standard paint for exterior use
- Follow the directions provided by the paint manufacturer

Avoid dark coatings on doors.

7.1.2 Doors with timber infill (Nordic Pine and Hemlock)

Follow treatment instructions for timber doors.

7.1.3 Doors with decor surfaces

- Gently sand the surface with fine grained sandpaper (at least 220 grain size).
- Clean with water, dry, degrease
- Follow with suitable acrylic paint for exterior use
- Follow the directions provided by the paint manufacturer

Avoid dark coatings on doors.

8 Dismantling and Disposal

NOTE:

When disassembling, observe the applicable regulations regarding occupational safety.

Dismantle the door in accordance with these fitting instructions, in the logically correct reverse order.

8.1 Disposing of the packaging



Dispose of the packaging sorted by materials:

- Cardboard and paper in the paper recycling
- Film in the mixed recycling

9 Declaration of performance

Declaration of performance see section 14: **Data label**

Table des matières

1	A propos de ce mode d'emploi	6
1.1	Consignes de sécurité utilisées	6
2	Consignes de sécurité	6
2.1	Utilisation appropriée	6
2.2	Consignes de sécurité générales	6
2.3	Conditions environnementales	6
3	Montage	6
3.1	Tension des ressorts	6
4	Fonctionnement	6
4.1	Commande de la porte	6
4.2	Verrouillage et déverrouillage	7
5	Nettoyage et entretien	7
6	Inspection et maintenance	7
6.1	Travaux de contrôle et de maintenance	7
7	Pannes et résolutions de problèmes	7
7.1	Traitement de surface	7
8	Démontage et élimination	7
8.1	Élimination de l'emballage	7
9	Déclaration de performance	7



Toute transmission ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés en cas de dépôt d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'agrément. Sous réserve de modifications.

Cher client,
Nous vous félicitons d'avoir opté pour une porte en acier de notre société.

1 A propos de ce mode d'emploi

Cette notice se compose d'une partie texte et d'une partie illustrée. Vous trouverez cette dernière à la fin de la partie texte.
Ces instructions correspondent à une **notice originale** au sens de la directive CE 2006/42/CE. Lisez attentivement et suivez les présentes instructions. Elles contiennent des informations importantes concernant le produit. Veuillez en particulier respecter toutes les consignes de sécurité et de danger.

Veuillez conserver soigneusement les présentes instructions!

1.1 Consignes de sécurité utilisées

	Ce symbole général d'avertissement désigne un danger susceptible de causer des blessures graves ou la mort . Dans la partie texte, le symbole général d'avertissement est utilisé en association avec les degrés de danger décrits ci-dessous. Dans la partie illustrée, une indication supplémentaire renvoie aux explications du texte.
	AVERTISSEMENT
	Désigne un danger susceptible de provoquer la mort ou des blessures graves.
	ATTENTION
	Désigne un danger susceptible d' endommager ou de détruire le produit .

2 Consignes de sécurité

2.1 Utilisation appropriée

Cette porte de garage est conçue et fabriquée uniquement pour l'usage privé. Un fonctionnement permanent n'est pas autorisé.

2.2 Consignes de sécurité générales

- Le montage, l'entretien, la réparation et le démontage des portes sectionnelles de série 40 doivent uniquement être réalisés par des spécialistes (personne compétente conformément à la norme EN 12635).
- En cas de défaillance de la porte (mauvais fonctionnement ou toute autre panne), il convient de confier directement la vérification / réparation à un spécialiste.
- L'expert doit veiller à ce que les prescriptions nationales correspondantes en matière de sécurité du travail soient respectées.
- Avant la mise en service, il faut vérifier que la porte est équilibrée et se trouve dans un état irréprochable d'un point de vue mécanique, de telle sorte qu'elle soit également facile à actionner manuellement (norme EN 12604).
- Le secteur d'utilisation des portes sectionnelles de série 40 est déterminé par la norme EN 13241.
- Lors du montage de la porte, prenez en compte les risques possibles au sens des normes EN 12604 et EN 12453.

2.3 Conditions environnementales

ATTENTION
Dégâts provoqués par des différences de température Les différences de températures intérieure et extérieure peuvent entraîner des fléchissements des blocs-portes et une déchirure de la mousse (effet bimétal). Il existe alors un risque d'endommagement lors de la manœuvre de la porte. ► Respectez les conditions de fonctionnement.

La porte est conçue pour être utilisée dans les conditions suivantes:

Température:	Côté extérieur	De - 40 °C à + 60 °C
	Côté intérieur	De - 20 °C à + 60 °C
Humidité relative de l'air:	De 20 % à 90 %	

3 Montage

	AVERTISSEMENT
Risque de blessure en raison de modifications de la construction La modification ou la dépose de pièces nécessaires au fonctionnement de la porte peut altérer le fonctionnement de pièces importantes pour la sécurité de l'installation. Le cas échéant, des trajets de porte incontrôlés peuvent se déclencher et des personnes ou des objets peuvent être coincés. ► Ne modifiez ni ne déposez aucune pièce fonctionnelle. ► Ne montez aucun autre élément de construction étranger. Les ressorts de traction sont conçus précisément pour le poids du tablier de la porte. Des éléments supplémentaires pourraient surcharger les ressorts. ► Lors du montage d'une motorisation, respectez les consignes du fabricant de la porte et de la motorisation. Utilisez toujours les raccords d'origine du fabricant de la porte.	

Avant le montage de la porte, la baie ainsi que le sol du bâtiment doivent être achevés.

Lors du montage, tenez compte de ceci:

- Établissez une liaison sûre au corps de bâtiment.
 - Vérifiez la compatibilité des moyens de fixation fournis avec les données concernant le bâtiment correspondant.
 - Fixez l'installation de porte aux éléments porteurs du bâtiment uniquement avec l'accord du staticien.
 - Assurez-vous qu'il y a un écoulement d'eau suffisant dans le secteur du joint bas et des montants du cadre dormant pour éviter tout risque de corrosion (voir données techniques).
 - Assurez-vous que la dessiccation et l'aération du bâtiment soient suffisantes, sans quoi il existe un risque de corrosion.
 - Avant d'appliquer une peinture ou un crépi, la porte doit absolument être protégée de manière efficace puisque des éclaboussures de mortier, ciment, plâtre, peinture, etc. sont susceptibles d'endommager la surface.
 - Protégez la porte des produits agressifs ou décapant, tels que salpêtre dégagé par les briques ou le mortier, acides, bases, sel d'épandage, peintures et matériaux d'étanchéité agressifs, sans quoi il existe un risque de corrosion.
- **Afin de poser l'installation de porte de façon simple et sûre, effectuez soigneusement les étapes de travail contenues dans la partie illustrée.**

3.1 Tension des ressorts

	AVERTISSEMENT
Risque de blessure dû à une tension de ressorts trop élevée Les ressorts sont contraints par une tension élevée et peuvent libérer des forces importantes si leur tension lâche. ► Pour tout travail de réglage sur le ressort de traction, protégez la porte de mouvements incontrôlés.	

Lorsque les ressorts sont bien tendus, le tablier de la porte a légèrement tendance à remonter dans le trajet de porte.

- La tension des ressorts doit être contrôlée et corrigée si nécessaire lors de chaque entretien.
- Avant la première mise en marche, procédez à une vérification de la porte conformément au chapitre *Inspection et maintenance*!**

4 Fonctionnement

4.1 Commande de la porte

	AVERTISSEMENT
Risque de blessure lors du trajet de porte La porte sectionnelle s'ouvre verticalement vers le haut et peut, lors de ce trajet, coincer des personnes ou des objets. ► Assurez-vous que pendant l'actionnement de la porte, aucune personne, en particulier aucun enfant et aucun objet ne se trouve dans la zone de levage de la porte. ► Laissez toujours l'espace nécessaire à l'ouverture de la porte libre. ► Ne manœuvrez pas la porte en cas de vent violent.	

La porte ne doit être manœuvrée que par des personnes **formées**. Un montage et une vérification professionnels assurent un déplacement aisé et une manœuvre simple de la porte sectionnelle.

4.1.1 Portes à commande manuelle

	AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas d'utilisation non conforme Des personnes ou des objets peuvent se coincer en cas d'utilisation non conforme. ► Ouvrez et fermez la porte exclusivement avec les unités de commande fournies (mouvement contrôlé, équilibré). ► Lors de la fermeture, veillez à ce que le verrouillage soit enclenché efficacement.	

4.1.2 Portes motorisées

En cas d'automatisation d'une porte sectionnelle, il convient de respecter des consignes de sécurité particulières. Adressez-vous à votre fournisseur.

4.2 Verrouillage et déverrouillage

La porte, lorsqu'elle est fermée par la poignée, n'est pas verrouillée. Pour la verrouiller et la déverrouiller, utilisez une clé ou le levier de sécurité de la serrure.

De l'extérieur:

- ▶ Tournez la clé de 360°
Déverrouillage: tournez vers la gauche
Verrouillage: tournez vers la droite

De l'intérieur:

- ▶ Déplacez le levier de sécurité dans la serrure
Déverrouillage: déplacez vers le haut
Verrouillage: déplacez vers le bas

5 Nettoyage et entretien

ATTENTION
Rayures sur les vitres en cas de mauvais nettoyage L'abrasion des vitres provoque des rayures. ▶ Rincez tout d'abord les particules de crasse et de poussière à l'eau. Si besoin est, nettoyez ensuite la porte uniquement à l'eau, avec du nettoyant domestique au pH neutre et un chiffon doux et sec.

De l'eau claire suffit au nettoyage et à l'entretien. En cas de salissure importante, utilisez de l'eau chaude avec un détergent neutre non abrasif (nettoyant ménager, pH 7). **Nettoyez l'extérieur et l'intérieur du produit** et les joints au moins tous les 3 mois. C'est la seule façon de préserver les propriétés de la surface. Maintenez en permanence la zone coulissante derrière les joints latéraux propre et en état de coulisser.

Les zones masquées qui ne sont pas rincées à l'eau par la pluie ou le lavage au jet doivent néanmoins être nettoyées. En bord de mer, en cas d'embruns temporaires, rincez en plus l'ensemble du produit à l'eau pour éviter les dépôts de sel.

Les dépôts de sel à l'extérieur et à l'intérieur accélèrent la corrosion du produit !

Différentes influences environnementales (telles que climat marin, acides, sel d'épandage, charges atmosphériques, endommagement des vernis) peuvent rendre nécessaires d'autres couches de protection (voir *Traitement de surface* à la page 7).

6 Inspection et maintenance

6.1 Travaux de contrôle et de maintenance

⚠ AVERTISSEMENT
Risque de blessure en raison de composants de sécurité défectueux Une inspection et une maintenance insuffisantes peuvent causer la panne ou la défaillance de composants importants pour la sécurité. ▶ Faites régulièrement effectuer des travaux d'inspection et de maintenance par un personnel spécialisé.

Faites effectuer les travaux d'inspection et de maintenance suivants avant la première mise en service et au moins une fois par an selon les présentes instructions par un professionnel!

6.1.1 Eléments porteurs

⚠ AVERTISSEMENT
Risque de blessure en raison d'une tension de câble trop élevée Les câbles sont sous une tension élevée. Les câbles endommagés peuvent provoquer de graves blessures. ▶ Avant de remplacer des câbles endommagés, protégez la porte de tout mouvement intempestif. ▶ Remplacez les câbles endommagés avec une prudence particulière.

- ▶ Le support (câbles, ressorts, ferrures, suspensions) et le dispositif de sécurité doivent être contrôlés pour déceler ruptures et dégâts. Les éléments défectueux doivent être remplacés.

6.1.2 Système d'équilibrage

⚠ AVERTISSEMENT
Risque de blessure en raison d'un tassement incontrôlé de la porte Un réglage incorrect du système d'équilibrage peut provoquer un tassement incontrôlé de la porte et ainsi coincer des personnes ou des objets. ▶ Retendez les ressorts de traction.
Tension de ressort élevée Les ressorts sont contraints par une tension élevée et peuvent libérer des forces importantes si leur tension lâche. ▶ Pour tout travail de réglage sur le ressort de traction, protégez la porte de mouvements incontrôlés.

Contrôle du système d'équilibrage du panneau de porte:

- ▶ Ouvrez manuellement la porte à moitié.
La porte doit se maintenir dans cette position.

Si la porte s'abaisse violemment:

- ▶ Retendez les ressorts de traction.

6.1.3 Points de fixation

- ▶ Tous les points de fixation de la porte et du corps de bâtiment doivent être vérifiés et re-fixés si nécessaire.

6.1.4 Galets et rails de guidage

Les galets de guidage doivent être faciles à tourner lorsque la porte est fermée.

- ▶ Au besoin, réglez les galets de guidage. Respectez les remarques de montage des motorisations, puisque celles-ci indiquent les particularités du réglage des galets de guidage.
- ▶ Nettoyez les rails de guidage si nécessaire, **ne les graissez pas!**

6.1.5 Charnières et support-galet

- ▶ Huilez les charnières et le support-galet.

6.1.6 Cylindre de fermeture

ATTENTION
Endommagement des cylindres de fermeture dû à des produits nettoyants inappropriés Il est interdit de nettoyer ou de huiler les cylindres de fermeture avec des produits huileux. ▶ Pour le nettoyage, utilisez uniquement des produits d'entretien du commerce. ▶ N'utilisez aucune huile ni aucun graphite.

6.1.7 Joints

- ▶ Contrôler les dommages, déformations et l'intégralité des joints. Les remplacer le cas échéant.

7 Pannes et résolutions de problèmes

⚠ AVERTISSEMENT
Risque de blessure en raison de mouvements de porte incontrôlés Des pannes peuvent provoquer des mouvements de porte incontrôlés et ainsi le coincement de personnes ou d'objets. ▶ En cas de défaillance de la porte (mauvais fonctionnement ou toute autre panne), il convient de confier directement la vérification / réparation à un spécialiste.

7.1 Traitement de surface

Si vous souhaitez repeindre la porte d'une autre couleur, une couche de rénovation ou un revêtement de protection supplémentaire est nécessaire.

7.1.1 Portes avec revêtement d'apprêt

- Poncer légèrement la surface avec du papier de verre fin (grain 180 min.).
- Nettoyer à l'eau, sécher et dégraisser
- Traitement ultérieur avec des laques courantes pour l'extérieur
- Suivre les consignes d'application du fabricant de laque

Il est déconseillé d'utiliser des peintures foncées sur les portes.

7.1.2 Portes avec panneau bois (pin du Nord et Hemlock)

Respecter les consignes de traitement pour les portes en bois.

7.1.3 Portes avec surfaces décoratives

- Poncer légèrement la surface avec du papier de verre fin (grain 220 min.).
- Nettoyer à l'eau, sécher et dégraisser
- Traitement ultérieur avec des laques acryliques appropriées pour l'extérieur
- Suivre les consignes d'application du fabricant de laque

Il est déconseillé d'utiliser des peintures foncées sur les portes.

8 Démontage et élimination

REMARQUE :

Lors du démontage, respectez toutes les prescriptions en matière de sécurité sur le lieu de travail.

La porte se démonte conformément à cette notice de montage dans l'ordre inverse des étapes.

8.1 Elimination de l'emballage

- Éliminez les emballages par type :
- Papier avec le papier
 - Carton avec le carton
 - Films avec le plastique



9 Déclaration de performance

Déclaration de performance voir point 14 : **Plaque d'identification**

Índice

1 **Acerca de estas instrucciones** 8

1.1 Indicaciones de advertencia utilizadas 8

2 **Indicaciones de seguridad**..... 8

2.1 Uso apropiado 8

2.2 Indicaciones de seguridad generales 8

2.3 Condiciones ambientales 8

3 **Montaje**..... 8

3.1 Tensado de los muelles 8

4 **Funcionamiento** 8

4.1 Manejo de la puerta..... 8

4.2 Bloqueo y desbloqueo..... 9

5 **Limpieza y cuidado**..... 9

6 **Comprobación y mantenimiento**..... 9

6.1 Trabajos de comprobación y mantenimiento 9

7 **Averías y eliminación de daños**..... 9

7.1 Tratamiento de la superficie..... 9

8 **Desmontaje y reciclaje**..... 9

8.1 Eliminación del embalaje..... 9

9 **Declaración de prestaciones**..... 9



..... 56

Quedan prohibidas la divulgación y la reproducción de este documento, así como su uso indebido y la comunicación del contenido, salvo por autorización explícita. En caso de infracción se hace responsable de indemnización por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de concesión de patente, de modelo de utilidad o industrial. Reservado el derecho a modificaciones.

Estimada cliente, estimado cliente:
Nos complace que se haya decidido por un producto de nuestra casa.

1 **Acerca de estas instrucciones**

Estas instrucciones están divididas en una parte de texto y una parte de ilustraciones. La parte de las ilustraciones se encuentra a continuación de la parte de texto.

Las presentes instrucciones son un **manual original** según la directiva CE 2006/42/CE. Lea y tenga en cuenta estas instrucciones. Contienen informaciones importantes sobre el producto. Tenga en cuenta en particular todas las indicaciones de seguridad y de advertencia.

Guarde estas instrucciones cuidadosamente.

1.1 **Indicaciones de advertencia utilizadas**



El símbolo de advertencia general indica un peligro que puede provocar **lesiones o la muerte**. En el texto se utiliza el símbolo de advertencia general combinado con los niveles de advertencia que se describen a continuación. En la parte de ilustraciones una indicación especial hace referencia a las explicaciones del texto.



ADVERTENCIA

Indica un peligro que puede provocar lesiones graves o la muerte.

ATENCIÓN

Indica un peligro que puede **dañar o destruir el producto**.

2 **Indicaciones de seguridad**

2.1 **Uso apropiado**

Esta puerta de garaje está construida y prevista únicamente para el uso privado. No está permitido un funcionamiento permanente.

2.2 **Indicaciones de seguridad generales**

- El montaje, mantenimiento, reparación y desmontaje de las puertas seccionales de garaje de la serie 40 deben ser realizados únicamente por expertos (personas competentes según la norma EN 12635).
- En caso de fallo de la puerta (funcionamiento duro u otros fallos) se debe encargar inmediatamente a un experto su revisión/ reparación.
- El experto debe prestar atención a que se cumplan las correspondientes normas nacionales de seguridad laboral.
- Antes de poner en marcha la puerta se debe comprobar si la puerta se encuentra en perfecto estado mecánico y equilibrada, de manera que se pueda accionar con facilidad manualmente (EN 12604).
- El campo de aplicación de las puertas seccionales de la serie 40 está determinado por la norma EN 13241.
- Durante el montaje de la puerta deben tenerse en cuenta posibles peligros según EN 12604 y EN 12453.

2.3 **Condiciones ambientales**

ATENCIÓN

Daños por diferencias de temperatura

La diferencia de temperaturas internas y externas pueden conllevar la formación de flexiones en los elementos de la puerta y desgarros de la espuma (efecto bimetalico). Si se acciona la puerta, pueden producirse daños.

► Cumpla las condiciones de funcionamiento.

La puerta está prevista para las siguientes condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	Lado exterior	- 40 °C hasta + 60 °C
	Lado interior	- 20 °C hasta + 60 °C
	Humedad relativa	20 % hasta 90 %

3 **Montaje**



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones debido a modificaciones constructivas

Si se modifican o eliminan piezas funcionales, pueden dejarse fuera de servicio elementos de seguridad importantes. Esto puede provocar movimientos de puerta incontrolados y aprisionar a personas u objetos.

- No modifique ni elimine ninguna pieza funcional.
- No añada ningún componente de otros fabricantes. Los muelles de tracción están adaptados exactamente al peso de la hoja. Los componentes adicionales pueden sobrecargar los muelles.
- En caso de instalar un automatismo, siga las indicaciones de los fabricantes de la puerta y del automatismo. Utilice siempre las conexiones originales del fabricante de la puerta.

Antes de proceder a la instalación de la puerta, debe estar acabado el hueco de la puerta y el suelo del edificio.

Durante el montaje, tenga en cuenta lo siguiente:

- Establezca una conexión segura con la obra.
 - Compruebe si los elementos de fijación que se adjuntan son adecuados a las condiciones existentes en la obra.
 - Fije la instalación de la puerta a las partes portantes del edificio únicamente con autorización del especialista en cálculos de estática.
 - Asegúrese de que el desagüe sea suficiente para el agua en la zona de la junta inferior y los elementos del cerco ya que, de lo contrario, existe peligro de corrosión. (Ver Guía técnica)
 - Asegúrese de un secado y ventilación suficientes del edificio, ya que de lo contrario, existe peligro de corrosión.
 - Antes de realizar trabajos de enlucido y de pintura, es imprescindible proteger bien la puerta, ya que las salpicaduras de mortero, cemento, yeso, pintura, etc. pueden dañar su superficie.
 - Proteja la puerta de los productos agresivos y cáusticos, como p. ej. el salitre de las reacciones de los ladrillos o del mortero, ácidos, álcalis, sal de deshielo, pinturas o materiales de sellado agresivos ya que, de lo contrario, existe peligro de corrosión.
- **Para un montaje sencillo y seguro, realice cuidadosamente los pasos de trabajo de la parte de las ilustraciones.**

3.1 **Tensado de los muelles**



ADVERTENCIA

Peligro de lesión por muelles demasiado tensados

Los muelles se encuentran bajo una tensión elevada y pueden liberar grandes fuerzas en caso de tensado de muelles no asegurado.

- Para realizar trabajos de ajuste en el eje de muelles de tracción, asegure la hoja de la puerta contra movimientos incontrolados.

Cuando la tensión de los muelles es correcta, la hoja tiene una ligera tendencia hacia arriba.

- En cada mantenimiento compruebe la tensión de los muelles y, en caso necesario, vuelva a tensarlos.
- **Antes de la primera puesta en marcha, compruebe la puerta según el capítulo *Comprobación y mantenimiento*.**

4 **Funcionamiento**

4.1 **Manejo de la puerta**



ADVERTENCIA

Peligro de lesión durante el recorrido de puerta

La puerta seccional abre verticalmente hacia arriba, al hacerlo pueden quedar aprisionados personas u objetos.

- Asegúrese de que durante el accionamiento de la puerta no se encuentre ninguna persona, en especial ningún niño, ni ningún objeto en la zona de movimiento de la puerta.
- Mantenga siempre libre la zona de apertura de la puerta.
- No accione la puerta cuando haya vientos muy fuertes.

La puerta debe ser manejada por personas **debidamente instruidas**. Si la puerta seccional se ha montado y comprobado correctamente, funciona con suavidad y se maneja fácilmente.

4.1.1 **Puertas de accionamiento manual**



ADVERTENCIA

En caso de manejo incorrecto existe peligro de lesiones

En caso de manejo incorrecto pueden quedar aprisionados personas u objetos.

- Abra y cierre la puerta sólo con los elementos de accionamiento que se adjuntan (movimientos controlados y uniformes).
- Al cerrar asegúrese de que el bloqueo se enclava correctamente.

4.1.2 Puertas de accionamiento mecánico

Si desea equipar una puerta seccional con un automatismo, tenga en cuenta las normas de seguridad especiales. Para ello, consulte a su proveedor.

4.2 Bloqueo y desbloqueo

Si cierra la puerta mediante el tirador manual, no queda bloqueada. Para bloquear y desbloquear utilice la llave o la palanca de seguridad en la cerradura.

Desde el exterior:

- Gire la llave 360°
Desbloqueo: gire hacia la izquierda
Bloqueo: gire hacia la derecha

Desde el interior:

- Desplace la palanca de seguridad en la cerradura
Desbloqueo: desplácela hacia arriba
Bloqueo: desplácela hacia abajo

5 Limpieza y cuidado

ATENCIÓN
Arañazos en los acristalamientos debido a limpieza incorrecta Al frotar los acristalamientos pueden producirse arañazos. ► Primero enjuague bien con agua para eliminar todas las partículas de suciedad y polvo. En caso necesario, limpie a continuación sólo con agua, detergente doméstico de pH neutro y un trapo suave y limpio.

Para la limpieza y el cuidado es suficiente con agua limpia. En caso de suciedad más intensa, se puede utilizar agua caliente con un limpiador neutro y no abrasivo (lavavajillas doméstico, pH 7). **Limpie, al menos cada 3 meses**, el exterior e interior del producto y las juntas. Solo así se conservan las propiedades de la superficie. Mantenga la zona de deslizamiento detrás de las juntas laterales siempre limpia y deslizante.

Las zonas ocultas que no se enjuagan con lluvia o agua se deben limpiar igualmente. Cerca de la costa, en caso de rociado intermitente, enjuague todo el producto adicionalmente con agua para evitar la acumulación de sal.

Los depósitos de sal en el exterior y el interior aceleran la corrosión del producto.

Debido a las más distintas influencias climatológicas (p. ej., clima marítimo, ácidos, sales de deshielo, contaminación del aire, daños en la pintura) pueden requerirse capas de pintura protectora adicionales (ver *Tratamiento de la superficie* en página 9).

6 Comprobación y mantenimiento

6.1 Trabajos de comprobación y mantenimiento

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones debido a componentes importantes para la seguridad defectuosos Debido a una comprobación y mantenimiento insuficientes pueden estar fuera de servicio o averiarse componentes de seguridad importantes. ► Encargue la realización de los trabajos de comprobación y mantenimiento regularmente a personal experto.

Los siguientes trabajos de comprobación y mantenimiento deben realizarse por un experto conforme a las presentes instrucciones antes de la primera puesta en marcha y al menos una vez al año.

6.1.1 Materiales de soporte

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones debido a una elevada tensión de cuerda Los cables se encuentran bajo una elevada tensión. Bajo ciertas circunstancias los cables defectuosos pueden ocasionar lesiones graves. ► Antes de sustituir los cables averiados, asegure la hoja para que no pueda moverse de forma incontrolada. ► Sustituya los cables dañados con mucho cuidado.

- Compruebe la existencia de roturas y daños en los elementos de soporte (cables, muelles, guías, suspensiones) y en los dispositivos de seguridad, y sustituya los elementos dañados.

6.1.2 Compensación de peso

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones debido a desplome de la puerta incontrolado Si la compensación de peso no está correctamente ajustada, la puerta puede caerse de forma no controlada y aprisionar a personas u objetos. ► Vuelva a tensar los muelles de tracción.
Elevada tensión del muelle Los muelles se encuentran bajo una tensión elevada y pueden liberar grandes fuerzas en caso de tensado de muelles no asegurado. ► Para realizar trabajos de ajuste en el eje de muelles de tracción, asegure la hoja de la puerta contra movimientos incontrolados.

Controle la compensación de peso de la hoja:

- Abra la puerta manualmente hasta media altura.
La puerta debe mantenerse en esa posición.

Si la puerta desciende notablemente hacia abajo:

- Vuelva a tensar los muelles de tracción.

6.1.3 Puntos de fijación

- Compruebe todos los puntos de fijación de la puerta y de la obra, y, en caso necesario, apriételos.

6.1.4 Ruedas y carriles-guía

Cuando la puerta está cerrada, las ruedas deben poder girarse con facilidad.

- En caso necesario, ajuste las ruedas. Tenga en cuenta las indicaciones de instalación de los automatismos, ya que en ellas se hace referencia a las particularidades del ajuste de las ruedas.
- En caso necesario, limpie los carriles-guía, **no utilice aceite**.

6.1.5 Bisagras y soportes de ruedas

- Lubrique las bisagras y los soportes de las ruedas.

6.1.6 Cilindro de cierre

ATENCIÓN
Daño de los cilindros de cierre debido a detergentes inadecuados Los cilindros de cierre no deben limpiarse o lubricarse con sustancias aceitosas. ► Utilice solamente productos de limpieza y cuidado especiales de comercios especializados. ► No utilice aceite o graso.

6.1.7 Juntas

- Compruebe si las juntas presentan daños o deformaciones, y si están completas; en caso necesario, cámbielas.

7 Averías y eliminación de daños

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones debido a movimientos de puerta incontrolados En caso de averías, los movimientos de puerta incontrolados pueden aprisionar personas u objetos. ► En caso de fallo de la puerta (funcionamiento duro u otros fallos) encargue inmediatamente a un experto su revisión / reparación.

7.1 Tratamiento de la superficie

Si desea sobre barnizar la puerta en otro color, se requiere una capa de pintura de renovación o una pintura de protección adicional.

7.1.1 Puertas con imprimación base

- Rectificar ligeramente la superficie con papel de lija fino (mín. grano de 180).
- Limpiar con agua, secar, desengrasar
- Seguir tratando con laca convencional para uso en exteriores
- Hay que tener en cuenta las instrucciones de manipulación del fabricante de laca

Deben evitarse los colores oscuros en puertas.

7.1.2 Puertas con revestimiento de madera (Pino flandes y Hemlock)

Respetar las indicaciones de tratamiento para puertas de madera.

7.1.3 Puertas con acabados decorativos

- Rectificar ligeramente la superficie con papel de lija fino (mín. grano de 220).
- Limpiar con agua, secar, desengrasar
- Seguir tratando con laca convencional para uso en exteriores
- Hay que tener en cuenta las instrucciones de manipulación del fabricante de laca

Deben evitarse los colores oscuros en puertas.

8 Desmontaje y reciclaje

INDICACIÓN:

Durante el desmontaje siga todas las normas vigentes en materia de seguridad laboral.

La puerta debe desmontarse siguiendo estas instrucciones de montaje en orden inverso.

8.1 Eliminación del embalaje

- Eliminar el embalaje de forma diferenciada:
- El papel y el cartón con los residuos de papel
 - Las láminas con los residuos reciclables

9 Declaración de prestaciones

Declaración de prestaciones ver punto 14: **Placa de características**

Содержание

1 Введение..... 10

1.1 Используемые способы предупреждения об опасности..... 10

2 Указания по безопасности..... 10

2.1 Использование по назначению..... 10

2.2 Общие указания по безопасности..... 10

2.3 Условия окружающей среды..... 10

3 Монтаж..... 10

3.1 Натяжение пружин..... 10

4 Эксплуатация ворот..... 11

4.1 Управление воротами..... 11

4.2 Блокировка и разблокировка..... 11

5 Очистка и уход..... 11

6 Испытание и обслуживание..... 11

6.1 Контрольные работы и работы по техобслуживанию..... 11

7 Неисправности и устранение неисправностей..... 11

7.1 Обработка поверхности..... 11

8 Демонтаж и утилизация..... 12

8.1 Утилизация упаковки..... 12

9 Декларация характеристик качества..... 12



..... 56

Без наличия специального разрешения запрещено любое распространение или воспроизведение данного документа, а также использование и размещение где-либо его содержания. Несоблюдение данного положения влечет за собой санкции в виде возмещения ущерба. Все объекты патентного права (торговые марки, промышленные образцы и т.д.) защищены. Право на внесение изменений сохраняется.

Уважаемые покупатели!
Мы рады, что Вы приняли решение приобрести изделие нашей компании.

1 Введение

Данное руководство состоит из текстовой и иллюстративной частей. Иллюстративная часть находится сразу после текстовой части.
Данное руководство является **оригинальным руководством по эксплуатации** в соответствии с директивой ЕС 2006/42/ЕС. Внимательно прочитайте настоящее руководство и соблюдайте его указания. В нем содержатся важные сведения об изделии. Особенно внимательно прочтите информацию, относящуюся к требованиям по безопасности и способам предупреждения об опасности.
Тщательно храните это руководство!

1.1 Используемые способы предупреждения об опасности

	Данный предупреждающий символ обозначает опасность, которая может привести к травмам или смерти . В текстовой части данный символ используется в сочетании с указываемыми далее степенями опасности. В иллюстративной части дополнительно указывается на наличие разъяснений в текстовой части.
	ОПАСНО!
	Обозначает опасность, которая может привести к смерти или тяжелым травмам.
	ВНИМАНИЕ
	Обозначает опасность, которая может привести к повреждению или поломке изделия .

2 Указания по безопасности

2.1 Использование по назначению

Данные гаражные ворота предназначены только для бытового использования.
Не допускается непрерывный режим эксплуатации.

2.2 Общие указания по безопасности

- Монтаж, техобслуживание, ремонт и демонтаж гаражных секционных ворот серии BR 40 должны выполняться только квалифицированными специалистами (компетентными лицами в соответствии со стандартом EN 12635).
- В случае какого-либо повреждения ворот (затрудненный ход или другие неисправности) необходимо немедленно поручить специалисту проведение проверки/ремонта.
- Специалист должен следить за соблюдением соответствующих национальных правил и норм техники безопасности.
- Перед вводом ворот в эксплуатацию необходимо убедиться в том, что механизм ворот находится в исправном состоянии, а также следует проверить, уравновешены ли ворота, и можно ли передвигать их рукой (EN 12604).
- Область использования секционных ворот BR 40 определяется стандартом EN 13241.
- При монтаже ворот учитывайте возможную опасность, оговоренную в стандартах EN 12604 и EN 12453.

2.3 Условия окружающей среды

ВНИМАНИЕ	
Повреждения, вызванные перепадами температур Вследствие различных температур внутри и снаружи может произойти прогиб элементов ворот и отрыв пены (эффект биметалла). В этом случае при открытии ворота могут быть повреждены. ► Соблюдайте эксплуатационные условия.	

Ворота рассчитаны на работу в следующих условиях:

Температура воздуха:	Наружная сторона	от - 40 °C до + 60 °C
	Внутренняя сторона	от - 20 °C до + 60 °C
	Относительная влажность воздуха	от 20 % до 90 %

3 Монтаж

Опасность травм в связи с изменениями строительной конструкции Внесение изменений в функциональные детали или удаление этих деталей могут помешать работе важных защитных элементов. Это может привести к самопроизвольному движению ворот и защемлению людей или предметов. ► Не удаляйте и не изменяйте функциональные части. ► Не устанавливайте дополнительные детали, произведенные другими фирмами. Пружины растяжения точно подобраны с учетом веса полотна ворот. Дополнительные детали могут вызывать перегрузку пружин. ► При установке привода соблюдайте указания изготовителя ворот и привода. Всегда используйте оригинальные соединительные детали изготовителя ворот.

До начала монтажа ворот уже должны быть готовы проем ворот и пол в здании.

При выполнении монтажа обращайте внимание на следующее:

- Должно быть создано надежное соединение с элементом строительной конструкции.
- Необходимо проверить крепежные детали, входящие в объем поставки, на предмет пригодности для конкретных условий монтажа.
- Крепление установки ворот на несущих частях здания должно быть обязательно согласовано с инженером по статике.
- Следует обеспечить необходимый отвод воды в области напольного уплотнения и частей коробки. В противном случае существует опасность появления коррозии (см. данные для монтажа).
- Надо позаботиться об эффективной вентиляции здания. В противном случае существует опасность появления коррозии.
- Перед началом штукатурных и малярных работ следует обезопасить ворота от попадания на них брызг строительного раствора, цемента, гипса, краски и т.д., которые могут повредить поверхность ворот.
- Для исключения возникновения коррозии необходимо защитить ворота от агрессивных и едких веществ, например, таких, которые могут возникнуть в результате реакции с камнями или строительными растворами, кислот, щелочей, соли, посыпаемой зимой, агрессивных окрасочных материалов или уплотнительных материалов.
- **Для осуществления простого и технически правильного монтажа Вам следует внимательно выполнять все указанные в иллюстративной части этапы работы.**

3.1 Натяжение пружин

Опасность получения травм по причине сильного натяжения пружин Вследствие сильного натяжения пружин, в случае отсутствия соответствующего защитного приспособления возможно высвобождение больших сил. ► При выполнении работ по регулировке пружин растяжения прочно зафиксируйте полотно ворот во избежание случайных движений.

При правильном натяжении пружин полотно ворот при движении имеет незначительную тенденцию движения вверх.

- При каждом техническом обслуживании нужно проверять натяжение пружин и при необходимости регулировать натяжение.
- **Перед первой эксплуатацией ворот проведите их проверку в соответствии с требованиями главы Испытание и обслуживание!**

4 Эксплуатация ворот

4.1 Управление воротами

 ОПАСНО!
Опасность получения травм во время движения ворот Секционные ворота открываются вертикально вверх. Во время открытия ворот может произойти защемление людей или предметов. ▶ Перед управлением воротами убедитесь в том, что в области их движения нет людей, особенно детей, и никаких посторонних предметов. ▶ Всегда держите свободной зону открытия ворот. ▶ Не пользуйтесь воротами во время сильного ветра.

Управление воротами должно осуществляться **обученным** персоналом. При надлежащем монтаже и проверке секционные ворота имеют легкий ход и просты в управлении.

4.1.1 Ворота без привода

 ОПАСНО!
Опасность получения травм при неквалифицированном управлении воротами В случае неквалифицированного управления воротами может произойти защемление людей или предметов. ▶ Открывайте и закрывайте ворота только с помощью элементов управления, входящих в комплект ворот (контролируемое, равномерное движение). ▶ При закрытии ворот следите за тем, чтобы замок надежно заперлся.

4.1.2 Ворота с электроприводом

При автоматическом управлении секционными воротами нужно соблюдать специальные меры безопасности. Проконсультируйтесь по этому вопросу у Вашего поставщика.

4.2 Блокировка и разблокировка

Ворота, закрытые с помощью рукоятки, не заперты. Для блокировки и разблокировки следует использовать ключ или стопорный рычаг, расположенный на замке.

Снаружи:

- ▶ Повернуть ключ на 360°
Для разблокировки: повернуть влево
Для блокировки: повернуть вправо

Изнутри:

- ▶ Задвинуть стопорный рычаг на замок
Для разблокировки: передвинуть рычаг вверх
Для блокировки: передвинуть рычаг вниз

5 Очистка и уход

ВНИМАНИЕ
Царапины на остеклении вследствие неправильной очистки Изнашивание стекол вызывает царапины. ▶ Сначала тщательно смойте водой загрязнения и частицы пыли. При необходимости протрите чистой тряпкой, смоченной в воде с нейтральным бытовым моющим средством.

Для очистки и ухода достаточно чистой воды. При наличии сильных загрязнений используйте теплую воду с нейтральным, неабразивным чистящим средством (бытовое средство для мытья посуды, pH = 7). **Очищайте как минимум раз в 3 месяца** внешнюю и внутреннюю стороны изделия и уплотнения. Только в таком случае поверхность сохранит свои свойства. Следите за тем, чтобы зона скольжения за боковыми уплотнениями постоянно была чистой и скользящей.

Скрытые участки, которые не смываются дождем или водяной струей, все равно должны быть очищены. При нахождении вблизи побережья, в случае периодического попадания морских брызг необходимо дополнительно промыть все изделие водой во избежание образования солевых отложений.

Отложения соли с внешней и внутренней стороны ускоряют коррозию изделия!

По причине различных климатических особенностей, а также воздействия окружающей среды (например, морского климата, кислотности, соли для посыпки улиц, загрязнения воздуха), может появиться необходимость в дополнительных защитных слоях (см. главу *Обработка поверхности* на стр. 11).

6 Испытание и обслуживание

6.1 Контрольные работы и работы по техобслуживанию

 ОПАСНО!
Опасность получения травм из-за неисправных защитных элементов По причине неквалифицированного выполнения проверки и технического обслуживания некоторые важные защитные элементы могут выйти из строя. ▶ Поручите квалифицированному персоналу регулярное выполнение работ по проверке и техническому обслуживанию.

Все приведенные ниже операции по проверке и техническому обслуживанию ворот перед их вводом в эксплуатацию, а также как минимум раз в год, должны проводиться только квалифицированным специалистом и в соответствии с данной инструкцией.

6.1.1 Несущие средства

 ОПАСНО!
Опасность травматизма по причине сильного натяжения троса Тросы имеют очень сильное натяжение. Поврежденные тросы могут при определенных условиях стать причиной тяжелых травм. ▶ Перед заменой поврежденных тросов прочно зафиксируйте полотно ворот во избежание случайных движений. ▶ Замените поврежденный трос. Будьте при этом особенно осторожны.

- ▶ Проверьте несущие средства (тросы, пружины, направляющие, подвески) и устройства безопасности на отсутствие трещин, разрушений и повреждений. Замените дефектные детали.

6.1.2 Уравновешивание ворот

 ОПАСНО!
Опасность телесных повреждений из-за самопроизвольного опускания ворот Если уравновешивание ворот было произведено неправильно, то может произойти самопроизвольное опускание ворот, а люди или предметы, находящиеся в это время под воротами, могут быть защемлены. ▶ Натяните пружины растяжения. Сильное натяжение пружин Вследствие сильного натяжения пружин, в случае отсутствия соответствующего защитного приспособления возможно высвобождение больших сил. ▶ При выполнении работ по регулировке пружин растяжения прочно зафиксируйте полотно ворот во избежание случайных движений.

Проверка уравновешивания ворот:

- ▶ Откройте ворота вручную на половину высоты открывания. Ворота должны остаться в этом положении.

Если ворота останавливаются не полностью и продолжают двигаться вниз:

- ▶ Подтяните пружины растяжения.

6.1.3 Точки крепления

- ▶ Все точки крепления на воротах и на строительной конструкции нужно проверить на прочность крепления и подтянуть при необходимости.

6.1.4 Ходовые ролики и ходовые шины

Ходовые ролики должны легко вращаться при закрытых воротах.

- ▶ При необходимости отрегулируйте их. Соблюдайте указания по монтажу приводов, т.к. в этих указаниях содержится информация об особенностях регулировки роликов.

- ▶ При необходимости очищайте направляющие шины, но **не смазывайте их!**

6.1.5 Шарниры и роликодержатели

- ▶ Смажьте маслом шарниры и роликодержатели.

6.1.6 Замыкающие цилиндры

ВНИМАНИЕ
Повреждение замыкающего цилиндра, вызванное использованием неподходящего чистящего средства Замыкающие цилиндры нельзя смазывать или очищать средствами, содержащими масло. ▶ Используйте только специальные средства для ухода, имеющиеся в специализированной торговой сети. ▶ Не используйте масло или графит.

6.1.7 Уплотнения

- ▶ Проверьте уплотнения на отсутствие повреждений, деформации и на целостность. При необходимости произведите замену.

7 Неисправности и устранение неисправностей

 ОПАСНО!
Опасность получения травм при неконтролируемом движении ворот В случае сбоя неконтролируемое движение ворот может привести к травмам людей и защемлению предметов. ▶ В случае какого-либо повреждения ворот (затрудненный ход или другие неисправности) необходимо немедленно поручить специалисту проведение проверки/ремонта.

7.1 Обработка поверхности

Если Вы хотите перекрасить ворота в другой цвет, Вам надо нанести на них новое лакокрасочное покрытие или дополнительное защитное покрытие.

7.1.1 Ворота с грунтовочным покрытием

- Произведите легкую шлифовку поверхности с помощью тонкой наждачной бумаги (размер зерна мин. 180).
- Очистите водой, высушите и обезжирьте поверхность
- Произведите дальнейшую обработку поверхности с помощью обычного, предлагаемого в магазинах лака для наружного применения
- Обратите внимание на технологические инструкции производителя лака

Ворота не следует окрашивать в темные тона.

7.1.2 Ворота с деревянной филленкой (северная ель и пихта Hemlock)

Обратите внимание на указания по обработке ворот из дерева.

7.1.3 Ворота с декоративной поверхностью

- Произведите легкую шлифовку поверхности с помощью тонкой наждачной бумаги (размер зерна мин. 220).
- Очистите водой, высушите и обезжирьте поверхность
- Произведите дальнейшую обработку поверхности с помощью подходящего акрилового лака для наружного применения
- Обратите внимание на технологические инструкции производителя лака

Ворота не следует окрашивать в темные тона.

8 Демонтаж и утилизация

Демонтаж ворот производится в последовательности, обратной их монтажу.

УКАЗАНИЕ:

При демонтаже соблюдайте все действующие правила техники безопасности.

8.1 Утилизация упаковки



Утилизируйте упаковку согласно ее составу:

- Картон и бумажные коробки – в контейнер для бумажных отходов
- Пленочную упаковку – в отходы для вторичной переработки

9 Декларация характеристик качества

Декларация характеристик качества см. раздел 14: Заводская табличка

Inhoud

1	Bij deze handleiding	13
1.1	Gebruikte waarschuwingen	13
2	Veiligheidsrichtlijnen	13
2.1	Gebruik voor de beoogde bestemming	13
2.2	Algemene veiligheidsvoorschriften	13
2.3	Milieuomstandigheden	13
3	Montage	13
3.1	Opspannen van de veren	13
4	Bediening	13
4.1	Deurbediening	13
4.2	Vergrendelen en ontgrendelen	14
5	Reiniging en instandhouding	14
6	Controle en onderhoud	14
6.1	Controle- en onderhoudswerken	14
7	Verhelpen van storingen en schade	14
7.1	Oppervlaktebehandeling	14
8	Demontage en berging	14
8.1	Verpakking afvoeren	14
9	Prestatieverklaring	14



56

Doorgeven of kopiëren van dit document, gebruik en mededeling van de inhoud ervan zijn verboden indien niet uitdrukkelijk toegestaan. Overtredingen verplichten tot schadevergoeding. Alle rechten voor het inschrijven van een patent, een gebruiksmodel of een monster voorbehouden. Wijzigingen onder voorbehoud.

Geachte klant,
Het verheugt ons dat u gekozen hebt voor een product van ons huis.

1 Bij deze handleiding

Deze handleiding is samengesteld uit een tekstdeel en illustraties. De illustraties vindt u aansluitend aan het tekstdeel.

Deze handleiding is een **oorspronkelijke gebruiksaanwijzing** in de zin van EG-richtlijn 2006/42/EG. Lees deze handleiding en neem ze in acht. U vindt er belangrijke informatie over het product. Gelieve in het bijzonder alle veiligheids- en waarschuwingenverwijzingen in acht te nemen.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig!

1.1 Gebruikte waarschuwingen

	Het algemene waarschuwingssymbool kentekent een gevaar dat kan leiden tot lichamelijke letsels of tot de dood . In de tekst wordt het algemene waarschuwingssymbool gebruikt met betrekking tot de volgende beschreven waarschuwingsschakels. In de illustraties verwijst een bijkomende aanduiding naar de verklaringen in de tekst.
	WAARSCHUWING
	Kentekent een gevaar dat kan leiden tot de dood of tot zware letsels.
	OPGELET
	Kentekent een gevaar dat kan leiden tot beschadiging of vernieling van het product .

2 Veiligheidsrichtlijnen

2.1 Gebruik voor de beoogde bestemming

Deze garagedeur is enkel voor privégebruik gebouwd en voorzien. Voortdurend gebruik is niet toegestaan.

2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

- De montage, het onderhoud, de herstelling en de demontage van sectionaaldeuren garage BR 40 dienen door een vakman te worden uitgevoerd (bevoegde persoon volgens EN 12635).
- Bij het falen van de deur (stroef lopen of andere storingen) dient onmiddellijk met een vakman contact te worden opgenomen voor de controle of de herstelling.
- De vakman dient erop te letten dat de betreffende nationale voorschriften van de arbeidsveiligheid in acht worden genomen.
- Voor de inbedrijfstelling van de deur dient u na te gaan of de deur zich mechanisch in een foutloze toestand bevindt en in evenwicht is, zodat ze ook gemakkelijk met de hand kan worden bediend (EN 12604).
- Het toepassingsgebied van de sectionaaldeuren BR 40 wordt bepaald door EN 13241.
- Let bij de deurmontage op mogelijke gevaren in het kader van de normen EN 12604 en EN 12453.

2.3 Milieuomstandigheden

OPGELET
Beschadiging door temperatuurverschillen
Verschillende buiten- en binnentemperaturen kunnen leiden tot doorbuiging van de deurelementen en afscheuren van schuim (bimetaleffect). Bij deurbediening bestaat dan gevaar voor beschadigingen.
► Respecteer de gebruiksvoorwaarden.

De deur is voor volgende bedrijfsomstandigheden voorzien:

Temperatuur:	Buitenzijde	- 40 °C tot + 60 °C
	Binnenzijde	- 20 °C tot + 60 °C
	Relatieve luchtvochtigheid	20 % tot 90 %

3 Montage

	WAARSCHUWING
Gevaar voor letsels bij veranderingen door de klant	
Door functionele delen te veranderen of te verwijderen, kunnen belangrijke veiligheidsonderdelen buiten werking worden gesteld. Daardoor kunnen ongecontroleerde deurbewegingen ontstaan en personen of voorwerpen geklemd worden.	
► Wijzig of verwijder geen functionele delen!	
► Breng geen extra voorzieningen van vreemde oorsprong aan. De trekveren zijn exact op het deurbladgewicht afgestemd. Extra onderdelen kunnen de veren overbelasten.	
► Bij het installeren van een aandrijving dient u de instructies van de deur- en aandrijvingsfabrikant in acht te nemen. Gebruik steeds de originele aansluitingen van de deurfabrikant!	

Voor de inbouw van de deur dienen de opening en de vloer afgewerkt te zijn. Let bij de montage op het volgende:

- Maak een veilige verbinding met de bouwconstructie.
 - Controleer de geschiktheid van het meegeleverde bevestigingsmateriaal overeenkomstig de bouwkundige omstandigheden.
 - Bevestig de roldeur aan dragende bouwelementen enkel met toestemming van de staticus.
 - Zorg voor voldoende waterafvoer aan de vloerafdichting en de kozijnranden, anders bestaat er corrosiegevaar (zie inbouwgegevens).
 - Zorg voor voldoende droging of ventilatie van het gebouw, anders bestaat er corrosiegevaar.
 - Bij pleister- en schilderwerken dient de deur afdoende te worden beschermd, aangezien mortel-, cement-, gips- en verfspatten beschadigingen van het oppervlak tot gevolg kunnen hebben.
 - Bescherm de deur tegen agressieve en bijtende middelen, bv. salpeterreacties in metselwerk of mortel, zuren, logen, strooizout, agressief werkende verven of afdichtingsmaterialen, anders bestaat er corrosiegevaar.
- **Voer voor een eenvoudige en veilige montage de stappen in de illustraties zorgvuldig uit.**

3.1 Opspannen van de veren

	WAARSCHUWING
Gevaar voor letsels door hoge veerspanning	
De veren staan onder een hoge spanning en kunnen bij onbeveiligde veerspanning grote krachten vrijgeven.	
► Zet het deurblad bij regelwerken aan de trekveren tegen ongecontroleerde bewegingen vast.	

Het deurblad heeft bij de juiste spanning van de veren een lichte neiging om naar boven te lopen.

- Bij elk onderhoud dient de veerspanning te worden gecontroleerd en indien nodig te worden bijgespannen.
- Controleer vóór de eerste inbedrijfstelling de sectionaaldeur zoals beschreven in het hoofdstuk *Controle en onderhoud*!**

4 Bediening

4.1 Deurbediening

	WAARSCHUWING
Gevaar voor letsels bij deurbeweging	
De sectionaaldeur opent verticaal naar boven waarbij personen of voorwerpen kunnen worden geklemd.	
► Vergewis u ervan dat zich tijdens de deurbediening geen personen, in het bijzonder kinderen of voorwerpen, in het bewegingsbereik van de deur bevinden.	
► Houd het openingsbereik van de deur steeds vrij.	
► Bedien de deur niet bij sterke windbelasting.	

De bediening van de deur dient te gebeuren door personen die hierover werden **ingelicht**. Vakkelijk gemonteerd en gecontroleerd is de sectionaaldeur licht lopend en gemakkelijk te bedienen.

4.1.1 Handbediende deuren

	WAARSCHUWING
Gevaar voor letsels bij verkeerde bediening!	
Bij verkeerde bediening kunnen personen of voorwerpen worden geklemd.	
► Open en sluit de deur alleen met de meegeleverde bedieningselementen (gecontroleerde, gelijkmatige beweging).	
► Let er bij het sluiten op dat de vergrendeling correct inklikt.	

4.1.2 Elektrisch bediende deuren

Bij de automatisering van een sectionaaldeur dienen bijzondere veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen. Neem hierover contact op met uw leverancier.

4.2 Vergrendelen en ontgrendelen

Een deur die met de handgreep is afgesloten, is niet vergrendeld. Gebruik voor het vergrendelen en ontgrendelen een sleutel of de veiligheidshendel aan het slot.

Van buitenuit:

- ▶ Sleutel 360° draaien
- Ontgrendelen: naar links draaien
- Vergrendelen: naar rechts draaien

Van binnenuit:

- ▶ Veiligheidshendel aan het slot verschuiven
- Ontgrendelen: naar boven verschuiven
- Vergrendelen: naar beneden verschuiven

5 Reiniging en instandhouding

OPGELET
Krassen op de ruit door verkeerde reiniging Het doorwrijven van vensterruiten veroorzaakt krassen. ▶ Spoel vuil en stof eerst grondig met water af. Reinig indien nodig vervolgens enkel met water, een ph-neutraal huishoudelijk reinigingsmiddel en een zachte, schone doek.

Voor het reinigen en onderhouden is schoon water voldoende. Bij iets sterkere verontreiniging gebruikt u warm water met een neutraal, niet-schurend reinigingsmiddel (huishoudspoelmiddel, pH-waarde 7). **Reinig de** buiten- en binnenkant van het product en de afdichtingen minstens om de 3 maanden. Dit is de enige manier om de oppervlakte-eigenschappen te behouden. Houd het glijgedeelte achter de zijafdichtingen voortdurend schoon en glad. Verborgen plekken die niet worden afgespoeld door regen of afsprengen met water, moeten alsnog worden gereinigd. Spoel in de buurt van de kust, bij intermitterende nevel, het hele product extra af met water om ophoping van zout te voorkomen.

Zoutafzetting aan de buiten- en binnenkant versnelt de corrosie van het product!
De meest uiteenlopende milieumomstandigheden (bv. zeeklimaat, zuren, strooizout, luchtvervuiling, lakbeschadigingen) kunnen een extra kleurbehandeling noodzakelijk maken (zie *Oppervlaktebehandeling* op bladzijde 14).

6 Controle en onderhoud

6.1 Controle- en onderhoudswerken

 WAARSCHUWING
Gevaar voor letsels door defecte veiligheidsonderdelen Door onvoldoende controle en onderhoud kunnen belangrijke veiligheidsonderdelen uitvallen of defect zijn. ▶ Laat regelmatig controles en onderhoudswerkzaamheden door deskundig personeel uitvoeren.

Laat de volgende controle- en onderhoudswerken voor de eerste inbedrijfstelling en minstens eenmaal per jaar door een vakman uitvoeren volgens deze handleiding.

6.1.1 Draagmiddelen

 WAARSCHUWING
Gevaar voor letsels door hoge kabelspanning De kabels staan onder hoge spanning. Beschadigde kabels kunnen zware letsels veroorzaken. ▶ Zet het deurblad vast zodat het niet kan bewegen wanneer u beschadigde kabels vervangt. ▶ Vervang beschadigde kabels uiterst voorzichtig.

- ▶ Controleer draagmiddelen (kabels, veren, beslagen, ophangingen) en veiligheidssysteem op breken en beschadigingen, vervang defecte onderdelen.

6.1.2 Uitbalanceren

 WAARSCHUWING
Gevaar voor letsels doordat de deur ongecontroleerd zakt. Indien de gewichtsuitbalanceren niet juist is ingesteld, kan de deur ongecontroleerd zakken en daarbij personen of voorwerpen klemmen. ▶ Span de trekveren aan.
Hoge veerspanning De veren staan onder een hoge spanning en kunnen bij onbeveiligde veerspanning grote krachten vrijgeven. ▶ Zet het deurblad bij regelwerken aan de trekveren tegen ongecontroleerde bewegingen vast.

Controleer het gelijkmatige gewicht van het deurblad:

- ▶ Open de deur manueel tot op halve hoogte.
De deur dient in deze positie te blijven staan.

Als de roldeur duidelijk naar beneden zakt:

- ▶ Span de trekveren aan.

6.1.3 Bevestigingspunten

- ▶ Controleer alle bevestigingspunten aan de deur en aan de bouwconstructie en draai deze indien nodig vast.

6.1.4 Looprollen en looprails

De looprollen moeten bij gesloten deur gemakkelijk kunnen worden gedraaid.

- ▶ Regel indien nodig de looprollen bij. Neem de montagerichtlijnen van de aandrijving in acht aangezien hier gewezen wordt op bijzonderheden bij de looprolregeling.
- ▶ Reinig de looprails eventueel, **vet ze niet in!**

6.1.5 Scharnieren en rolhouders

- ▶ Olie de scharnieren en rolhouders.

6.1.6 Sluitcilinder

OPGELET
Beschadiging van de sluitcilinder door ongeschikt reinigingsmiddel Sluitcilinders mogen niet met oliehoudend reinigingsmiddel gereinigd of geolied worden. ▶ Gebruik enkel speciale onderhoudsmiddelen uit de vakhandel. ▶ Gebruik geen olie of grafiet.

6.1.7 Afdichtingen

- ▶ Controleer afdichtingen op beschadigingen, vervormingen en volledigheid en vervang ze eventueel.

7 Verhelpen van storingen en schade

 WAARSCHUWING
Gevaar voor letsels door ongecontroleerde deurbeweging Bij storingen kunnen ongecontroleerde deurbewegingen personen verwonden of voorwerpen klemmen. ▶ Neem bij het falen van de deur (stroef lopen of andere storingen) onmiddellijk contact op met een vakman voor de controle of de herstelling.

7.1 Oppervlaktebehandeling

Wanneer u de garagedeur wilt overschilderen om deze een andere kleur te geven, dan is een renovatieverf of een extra beschermende laag noodzakelijk.

7.1.1 Garagedeuren met grondverflag

- Oppervlak licht opschuren met fijn schuurpapier (min. korrel 180).
- Met water schoonmaken, drogen, ontvetten
- Verder behandelen met een in de handel verkrijgbare lak voor buiten
- Neem de verwerkingsinstructies van de fabrikant van de lak in acht

Donkere kleuren moeten bij garagedeuren worden vermeden.

7.1.2 Garagedeuren met houtvulling (Noors grenen en Hemlock)

Neem de bewerkingsinstructies voor houten deuren in acht.

7.1.3 Garagedeuren met decoroppervlakken

- Oppervlak licht opschuren met fijn schuurpapier (min. korrel 220).
- Met water schoonmaken, drogen, ontvetten
- Verder behandelen met een geschikte lak voor buiten
- Neem de verwerkingsinstructies van de fabrikant van de lak in acht

Donkere kleuren moeten bij garagedeuren worden vermeden.

8 Demontage en berging

LET OP:

Respecteer bij demontage alle geldende voorschriften betreffende veilig werken.

De deur dient volgens deze montagehandleiding in omgekeerde volgorde te worden gedemonteerd.

8.1 Verpakking afvoeren

-  Voer de verpakking gelijksoortig af:
 - Karton en dozen bij het oudpapier
 - Folie bij de recycling

9 Prestatieverklaring

Prestatieverklaring zie punt 14: Typeplaatje

Indice

1	Su queste istruzioni	15
1.1	Avvertenze utilizzate	15
2	Indicazioni di sicurezza	15
2.1	Uso a norma	15
2.2	Indicazioni generali di sicurezza	15
2.3	Condizioni ambientali	15
3	Montaggio	15
3.1	Messa sotto carico delle molle	15
4	Funzionamento	15
4.1	Manovra del portone	15
4.2	Bloccaggio e sbloccaggio	16
5	Pulizia	16
6	Controllo e manutenzione	16
6.1	Lavori di controllo e di manutenzione	16
7	Anomalie ed eliminazione dei danni	16
7.1	Finitura	16
8	Smontaggio e smaltimento	16
8.1	Smaltimento dell'imballaggio	16
9	Dichiarazione di prestazione	16



Il trasferimento di dati a terzi e la copia del documento stesso, utilizzando il contenuto per scopi diversi da quelli preposti, è vietato, salvo diversamente accordato per iscritto dalla società. La mancanza di piena adesione a queste condizioni farà scaturire azione legale contro la persona o la società recante l'offesa. Tutti i diritti, riferiti a Certificazioni, già esistenti o in via di applicazione, sono riservati. La Ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche al prodotto.

Gentile Cliente,
siamo lieti che Lei abbia scelto un prodotto di nostra produzione.

1 Su queste istruzioni

Queste istruzioni si suddividono in testo e parte illustrata. La parte illustrata si trova al termine del testo.

Queste istruzioni sono **istruzioni originali** ai sensi della Direttiva CE 2006/42/CE. Legga attentamente le seguenti istruzioni, che Le forniranno importanti informazioni sull'installazione, sull'uso e la corretta manutenzione del prodotto.

La preghiamo di conservare queste istruzioni con cura

1.1 Avvertenze utilizzate

	Il simbolo di avvertimento generale indica il rischio di lesioni fisiche o addirittura di morte . Nel testo il simbolo di avvertimento generale viene utilizzato unitamente ai livelli di avvertenza descritti nel paragrafo seguente. Nella sezione illustrata un'ulteriore indicazione rinvia alle spiegazioni nel testo.
AVVERTENZA	
Indica il rischio di lesioni gravi o di morte.	
ATTENZIONE	
Indica il rischio di danneggiamento o distruzione del prodotto .	

2 Indicazioni di sicurezza

2.1 Uso a norma

Questo portone per garage è stato costruito e concepito solo per l'uso privato. Un esercizio continuo non è consentito.

2.2 Indicazioni generali di sicurezza

- I lavori di montaggio, la manutenzione, le riparazioni e lo smontaggio dei portoni sezionali per garage BR 40 devono essere eseguiti esclusivamente da specialisti (persona competente secondo la norma EN 12635).
- In caso di guasto del portone (difficoltà di funzionamento o altri disturbi) incaricare immediatamente uno specialista del controllo e della riparazione.
- Lo specialista deve accertare che vengano rispettate le norme locali per la sicurezza sul lavoro.
- Prima della messa in funzione del portone verificare che il portone sia in buono stato dal punto di vista meccanico e sia bilanciato in modo da poterlo manovrare con facilità anche manualmente (EN 12604).
- Il campo d'impiego dei portoni sezionali BR 40 è stabilito dalla norma EN 13241.
- Durante il montaggio del portone tener conto degli eventuali pericoli ai sensi delle norme EN 12604 e EN 12453.

2.3 Condizioni ambientali

ATTENZIONE
Danneggiamento causato dagli sbalzi di temperatura Temperature esterne ed interne diverse possono provocare flessioni degli elementi del portone e rotture della schiuma. (effetto bimetallo). Durante il movimento del portone esiste quindi la possibilità di danneggiamenti. ► Osservare le condizioni d'esercizio.

Il portone è previsto per le seguenti condizioni d'esercizio:

Temperatura:	Lato esterno	da -40 °C a +60 °C
	Lato interno	da -20 °C a +60 °C
	Umidità dell'aria relativa	dal 20 % al 90 %

3 Montaggio

AVVERTENZA
Rischio di lesioni dovuto a modifiche costruttive Modificando o rimuovendo i componenti funzionali c'è il rischio di mettere fuori funzione importanti componenti di sicurezza. Possono infatti essere effettuate manovre incontrollate del portone e persone o oggetti possono rimanere incastrati. ► Non modificare o togliere alcun componente funzionale. ► Non installare componenti supplementari di terzi! Le molle a trazione sono adattate con la massima precisione al peso del manto. Componenti montati in aggiunta possono sovraccaricare le molle. ► In caso di installazione di una motorizzazione, seguire le istruzioni del produttore del portone e della motorizzazione. Utilizzare sempre i collegamenti originali del produttore del portone.

Prima del montaggio del portone il foro muratura e il pavimento dell'edificio devono essere pronti.

Durante il montaggio osservare quanto segue:

- Realizzare un collegamento sicuro alla struttura dell'edificio.
 - Verificare l'idoneità d'uso del materiale di fissaggio in dotazione in relazione alle condizioni della struttura.
 - Fissare il portone su elementi portanti dell'edificio solo previa autorizzazione dell'ingegnere strutturale.
 - Garantire un sufficiente scarico dell'acqua nell'area della guarnizione a pavimento e delle parti di telaio, altrimenti esiste il pericolo di corrosione (vedere le schede tecniche).
 - Garantire una sufficiente deumidificazione o areazione dell'edificio, altrimenti esiste il pericolo di corrosione.
 - Prima dei lavori di intonacatura e verniciatura il portone deve essere protetto in modo efficace, poiché gli schizzi di malta, cemento, gesso, vernice ecc. possono provocare danni alla superficie.
 - Proteggere il portone dall'azione aggressiva e corrosiva di p. es. reazioni nitriche da pietra o malta, acidi, soluzioni, sale antigelo, prodotti vernicianti o mastici ad agenti aggressivi, altrimenti esiste il pericolo di corrosione.
- **Per un montaggio semplice e sicuro eseguire accuratamente i passi descritti nella parte illustrata.**

3.1 Messa sotto carico delle molle

AVVERTENZA
Rischio di lesioni dovuto alla tensione elevata delle molle Se la tensione delle molle è elevata in caso di tensione non corretta possono entrare in azione forze intense. ► In caso di interventi di correzione della molla a trazione bloccare il manto per evitarne movimenti incontrollati.

Se la tensione delle molle è corretta, durante la manovra il portone tende a muoversi verso l'alto.

- Ad ogni lavoro di manutenzione è necessario controllare la tensione ed eventualmente correggerla.
- Prima della prima messa in funzione, controllare il portone in base al capitolo *Controllo e manutenzione*!**

4 Funzionamento

4.1 Manovra del portone

AVVERTENZA
Rischio di lesioni durante la marcia del portone Il portone sezionale si apre verticalmente verso l'alto e persone o oggetti possono rimanere incastrati. ► Assicurarsi che durante la manovra del portone non si trovino oggetti né persone, in particolare bambini, nella zona di manovra del portone. ► Lasciare sempre libera la zona di passaggio del portone. ► Non azionare il portone in caso di forte influenza del vento.

I portoni devono essere usati solo da persone **competenti**. Se montato e controllato da uno specialista il portone sezionale è semplice da usare e di facile manovra.

4.1.1 Portoni manovrati manualmente

AVVERTENZA
Rischio di lesioni in caso di uso improprio In caso di uso improprio persone o oggetti possono rimanere incastrati nel portone. ► Aprire e chiudere il portone soltanto con gli elementi di comando in dotazione (moto controllato ed uniforme). ► Durante la manovra di chiusura fare attenzione che il bloccaggio scatti in posizione.

4.1.2 Portoni motorizzati

Per l'automazione di un portone sezionale rispettare le specifiche norme di sicurezza. Si consiglia di rivolgersi al Suo fornitore al riguardo.

4.2 Bloccaggio e sbloccaggio

Il portone chiuso servendosi dell'impugnatura non è bloccato. Per il bloccaggio e lo sbloccaggio utilizzare la chiave o la leva di sicurezza nella serratura.

Dall'esterno:

- Girare la chiave di 360°.
Sbloccaggio: girare verso sinistra.
Bloccaggio: girare verso destra.

Dall'interno:

- Spostare la leva di sicurezza sulla serratura.
Sbloccaggio: spostare verso l'alto.
Bloccaggio: spostare verso il basso.

5 Pulizia

ATTENZIONE
Graffi sulle lastre a causa di pulizia non corretta Lo strofinamento delle lastre provoca graffi. ► Rimuovere a fondo con acqua le particelle di sporco e di polvere. Infine se necessario pulire con acqua, un detersivo per piatti a pH neutro e un panno morbido e pulito.

Per la cura e la pulizia è sufficiente dell'acqua pulita. In caso di sporco più intenso utilizzare acqua calda con un detersivo neutro e non abrasivo (detersivo per piatti, pH 7). **Pulire almeno ogni 3 mesi** il lato esterno ed interno del prodotto e le guarnizioni. Solo così è possibile preservare le caratteristiche della superficie. Mantenere sempre pulita e scivolosa la zona di scorrimento dietro le guarnizioni laterali.

Le aree nascoste che non vengono risciacquate dalla pioggia o dal lavaggio con acqua devono essere pulite. In prossimità della costa, in caso di spruzzi occasionali, sciacquare ulteriormente l'intero prodotto con acqua per evitare depositi di sale.

I depositi di sale all'esterno e all'interno accelerano la corrosione del prodotto!

Diverse influenze ambientali (p. es. clima marittimo, acidi, sale antigelo, inquinamento atmosferico, danneggiamenti della vernice) possono rendere necessaria un'ulteriore mano di vernice protettiva (vedere *Finitura* a pagina 16).

6 Controllo e manutenzione

6.1 Lavori di controllo e di manutenzione

⚠ AVVERTENZA
Rischio di lesioni a causa di componenti di sicurezza difettosi In caso di cura e manutenzione insufficienti importanti componenti di sicurezza possono mancare o essere difettosi. ► Far eseguire i lavori di controllo e manutenzione ad intervalli regolari da personale specializzato.

Far effettuare i lavori di controllo e manutenzione successivi prima della prima messa in funzione ed almeno una volta all'anno da uno specialista in base alle presenti istruzioni.

6.1.1 Elementi di sospensione

⚠ AVVERTENZA
Rischio di lesioni dovuto alla tensione elevata della fune La tensione delle funi è elevata. Funi danneggiate possono causare lesioni gravi. ► Prima di sostituire le funi danneggiate proteggere il manto da movimenti incontrollati. ► Sostituire le funi danneggiate con estrema cautela.

- Verificare che gli elementi di sospensione (funi, molla, accessori, sospensioni) e il dispositivo di sicurezza non presentino punti di rottura e di danneggiamenti e sostituire i componenti danneggiati.

6.1.2 Bilanciamento del peso

⚠ AVVERTENZA
Rischio di lesioni a causa dell'abbassamento del portone Se il bilanciamento del peso non è stato regolato correttamente il portone può abbassarsi in modo incontrollato e ciò può portare allo schiacciamento di persone o oggetti. ► Correggere la tensione delle molle a trazione.
Tensione elevata della molla Se la tensione delle molle è elevata in caso di tensione non corretta possono entrare in azione forze intense. ► In caso di interventi di correzione della molla a trazione bloccare il manto per evitarne movimenti incontrollati.

Controllare il bilanciamento del peso del manto:

- Aprire manualmente il portone per metà della sua altezza.
Il portone deve tenersi in questa posizione.

Se il portone si abbassa notevolmente:

- Correggere la tensione delle molle a trazione.

6.1.3 Punti di fissaggio

- Controllare tutti i punti di fissaggio sul portone e sulla struttura dell'edificio, eventualmente serrare.

6.1.4 Ruote e guide di scorrimento

Le ruote di scorrimento devono essere facili da ruotare a portone chiuso.

- Regolarle se necessario. Osservare le istruzioni di montaggio delle motorizzazioni, poiché qui vengono fornite indicazioni sulle particolarità della regolazione delle ruote di scorrimento.
- Eventualmente pulire le guide di scorrimento, **non ingrassare!**

6.1.5 Cerniere e portaruote

- Lubrificare le cerniere e i portaruote.

6.1.6 Cilindro di chiusura

ATTENZIONE
Danneggiamento del cilindro di chiusura a causa di detersivi non idonei Non pulire o lubrificare i cilindri di chiusura con sostanze oleose. ► Utilizzare solamente i detersivi speciali in commercio. ► Non utilizzare olio o grafite.

6.1.7 Guarnizioni

- Controllare che le guarnizioni siano prive di deformazioni e che siano complete, eventualmente sostituirle.

7 Anomalie ed eliminazione dei danni

⚠ AVVERTENZA
Rischio di lesioni a causa di movimenti incontrollati del portone In caso di malfunzionamento i movimenti incontrollati del portone possono portare allo schiacciamento di persone o oggetti. ► In caso di guasto del portone (difficoltà di funzionamento o altri disturbi) incaricare immediatamente uno specialista del controllo e della riparazione.

7.1 Finitura

Se desiderate riverniciare il portone con un altro colore, è necessaria una vernice di manutenzione o un'ulteriore mano di vernice protettiva.

7.1.1 Portoni con mano di fondo

- Levigare leggermente la superficie con carta vetrata fine (min. grana 180).
- Pulire con acqua, asciugare, sgrassare
- Trattare successivamente con vernice normalmente reperibile in commercio per uso esterno
- Osservare le istruzioni di posa del produttore di vernici

Evitare vernici di colore scuro per i portoni.

7.1.2 Portoni con riempimento in legno (abete nordico e Hemlock)

Osservare le avvertenze per il trattamento dei portoni di legno.

7.1.3 Portoni con superfici decorative

- FLevigare leggermente la superficie con carta vetrata fine (min. grana 220).
- Pulire con acqua, asciugare, sgrassare
- Trattare successivamente con vernici acriliche adatte all'uso esterno
- Osservare le istruzioni di posa del produttore di vernici

Evitare vernici di colore scuro per i portoni.

8 Smontaggio e smaltimento

NOTA:

Durante il lavoro di smontaggio rispettare tutte le norme vigenti relative alla sicurezza sul lavoro.

Effettuare lo smontaggio seguendo le presenti istruzioni per il montaggio in ordine inverso.

8.1 Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio in base alla tipologia:

- Il cartone e gli scatoloni vanno smaltiti come carta di recupero
- Le pellicole vanno smaltite nel materiale riciclabile



Inquadrare per indicazioni sullo smaltimento vigente in Italia.

Verificare sempre le disposizioni del proprio comune.

9 Dichiarazione di prestazione

Dichiarazione di prestazione Vedere il punto 14: **Targhetta di identificazione**

Índice

1	Relativamente a estas instruções	17
1.1	Instruções de aviso utilizadas	17
2	Instruções de segurança	17
2.1	Utilização, segundo as disposições	17
2.2	Instruções gerais de segurança	17
2.3	Condições atmosféricas	17
3	Montagem	17
3.1	Tensão de molas	17
4	Funcionamento	17
4.1	Accionamento da porta	17
4.2	Bloqueio e desbloqueio	18
5	Limpeza e conservação	18
6	Ensaio e manutenção	18
6.1	Trabalhos de ensaio e manutenção	18
7	Avárias e reparação de danos	18
7.1	Tratamento da superfície	18
8	Desmontagem e tratamento	18
8.1	Tratamento da embalagem	18
9	Declaração de desempenho	18



É proibida a divulgação e a reprodução do presente documento, bem como a utilização e a comunicação do seu teor, desde que não haja autorização expressa para o efeito. O incumprimento obriga a indemnizações. Reservados todos os direitos de patentes, modelos registados ou registo de modelos registados de apresentação. Reservados os direitos de alteração.

Exma. cliente, Exmo. cliente,
Agradecemos ter optado por um dos nossos produtos.

1 Relativamente a estas instruções

Estas instruções estão estruturadas numa parte escrita e numa parte ilustrada. A parte ilustrada encontra-se a seguir à parte escrita.

Estas instruções são um **manual original** segundo a directiva comunitária 2006/42/CE. Leia e respeite estas instruções. As mesmas contêm informações importantes acerca do produto. Cumpra sobretudo as instruções de segurança e de aviso.

Guarde cuidadosamente estas instruções!

1.1 Instruções de aviso utilizadas

	O símbolo geral de aviso assinala um perigo, que poderá levar a lesões ou à morte . Na parte escrita, o símbolo geral de aviso é utilizado em conjunto com os seguintes níveis de aviso. Na parte ilustrada, uma informação adicional remete para as explicações na parte escrita.
	AVISO
	Assinala um perigo, que poderá levar à morte ou a lesões graves.
	ATENÇÃO
	Assinala um perigo, que poderá levar à danificação ou destruição do produto .

2 Instruções de segurança

2.1 Utilização, segundo as disposições

Esta porta de garagem foi construída e concebida somente para a aplicação particular.

Não é permitido o funcionamento contínuo.

2.2 Instruções gerais de segurança

- A montagem, manutenção, reparação e desmontagem das portas seccionais de garagem, série 40 só poderão ser realizadas por pessoal habilitado (pessoa competente, de acordo com a norma europeia EN 12635).
- Aquando de falhas na porta (marcha pesada ou outras avarias) peça imediatamente a pessoal habilitado para proceder ao ensaio / à reparação.
- O pessoal habilitado terá de cumprir as normas nacionais vigentes relativas à segurança no trabalho.
- Antes da colocação em funcionamento da porta verifique, se a porta se encontra em bom estado mecânico e em equilíbrio, de forma a que a mesma possa ser facilmente operada à mão (EN 12604).
- O âmbito de aplicação das portas seccionais, série 40 é definido pela norma EN 13241.
- Aquando da montagem da porta terá de se ter em atenção a possíveis perigos, de acordo com as normas europeias EN 12604 e EN 12453.

2.3 Condições atmosféricas

ATENÇÃO
Danos devido a diferenças de temperatura Devido a diferentes temperaturas exteriores e interiores, podem verificar-se deformações nos elementos da porta e a destruição da espuma (efeito bimetal). Aquando do accionamento da porta existe a possibilidade de danos. ► Respeite as condições de serviço.

O funcionamento da porta está previsto nas seguintes condições:

Temperatura:	Lado exterior	-40 °C a +60 °C
	Lado interior	-20 °C a +60 °C
	Humidade relativa do ar	20 % a 90 %

3 Montagem

	AVISO
Perigo de lesão devido a alterações construtivas Devido à alteração ou remoção de peças de função, poderão ser imobilizadas componentes importantes de segurança. Desta forma, poderão ser despoletadas deslocações de porta descontroladas, podendo pessoas ou objectos ficarem entaladas. ► Não altere nem remova peças de função. ► Não aplique elementos de construção adicionais. As molas de tracção estão ajustadas ao peso da folha da porta. Os elementos de construção adicionais podem sobrecarregar as molas. ► Aquando da aplicação de um automatismo, cumpra as instruções do fabricante da porta e do automatismo. Utilize sempre as ligações de origem do fabricante da porta.	

A abertura da porta e o pavimento do edifício terão de estar concluídos antes da montagem da mesma.

Aquando da montagem tenha em atenção o seguinte:

- Providencie uma ligação segura ao corpo de construção.
- Verifique a qualidade dos meios de fixação fornecidos, de acordo com os dados construtivos.
- Fixe o dispositivo da porta a peças sustentadas do edifício e só com a autorização do especialista em estática.
- Providencie um escoamento de água suficiente na zona da vedação de solo e das peças do caixilho, caso contrário, existe o perigo de corrosão. (Ver dados de montagem)
- Providencie uma secagem ou ventilação suficiente do edifício, caso contrário existe o perigo de corrosão.
- Antes de trabalhos de reboco e pintura, a porta terá de ser obrigatoriamente protegida, uma vez que os salpicos de argamassa, cimento, gesso, tinta, etc. levam a danos na superfície.
- Proteja a porta de agentes agressivos e corrosivos, como reacções de nitrato de potássio de tijolos ou argamassa, ácidos, lixívia, sal para degelar, tintas com efeito agressivo ou material de vedação, caso contrário existe o perigo de corrosão.
- **Para uma montagem simples e segura, realize cuidadosamente os passos de trabalho, que se encontram na parte ilustrada.**

3.1 Tensão de molas

	AVISO
Perigo de lesão devido à elevada tensão nas molas As molas encontram-se sob elevada tensão e aquando de uma tensão de molas instável poderá libertar grandes forças. ► Proteja a folha da porta de movimentos descontrolados aquando de trabalhos de ajuste na mola de tracção.	

Aquando de uma tensão correcta das molas, a folha da porta tem tendência a movimentar-se para cima.

- Em qualquer manutenção, verificar a tensão das molas e, se for necessário, reajustar.
- **Antes do primeiro funcionamento, verificar a porta, de acordo com o capítulo referente a Ensaio e manutenção!**

4 Funcionamento

4.1 Accionamento da porta

	AVISO
Perigo de lesão aquando da deslocação da porta A porta seccional abre na vertical, para cima, pessoas ou objectos podem ficar entaladas. ► Certifique-se, que não se encontrem pessoas, sobretudo crianças ou objectos na área de movimento do portão durante o accionamento do mesmo. ► Mantenha a zona de abertura da porta sempre livre. ► Não accione a porta aquando de ventos fortes.	

O accionamento das portas terá de ser feito por pessoas **instruídas**. Se a porta seccional for correctamente montada e inspecionada, então a sua deslocação é fácil e o seu accionamento torna-se simples.

4.1.1 Portas accionadas manualmente

	AVISO
Perigo de lesão aquando de um accionamento incorrecto Aquando de um accionamento incorrecto, pessoas ou objectos podem ficar entaladas. ► Proceda à abertura e ao fecho da porta apenas com os elementos de comando fornecidos (movimento regular e controlado). ► Durante o fecho deverá ter em atenção, que o bloqueio engate correctamente.	

4.1.2 Portas accionadas mecanicamente

Aquando da automatização de uma porta seccional, cumprir as normas de segurança específicas. Fale com o seu fornecedor a este respeito.

4.2 Bloqueio e desbloqueio

A porta fechada com o puxador manual não se encontra bloqueada. Para proceder ao bloqueio e desbloqueio, utilize a chave ou a alavanca de segurança na fechadura.

Pelo exterior:

- ▶ Rodar a chave cerca de 360°
Desbloqueio: rodar para a esquerda
Bloqueio: rodar para a direita

Pelo interior:

- ▶ Deslocar a alavanca de segurança na fechadura
Desbloqueio: deslocar para cima
Bloqueio: deslocar para baixo

5 Limpeza e conservação

ATENÇÃO

Arranhões nos vidros devido a uma limpeza incorrecta
Esfregar os vidros provoca arranhões.

- ▶ Em primeiro lugar, limpe a fundo e com água as partículas de pó. Se for necessário, limpe em seguida só com água, um produto de limpeza ph neutro e um pano macio e limpo.

Para a limpeza e a manutenção é suficiente água limpa. Se forem verificadas sujidades mais fortes, utilize água quente com um produto de limpeza neutro e não abrasivo (detergente doméstico, valor pH 7). **Limpe o exterior e o interior do produto** e as vedações pelo menos de 3 em 3 meses. Apenas assim as propriedades de superfície são preservadas. Mantenha a zona de deslizamento por detrás das vedações laterais permanentemente limpa e escorregadia. As zonas ocultas que não são lavadas pela chuva ou por uma mangueira com água devem ser limpas. Perto do litoral, em caso de respingos ocasionais, lavar adicionalmente todo o produto com água para evitar a acumulação de sal. **Os depósitos de sal no exterior e no interior aceleram a corrosão do produto!** As diferentes influências atmosféricas (por exemplo, clima marítimo, ácidos, sal para degelar, pressões de ar, danos no verniz) podem exigir pinturas de protecção adicionais (ver *Tratamento da superfície* na página 18).

6 Ensaio e manutenção

6.1 Trabalhos de ensaio e manutenção

 **AVISO**

Perigo de lesão devido a componentes de segurança defeituosos
Devido ao ensaio e à manutenção insuficiente, componentes de segurança importantes poderão falhar ou estar defeituosos.

- ▶ Peça a pessoal habilitado para proceder à realização regular dos trabalhos de ensaio e manutenção.

Os seguintes trabalhos de ensaio e manutenção, antes do primeiro funcionamento e pelo menos uma vez por ano terão de ser realizados por pessoal habilitado, de acordo com estas instruções.

6.1.1 Meios de suporte

 **AVISO**

Perigo de lesão devido à elevada tensão nos cabos
Os cabos estão sob elevada tensão. Os cabos danificados podem originar lesões graves.

- ▶ Proteja a folha da porta de movimentos descontrolados antes da substituição de cabos danificados.
- ▶ Substitua cuidadosamente os cabos danificados.

- ▶ Verificar os meios de suporte (cabos, molas, ferragens, suspensões) e os dispositivos de segurança no que diz respeito aos pontos de ruptura e às danificações. As peças defeituosas deverão ser substituídas.

6.1.2 Compensação de peso

 **AVISO**

Perigo de lesão devido à cedência descontrolada da porta
Se a compensação de peso não estiver correctamente ajustada, a porta pode ceder de forma descontrolada, podendo entalar pessoas ou objectos.

- ▶ Retensione as molas de tracção.

Elevada tensão nas molas
As molas encontram-se sob elevada tensão e aquando de uma tensão de molas instável poderá libertar grandes forças.

- ▶ Proteja a folha da porta de movimentos descontrolados aquando de trabalhos de ajuste na mola de tracção.

Controlar a compensação de peso da folha da porta:

- ▶ Abrir manualmente a porta até meio.
A porta terá de ficar nessa posição.

Se a porta ceder visivelmente para baixo:

- ▶ Retensionar as molas de tracção.

6.1.3 Pontos de fixação

- ▶ Todos os pontos de fixação da porta e do corpo de construção terão de ser verificados quanto ao ajuste fixo e, se for necessário, terão de ser apertados.

6.1.4 Polias e barras de guia

As polias terão de ser facilmente rodadas, quando a porta se encontrar fechada.

- ▶ Se for necessário, terão de ser ajustadas as polias. Cumprir as instruções de montagem dos automatismos, uma vez que aqui se remete para especificidades no ajuste das polias.
- ▶ Se for necessário, limpar as barras de guia, **não olear!**

6.1.5 Dobradiças e suportes de rolo

- ▶ Olear as dobradiças e os suportes de rolo.

6.1.6 Canhão de fecho

ATENÇÃO

Danos no canhão de fecho devido a produtos de limpeza inadequados
Os canhões de fecho não poderão ser limpos ou oleados com substâncias que contenham óleo.

- ▶ Utilize somente produtos de conservação especiais.
- ▶ Não utilize óleo ou grafite.

6.1.7 Vedações

- ▶ Verificar as vedações quanto a danificações, deformações e integridade e, se for necessário, substituir.

7 Avarias e reparação de danos

 **AVISO**

Perigo de lesão devido à deslocação descontrolada da porta
Aquando de avarias, as deslocações descontroladas da porta podem lesionar pessoas ou entalar objectos.

- ▶ Aquando de falhas na porta (marcha pesada ou outras avarias) peça imediatamente a pessoal habilitado para proceder ao ensaio / à reparação.

7.1 Tratamento da superfície

Se pretender pintar a porta de uma outra cor, é necessário uma pintura de restauro ou uma pintura de proteção adicional.

7.1.1 Portas com lacagem de base

- Lixar levemente a área com uma lixa fina (grão mín. 180)
- Limpar com água, secar e desengordurar
- Continuar a tratar com vernizes correntes para a aplicação exterior
- Ter em consideração as instruções de tratamento do fabricante do verniz

Deverão evitar-se as tintas escuras nas portas.

7.1.2 Portas com preenchimento em madeira (abeto nórdico e Hemlock)

Ter em consideração as instruções de tratamento para portas de madeira.

7.1.3 Portas com superfícies decorativas

- Lixar levemente a área com uma lixa fina (grão mín. 220).
- Limpar com água, secar e desengordurar
- Continuar a tratar com vernizes acrílicos adequados para a aplicação exterior
- Ter em consideração as instruções de tratamento do fabricante do verniz

Deverão evitar-se as tintas escuras nas portas.

8 Desmontagem e tratamento

NOTA:

Aquando da desmontagem, cumpra todas as normas vigentes relativas à segurança no trabalho.

A porta deverá ser desmontada em sequência contrária, de acordo com estas instruções de montagem.

8.1 Tratamento da embalagem



Proceda ao tratamento da embalagem de acordo com o seu tipo:

- Papel e cartão no papelão
- Películas no centro de reciclagem

9 Declaração de desempenho

Declaração de desempenho ver ponto 14: Logótipo

Spis treści

1	Informacje dotyczące niniejszej instrukcji	19
1.1	Stosowane wskazówki ostrzegawcze	19
2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	19
2.1	Stosowanie zgodne z przeznaczeniem	19
2.2	Ogólne zasady bezpieczeństwa	19
2.3	Warunki zewnętrzne	19
3	Montaż	19
3.1	Naciąganie sprężyn	19
4	Użytkowanie	19
4.1	Obsługa bramy	19
4.2	Ryglowanie i odryglowanie	20
5	Czyszczenie i pielęgnacja	20
6	Kontrola i konserwacja	20
6.1	Przegląd i prace konserwacyjne	20
7	Awaryjne usuwanie uszkodzeń	20
7.1	Wykończenie powierzchni	20
8	Demontaż i utylizacja	20
8.1	Utylizacja opakowania	20
9	Deklaracja właściwości użytkowych	20



Zabrania się przekazywania lub powielania niniejszego dokumentu, wykorzystywania lub informowania o jego treści bez wyraźnego zezwolenia. Niestosowanie się do powyższego postanowienia zobowiązuje do odszkodowania. Wszystkie prawa z rejestracji patentu, wzoru użytkowego lub zdobniczego zastrzeżone. Zmiany zastrzeżone.

Szanowni Klienci,
cieszymy się, że zdecydowaliście się Państwo wybrać produkt naszej firmy.

1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja dzieli się na część opisową i ilustrowaną. Część ilustrowana znajduje się bezpośrednio po części opisowej.

Niniejsza instrukcja jest **Instrukcją oryginalną** w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE. Prosimy o przeczytanie i stosowanie się do niniejszej instrukcji. Zawiera ona ważne informacje na temat produktu. Prosimy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Prosimy starannie przechowywać niniejszą instrukcję!

1.1 Stosowane wskazówki ostrzegawcze

	Ogólny symbol ostrzegawczy oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do urazów lub śmierci . W części opisowej ogólny symbol ostrzegawczy stosowany jest w połączeniu z niżej określonymi stopniami zagrożenia. W części ilustrowanej dodatkowy odnośnik wskazuje na wyjaśnienia zawarte w części opisowej.
	OSTRZEŻENIE
	Oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do poważnych urazów lub śmierci.
	UWAGA
	Oznacza niebezpieczeństwo, które może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie wyrobu .

2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ta brama garażowa jest przewidziana do stosowania wyłącznie w budynkach prywatnych.

Zabrania się użytkowania bramy w ciągłym trybie pracy.

2.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Montaż, konserwację, naprawę i demontaż garażowych bram segmentowych serii BR 40 może przeprowadzać tylko osoba posiadająca stosowne kwalifikacje (osoba kompetentna zgodnie z EN 12635).
- W razie nieprawidłowego działania bramy (brak płynnej pracy lub inne zakłócenia) należy zlecić kontrolę/naprawę bezpośrednio osobie posiadającej stosowne kwalifikacje.
- Uprawniony instalator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Przed uruchomieniem bramy prosimy skontrolować, czy brama znajduje się w nienagannym stanie mechanicznym oraz czy jej ciężar jest równoważony w stopniu pozwalającym na łatwe ręczne otwieranie i zamykanie (EN 12604).
- Zakres stosowania bram segmentowych BR 40 określa norma EN 13241.
- Podczas montażu bramy prosimy zwrócić uwagę na ewentualne zagrożenia określone w normach EN 12604 i EN 12453.

2.3 Warunki zewnętrzne

	UWAGA
	Uszkodzenie wskutek różnicy temperatur Różnica temperatury zewnętrznej i wewnętrznej może prowadzić do ugięcia się elementów bramy i oderwania pianki (efekt bimetalu). W takiej sytuacji uruchomienie bramy może spowodować jej uszkodzenie. ▶ Należy przestrzegać warunków eksploatacji.

Brama jest przeznaczona do pracy w następujących warunkach:

Temperatura:	strona zewnętrzna	-40 °C do +60 °C
	strona wewnętrzna	-20 °C do +60 °C
	Względna wilgotność powietrza	20 % do 90 %

3 Montaż

	OSTRZEŻENIE
	Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek zmian konstrukcyjnych Zmiana jakichkolwiek elementów funkcyjnych lub ich usunięcie może spowodować uszkodzenie ważnych zabezpieczających elementów konstrukcyjnych. Istnieje też ryzyko niekontrolowanego wyzwolenia bramy i przytraśnięcia ludzi lub przedmiotów. ▶ Nie należy zmieniać ani usuwać jakichkolwiek części. ▶ Nie należy montować żadnych dodatkowych części innych producentów. Sprężyny naciągowe zostały ściśle dopasowane do ciężaru płyty bramy. Dodatkowe elementy mogą spowodować przeciążenie sprężyn. ▶ Podczas wykonywania montażu napędu należy przestrzegać wskazówek producenta bramy i napędu. Stosować wyłącznie oryginalne elementy łączące.

Przed zainstalowaniem bramy należy wykończyć otwór w ścianie i posadzkę w budynku.

Podczas wykonywania montażu prosimy przestrzegać następujących zasad:

- Wykonać solidne połączenie bramy ze ścianą budynku.
- Sprawdzić przydatność dostarczonych elementów mocujących do stosowania w danych warunkach montażowych.
- Bramę mocować do elementów nośnych budynku tylko za zgodą specjalisty ds. statyki.
- W obszarze uszczelki progowej i elementów ościeżnicy wykonać odpowiednie odprowadzenie wody, co pozwoli uniknąć korozji. (Patrz Dane montażowe).
- Należy zapewnić wystarczające suszenie wzgl. wentylację budynku, aby wyeliminować ryzyko korozji.
- Przed rozpoczęciem prac tynkarskich i malarskich należy bezwzględnie zabezpieczyć bramę przed odpryskami zaprawy, cementu, gipsu, farby itp., które mogą prowadzić do uszkodzenia powierzchni bramy.
- Chronić bramę przed działaniem żrących i agresywnych środków, np. związków saletry z cegieł i zapraw, kwasów, ługów, soli do posypywania nawierzchni dróg, silnie reagujących materiałów malarskich lub uszczelniających, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia korozji.
- ▶ Czynności opisane w części ilustrowanej prosimy wykonywać starannie w podanej kolejności, co ułatwi prawidłowe wykonanie montażu.

3.1 Naciąganie sprężyn

	OSTRZEŻENIE
	Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek dużego napięcia sprężyn Ze względu na duże napięcie sprężyn istnieje niebezpieczeństwo doznania urazów podczas ich niezabezpieczonego naciągania. ▶ Przed przystąpieniem do prac regulacyjnych na sprężynach naciągowych należy zabezpieczyć płytę bramy przed niekontrolowanym uruchomieniem.

Płyta bramy przy prawidłowym naciągu sprężyn wykazuje lekką tendencję do podnoszenia się.

- ▶ Przy każdym przeglądzie kontrolować naciąg sprężyn i w razie potrzeby wyregulować.
- ▶ **Przed pierwszym uruchomieniem bramy należy skontrolować zgodnie z rozdziałem Kontrola i konserwacja!**

4 Użytkowanie

4.1 Obsługa bramy

	OSTRZEŻENIE
	Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas pracy bramy Brama segmentowa otwiera się pionowo w górę i może spowodować przytraśnięcie ludzi lub przedmiotów. ▶ Przed uruchomieniem należy się upewnić, że w obszarze pracy bramy nie przebywają ludzie – w szczególności dzieci – lub nie stoją na przeszkodzie żadne przedmioty. ▶ Nigdy nie należy zastawiać obszaru otwierania bramy. ▶ Nie uruchamiać bramy przy bardzo silnym wietrze.

Bramę mogą obsługiwać wyłącznie **przeszkolone** osoby. Prawidłowo zamontowana i sprawdzona brama segmentowa porusza się płynnie i jest łatwa w obsłudze.

4.1.1 Bramy obsługiwane ręcznie

	OSTRZEŻENIE
	Nieprawidłowa obsługa grozi doznaniem obrażeń Wskutek nieprawidłowej obsługi bramy może dojść do przytraśnięcia ludzi lub przedmiotów. ▶ Bramę należy otwierać i zamykać tylko za pomocą dostarczonych elementów sterujących (kontrolowana, równomierna praca bramy). ▶ Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zatrzaśnięcie się ryglowania.

4.1.2 Bramy z napędem elektrycznym

W odniesieniu do automatycznych bram segmentowych należy przestrzegać szczególnych przepisów bezpieczeństwa. W tym zakresie prosimy skontaktować się z Państwa dostawcą.

4.2 Ryglowanie i odryglowanie

Zamknięcie bramy przy pomocy uchwytu ręcznego nie oznacza, że brama jest zaryglowana. W celu zaryglowania lub odryglowania bramy należy użyć klucza lub dźwigni bezpieczeństwa.

Z zewnątrz:

- ▶ Przekręcić klucz o 360°
- Odryglowanie: przekręcić klucz w lewo
- Zaryglowanie: przekręcić klucz w prawo

Od wewnątrz:

- ▶ Przesunąć dźwignię bezpieczeństwa na zamku
- Odryglowanie: przesunąć dźwignię w górę
- Zaryglowanie: przesunąć dźwignię w dół

5 Czyszczenie i pielęgnacja

UWAGA

Rysy na szybach wskutek nieodpowiedniego czyszczenia

Wycieranie szyb powoduje powstawanie rys.

- ▶ Drobiniki zanieczyszczeń i kurzu należy najpierw dokładnie splukać wodą. W razie potrzeby użyć wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń, pH 7). **Uszczelki oraz produkt należy czyścić od zewnętrznej i wewnętrznej strony** co najmniej raz na 3 miesiące. Tylko taki sposób postępowania pozwala zachować właściwości powierzchni. Powierzchnię ślizgową za uszczelkami bocznymi należy utrzymywać w stałej czystości i dbać o jej śliskość.

Zawsze też należy czyścić zakryte powierzchnie, które nie są splukiwane przez deszcz lub wodę. W strefach przybrzeżnych, gdzie okresowo powstają aerozole solne, należy dodatkowo splukiwać cały produkt wodą, aby zapobiec gromadzeniu się soli.

Osady soli z zewnętrznej i wewnętrznej strony produktu przyspieszają jego korozję!

Oddziaływanie różnych czynników środowiskowych (np. klimat morski, działanie kwasów, roztworów soli do posypywania nawierzchni, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, uszkodzenia lakieru) może spowodować konieczność zastosowania dodatkowych powłok malarskich (patrz *Wykończenie powierzchni* na stronie 20).

Do czyszczenia i pielęgnacji wystarczy używać czystej wody. Silniejsze zabrudzenia można usuwać ciepłą wodą z dodatkiem neutralnego, nieszorującego środka czyszczącego (płyn do mycia naczyń, pH 7). **Uszczelki oraz produkt należy czyścić od zewnętrznej i wewnętrznej strony** co najmniej raz na 3 miesiące. Tylko taki sposób postępowania pozwala zachować właściwości powierzchni. Powierzchnię ślizgową za uszczelkami bocznymi należy utrzymywać w stałej czystości i dbać o jej śliskość. Zawsze też należy czyścić zakryte powierzchnie, które nie są splukiwane przez deszcz lub wodę. W strefach przybrzeżnych, gdzie okresowo powstają aerozole solne, należy dodatkowo splukiwać cały produkt wodą, aby zapobiec gromadzeniu się soli.

Osady soli z zewnętrznej i wewnętrznej strony produktu przyspieszają jego korozję!

Oddziaływanie różnych czynników środowiskowych (np. klimat morski, działanie kwasów, roztworów soli do posypywania nawierzchni, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, uszkodzenia lakieru) może spowodować konieczność zastosowania dodatkowych powłok malarskich (patrz *Wykończenie powierzchni* na stronie 20).

6 Kontrola i konserwacja

6.1 Przegląd i prace konserwacyjne

 OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skażenia wskutek uszkodzonych elementów zabezpieczających

Niedostateczna kontrola i konserwacja może prowadzić do obniżenia sprawności działania lub uszkodzenia ważnych elementów zabezpieczających.

- ▶ Prosimy powierzyć wykonanie okresowego przeglądu i prac konserwacyjnych osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Wykonanie poniższych prac kontrolnych i konserwacyjnych zgodnie z niniejszą instrukcją należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje – przed pierwszym uruchomieniem bramy, a następnie przynajmniej raz w roku.

6.1.1 Elementy nośne

 OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skażenia wskutek za dużego napięcia liny

Liny znajdują się pod dużym napięciem. Uszkodzone liny mogą spowodować ciężkie obrażenia.

- ▶ Przed przystąpieniem do wymiany uszkodzonych lin należy zabezpieczyć płytę bramy przed uruchomieniem.
- ▶ Wymianę uszkodzonych lin prosimy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością.

- ▶ Skontrolować stan urządzeń zabezpieczających i elementów nośnych (liny, sprężyny, prowadzenie, zawieszenie) pod kątem ewentualnych pęknięć i uszkodzeń i wymienić.

6.1.2 Zrównoważenie ciężaru

 OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skażenia wskutek niekontrolowanego opadnięcia bramy

Nieprawidłowo zrównoważony ciężar może spowodować niekontrolowane opadnięcie bramy i przytraśnięcie ludzi lub przedmiotów.

- ▶ Należy wyregulować napięcie sprężyn.

Duży naciąg sprężyny

Ze względu na duże napięcie sprężyn istnieje niebezpieczeństwo doznania urazów podczas ich niezabezpieczonego naciągania.

- ▶ Przed przystąpieniem do prac regulacyjnych na sprężynach naciągowych należy zabezpieczyć płytę bramy przed niekontrolowanym uruchomieniem.

Kontrola zrównoważenia ciężaru bramy:

- ▶ Otworzyć bramę ręcznie do połowy wysokości. Brama powinna pozostać w tym położeniu.

Jeśli brama znacznie opada w dół:

- ▶ poprawić napięcie sprężyn naciągowych.

6.1.3 Punkty mocowania

- ▶ Sprawdzić trwałość wszystkich punktów mocowania na bramie i ścianie budynku, w razie potrzeby dokręcić.

6.1.4 Rolki bieżne i prowadnice

Przy zamkniętej bramie rolki bieżne powinny się swobodnie obracać.

- ▶ W razie konieczności ustawić rolki bieżne. Przestrzegać zasad dotyczących montażu napędów, gdyż obowiązują inne zalecenia dotyczące regulacji rolek bieżnych.
- ▶ Prowadnice ewentualnie oczyścić, **nie smarować!**

6.1.5 Zawiasy i obejmy rolek

- ▶ Naoliwić zawiasy i obejmy rolek.

6.1.6 Wkładka patentowa

UWAGA

Uszkodzenie wkładki patentowej wskutek stosowania nieodpowiednich środków konserwacyjnych

Nie należy czyścić ani oliwić wkładek patentowych środkami zawierającymi płynny smar.

- ▶ Prosimy stosować wyłącznie specjalne środki konserwujące dostępne w sklepach specjalistycznych.
- ▶ Nie stosować smarów płynnych ani grafitu.

6.1.7 Uszczelki

- ▶ Sprawdzić ewentualne uszkodzenia, odkształcenia i kompletność uszczelk, w uzasadnionych przypadkach wymienić.

7 Awary i usuwanie uszkodzeń

 OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skażenia wskutek niekontrolowanego uruchomienia bramy

Uszkodzona brama może wskutek niekontrolowanego uruchomienia spowodować przytraśnięcie ludzi lub przedmiotów.

- ▶ W razie nieprawidłowego działania bramy (brak płynnej pracy lub inne zakłócenia) należy zlecić kontrolę/naprawę bezpośrednio osobie posiadającej stosowne kwalifikacje.

7.1 Wykończenie powierzchni

W razie potrzeby pomalowania bramy lakierem w innym kolorze konieczne jest pokrycie bramy warstwą farby renowacyjnej lub dodatkową warstwą farby ochronnej.

7.1.1 Bramy z powłoką gruntującą

- Powierzchnię bramy delikatnie przeszlifować drobnym papierem ściernym (ziarnistość minimum 180).
- Splukać wodą, osuszyć i odtłuścić
- Pomalować dostępnym w handlu lakierem do zastosowań zewnętrznych
- Przestrzegać wskazówek producenta lakieru

W przypadku bram należy unikać ciemnych kolorów.

7.1.2 Bramy z wypełnieniem drewnianym (świerk skandynawski i świerk kanadyjski)

Należy stosować się do instrukcji malowania bram drewnianych.

7.1.3 Bramy wykończone okleiną

- Powierzchnię bramy delikatnie przeszlifować drobnym papierem ściernym (ziarnistość minimum 220).
- Splukać wodą, osuszyć i odtłuścić
- Pomalować odpowiednim lakierem akrylowym do zastosowań zewnętrznych
- Przestrzegać wskazówek producenta lakieru

W przypadku bram należy unikać ciemnych kolorów.

8 Demontaż i utylizacja

WSKAZÓWKA:

Podczas przeprowadzania demontażu należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP.

Bramę należy zdemontować w odwrotnej kolejności, posługując się w tym celu instrukcją montażu.

8.1 Utylizacja opakowania



Zutylizować opakowanie z podziałem na surowce:

- tekturę i karton do makulatury
- folię do surowców wtórnych

9 Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych patrz punkt 14: **Tabliczka znamionowa**

Tartalomjegyzék

1 Néhány szó ezen utasításhoz 21

1.1 Használt figyelmeztetések 21

2 Biztonsági utasítások 21

2.1 Előírás szerinti alkalmazás 21

2.2 Általános biztonsági utasítások 21

2.3 Környezeti feltételek 21

3 Szerelés 21

3.1 A torziórugók előfeszítése / felhúzása 21

4 Üzemeltetés 21

4.1 Kapuműködtetés 21

4.2 Reteszelés és kireteszelés 22

5 Tisztítás és ápolás 22

6 Ellenőrzés és karbantartás 22

6.1 Vizsgálati- és karbantartási munkák 22

7 Zavar- és kárelhárítás 22

7.1 Felületkezelés 22

8 Kiszerezés és megsemmisítés 22

8.1 A csomagolás megsemmisítése 22

9 Teljesítménynyilatkozat 22



..... 56

Tilos ezen dokumentum továbbadása, sokszorosítása, valamint tartalmának felhasználása és közlése. A tilalmat megszegők kártérítésre kötelezettek. Az összes szabadalmi-, használati minta- és ipari jog fenntartva. A változtatás jogát fenntartjuk.

Kedves vásárló,
Nagyon örülünk, hogy cégünk terméke mellett döntött.

1 Néhány szó ezen utasításhoz

Ez az utasítás egy szöveges és egy ábrás részre tagolódik. Az ábrás részt a szöveges rész végén találja.
Ezen utasítás a 2006/42/EK EK-irányelv értelmében egy **Eredeti használati utasítás**. Kérjük olvassa el, és tartsa be ezen utasítást. Fontos információk vannak benne a termékről. Különösen figyeljen a biztonsági és figyelmeztető utasításokra. **Ezt az Útmutatást gondosan őrizze meg!**

1.1 Használt figyelmeztetések

	Általános figyelmeztető szimbólum jelzi azt a veszélyt, ami sérüléseket vagy halált okozhat . A szöveges részben az általános figyelmeztető szimbólum az azt követő figyelmeztetési fokozatok leírásával együtt használatos. Az ábrás részben kiegészítő adat vagy jelölés utal a szöveges részben található magyarázatra.
	FIGYELMEZTETÉS
	Olyan veszély jelölése, amely halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.
	VIGYÁZAT
	Olyan veszély jelölése, ami a termék sérüléséhez vagy tönkremeneteléhez vezethet.

2 Biztonsági utasítások

2.1 Előírás szerinti alkalmazás

Ez a garázkapú csak magánkézü felhasználásra lett konstruálva és megtervezve. Tartós üzem nem engedélyezett.

2.2 Általános biztonsági utasítások

- A 40-es sorozatú szekcionált kapu szerelését, karbantartását, javítását és kiszerezését csak szakember végezheti (EN 12635 szerinti kompetens személy).
- Ha a kapu tönkremegy (nehéztérhelés lesz vagy más zavar lép fel) az ellenőrzéssel / javítással közvetlenül szakembert bízson meg.
- A szakembernek figyelnie kell arra, hogy a munkabiztonság mindenkor nemzeti előírásait betartsa.
- A kapu üzembe helyezése előtt át kell vizsgálni, hogy a kapu mechanikusan hibátlan állapotban van-e, mégpedig egyensúlyban van-e, úgy, hogy kézzel is könnyen működtethető (EN 12604).
- A 40-es sorozatú szekcionált kapuk felhasználási területét az MSZ EN 13241 szabvány taglalja.
- A kapuszerelés során az MSZ EN 12604 és MSZ EN 12453 szabványok értelmében vegye figyelembe a lehetséges veszélyeket.

2.3 Környezeti feltételek

VIGYÁZAT
Károsodás hőmérsékletkülönbségek hatására Eltérő külső és belső hőmérséklet hatására a kapulamellán kihajlás léphet fel és ez a belső habanyag szakadását okozhatja (bimetál effektus). Ilyen esetekben a kapu működtetése során fennáll a sérülés veszélye. ► Tartsa be az üzemeltetési feltételeket.

A következő üzemeltetési feltételeknek kell a kapu esetében teljesülni:

Hőmérséklet:	Külső oldal	- 40 °C-tól, + 60 °C-ig
	Belső oldal	- 20 °C-tól, + 60 °C-ig
	Relatív páratartalom	20 % - 90 %-ig

3 Szerelés

	FIGYELMEZTETÉS
	Sérülésveszély a helyszíni változtatások esetén Funkciós részek megváltoztatása vagy eltávolítása fontos biztonsági egységeket helyezhet üzemben kívül. Ezáltal ellenőrizetlen kapufutás történhet, ami személyek vagy tárgyak beszorulását okozhatja. ► Ne változtasson meg vagy távolítson el alkatrészeket! ► Ne építsen be idegen kiegészítő elemeket. A húzórugó pontosan a kapu súlyához vannak méretezve. Kiegészítő alkatrészek túlterhelhetik a rugót. ► A meghajtás felszerelésekor ügyeljen a kapu és a meghajtás gyártójának az utasításaira! Mindig a kapugyártó eredeti csatlakozásait használja!

A kapu beépítése előtt kész kell lennie a kapunyílásnak és az épület aljzatának. Szerelés közben figyeljen a következőkre:

- Legyen biztonságos kapcsolata a fogadó falazattal.
 - Vizsgálja meg, hogy a kapuval együtt szállított rögzítőelemek alkalmasak-e helyi adottságok mellett a rögzítésre.
 - Csak statikussal történő egyeztetés után szereljen az épület tartószerkezetére.
 - Gondoskodjon a megfelelő vízelvezetésről a padlófűtőmű és a tokrészek területén, különben korrózióveszély állhat fenn. (lásd a beépítési útmutatót)
 - Gondoskodjon róla, hogy az épület megfelelően száraz és szellőztetett legyen, különben fennáll a korrózióveszély.
 - A kőműves munkák előtt a kapu védelméről feltétlenül gondoskodni kell, mivel a vakolat, cement, gipsz, festék, stb. felfröcsöghetnek rá, és ez a felület károsodásához vezethet.
 - Óvja a kaput agresszív és maróhatású anyagoktól, mint pl. salétromos téglák és vakolatok, savak, lúgok, útszóró só, agresszív hatású festékek vagy tömítőanyagok, különben korrózióveszély léphet fel!
- **Az egyszerű és biztonságos beépítés érdekében gondosan végezze el az ábrás rész munkalépéseit.**

3.1 A torziórugók előfeszítése / felhúzása

	FIGYELMEZTETÉS
	Sérülésveszély a magas rugófeszesség révén A rugók nagy feszültség alatt állnak, ezért egy biztosítatlan rugófeszítés során igen nagy erők szabadulhatnak fel. ► Biztosítsa a kapulapot elmozdulás ellen, a húzórugók beállítás munkálata közben.

A kapulap, helyesen előfeszített rugók esetén, könnyedén felemelhető.

- Minden karbantartás során ellenőrizze a rugók feszességét, ha kell feszítse után őket.
- Az első üzembe helyezés előtt a kaput az Ellenőrzés és karbantartás fejezet szerint át kell vizsgálni!**

4 Üzemeltetés

4.1 Kapuműködtetés

	FIGYELMEZTETÉS
	Sérülésveszély a kapu futása közben A szekcionált kapu függőlegesen felfelé nyílik, eközben személyek vagy tárgyak becsúszhatnak. ► Győződjön meg róla, hogy kapuműködtetés közben személyek, különösen gyerekek, vagy tárgyak ne legyenek a kapu mozgástartományában. ► Mindig tartsa szabadon a kapu mozgástartományát. ► Ne üzemeltesse a kaput erős szélterhelés esetén!

A kapu üzemeltetését csak **kioktatott** személy végezheti. Ha a szerelést és a vizsgálatokat szakember végezte, a szekcionált kapu könnyűújítású és kezelése egyszerű.

4.1.1 Kézi működésű kapuk

	FIGYELMEZTETÉS
	Sérülésveszély szakszerűtlen működtetéskor Szakszerűtlen kezelés során személyek vagy tárgyak beszorulhatnak. ► A kapu nyitását és zárását csak a szállított működtető elemekkel végezze (ellenőrzött, egyenletes mozgás). ► Záráskor ügyeljen arra, hogy a reteszelés hatásosan bekattanjon.

4.1.2 Gépi működtetésű kapuk

A szekcionált kapu automatizálásakor egyedi biztonsági előírásokat kell betartani. Kérje ki a szállító tanácsát!

4.2 Reteszelés és kireteszelés

A kézfogantyúval lezárt kapu még nincs reteszelve. A kapu reteszeléséhez és kireteszeléséhez használja a kulcsot vagy a zárttest biztonsági emeltyűjét.

Kívülről:

- ▶ Fordítsa el a kulcsot 360° fokkal
- Kireteszelés: fordítsa balra
- Reteszelés: fordítsa jobbra

Belülről:

- ▶ Tolja el a zárttest biztonsági emeltyűjét
- Kireteszelés: tolja felfelé
- Reteszelés: tolja lefelé

5 Tisztítás és ápolás

VIGYÁZAT
Karcolások a betéten a hibás tisztítás miatt Az üvegbetét súrolása karcosodást okozhat. ▶ Először alaposan öblítse le vízzel a szennyeződést. Ha a tisztításhoz feltétlenül szükséges, a vízhez csak ph-semleges kereskedelmi tisztítószert tegyen, és puha, tiszta kendőt használjon.

A tisztításhoz és ápoláshoz elegendő tiszta víz. Makacsabb szennyeződések esetén meleg vizet és semleges hatású karcmentes tisztítószert (pl. mosogató-szer, pH-érték 7) használjon. **Legalább 3 havonta tisztítsa mega** termék külső és belső oldalát, valamint a tömítéseket. Csak így maradnak meg tartósan a felületi tulajdonságok. Tartsa állandóan tisztán és csúszósan az oldaltömítések mögötti csúszófelületet.

Azokat a rejtett területeket, amelyeket nem ér el az esővíz vagy nem lehet slaggal lemosni, külön meg kell tisztítani. A tengerpart közelében, ha időnként tengervíz éri terméket, a sólerakódás elkerülése érdekében mossa le az egész terméket édesvízzel.

A külső és belső sólerakódások felgyorsítják a termék korrózióját.

A legkülönbözőbb környezeti behatások (pl. tengeri klíma, savak, útszóró só, lég-terhelés, festési sérülések) további védőrétegek felhordását tehetik szükségessé (lásd a *Felületkezelés* fejezetet a 22. oldalon).

6 Ellenőrzés és karbantartás

6.1 Vizsgálati- és karbantartási munkák

 FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a meghibásodott biztonsági alkatrészek miatt A nem kielégítő ellenőrzés és karbantartás miatt, fontos biztonsági elemek állhatnak le vagy mehetnek tönkre. ▶ Rendszeresen végeztesse el a szakemberrel a kapu ellenőrzési és karbantartási munkálatait.

A következő ellenőrzési és karbantartási munkálatokat az első üzembe helyezés előtt és évente legalább kétszer ezen utasítás szerint szakemberrel el kell végez-tetni!

6.1.1 Ellenőrizze a teherhordó egységeket

 FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a nagy kötélfeszesség miatt A kötelek nagy feszültség alatt állnak. A károsodott kötél adott esetben súlyos sérülések okozója lehetnek. ▶ Biztosítsa a kapulapot az elmozdulás ellen a sérült kötelek cseréje előtt. ▶ Legyen nagyon elővigyázatos a sérült kötelek cseréje során.

- ▶ Ellenőrizze a teherhordó egységeket (kötelek, rugók, sínvezetések, függesztések) és a biztonsági egységek törését és sérülését, a károsodott egységeket cserélje ki.

6.1.2 A súlykiegyenlítés

 FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a kapu ellenőrizetlen lesüllyedése miatt Ha a súlykiegyenlítés nincs helyesen beállítva, a kapu ellenőrizetlen módon kezdhet süllyedni, és eközben személyek vagy tárgyak sérülhetnek meg. ▶ Feszítsen után a húzórugóknak.
Nagy rugófeszesség A rugók nagy feszültség alatt állnak, ezért egy biztosítatlan rugófeszítés során igen nagy erők szabadulhatnak fel. ▶ Biztosítsa a kapulapot elmozdulás ellen, a húzórugók beállítási munkálata közben.

A kapulap súlykiegyenlítésének ellenőrzése:

- ▶ Nyissa ki kaput kézzel félig.
A kapunak meg kell tartania magát ebben a helyzetben.

Ha a kapu egyértelműen lefelé süllyed:

- ▶ Feszítsen a húzórugókon.

6.1.3 Rögzítési pontok

- ▶ Minden rögzítési pontot ellenőrizni kell a kapun és a kaputesten, szükség esetén szorosra kell húzni.

6.1.4 Futógörgők és futósínek

A futógörgőknek zárt kapu mellett könnyedén forgathatónak kell lenniük.

- ▶ Szükség esetén a futógörgőket be kell állítani. Figyeljen a meghajtás beépítési utasításában foglaltakra is, mert abban a futógörgők különleges beállításával kapcsolatban utalások találhatók.
- ▶ A futósíneket adott esetben meg kell tisztítani, **zsírozni tilos!**

6.1.5 Zsanérok és görgőtartók

- ▶ Olajozza meg a zsanérokat és a görgőtartókat.

6.1.6 Hengerzár-betét

VIGYÁZAT
A hengerzárbetét károsodása alkalmatlan tisztítószer miatt A hengerzárbetétet nem szabad olajtartalmú szerrel tisztítani vagy olajozni. ▶ Ehhez csak szakkereskedésekben kapható speciális tisztítószert használjon. ▶ Soha ne használjon olajat vagy grafitot.

6.1.7 Tömítések

- ▶ Tömítéseket károsodás, eldeformálódás és teljesség tekintetében átvizsgálni, adott esetben kicserélni.

7 Zavar- és kárelhárítás

 FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély ellenőrizetlen kapumozgás miatt Zavar esetén az ellenőrizetlen kapumozgás személyek sérülését vagy tárgyak beszorulását okozhatja. ▶ A kapu meghibásodása esetén (nehézzárás vagy más zavar) a javítással / karbantartással közvetlenül egy szakembert kell megbízni.

7.1 Felületkezelés

Ha szeretné a kaput más színűre átfesteni, akkor egy felújító festés vagy egy kie-gészítő védőfestés szükséges.

7.1.1 Kapuk alapozóbevonattal

- Enyhén csiszolja meg a felületet egy finom csiszolópapírral (min. 180-as szemcseméretű).
- Tisztítsa le vízzel, majd szárítsa és zsírtalanítsa
- Kezelje le a felületet kültérre való, kereskedelemben kapható festékekkel
- Ehhez vegye figyelembe a gyártó felhasználási utasítását

A kapuknál kerülendő a sötét festék használata.

7.1.2 Faburkolatos kapuk (északi lucfenyő és Hemlock)

A fakapuk felületkezelési utasításait be kell tartani.

7.1.3 Kapuk dekorfóliás felülettel

- Enyhén csiszolja meg a felületet egy finom csiszolópapírral (min. 220-as szemcseméretű).
- Tisztítsa le vízzel, majd szárítsa és zsírtalanítsa
- Kezelje le a felületet kültérre való, akril lakkokhoz alkalmas, kereskedelemben kapható festékekkel
- Ehhez vegye figyelembe a gyártó felhasználási utasítását

A kapuknál kerülendő a sötét festék használata.

8 Kiszерelés és megsemmisítés

MEGJEGYZÉS:

A kiszерelés folyamán tartsa be az érvényben lévő munkabiztonsági előírásokat.

A kaput e szerelési útmutatás szerint, értelemszerűen fordított sorrend betartásával, lehet kiszerelni, lebontani.

8.1 A csomagolás megsemmisítése



- A csomagolást annak fajtája szerint semmisítse meg:
- A hullámpapír és a karton a papírhulladékba kerüljön
 - A fóliák az újrahasznosítható anyagok közé

9 Teljesítménynyilatkozat

Teljesítménynyilatkozat lásd a köv. pontot **14: Típusábra**

Obsah

1	K tomuto návodu	23
1.1	Použití výstražné pokyny	23
2	Bezpečnostní pokyny	23
2.1	Řádné používání	23
2.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny	23
2.3	Podmínky okolního prostředí	23
3	Montáž	23
3.1	Napětí pružiny	23
4	Provoz	23
4.1	Obsluha vrat	23
4.2	Uzamknutí a odemknutí	24
5	Čištění a údržba	24
6	Testování a údržba	24
6.1	Kontrolní a údržbové práce	24
7	Poruchy a odstraňování závad	24
7.1	Ošetření povrchu	24
8	Demontáž a likvidace	24
8.1	Likvidace obalu	24
9	Prohlášení o vlastnostech	24



Šíření a rozmnožování tohoto dokumentu, zužitkování a sdělování jeho obsahu je zakázáno, pokud není výslovně povoleno. Jednání v rozporu s tímto ustanovením zavazuje k náhradě škody. Všechna práva pro případ zápisu patentu, užitého vzoru nebo průmyslového vzoru vyhrazena. Změny vyhrazeny.

Vážená zákaznice, vážený zákazník,
těší nás, že jste se rozhodli pro výrobek z naší firmy.

1 K tomuto návodu

Tento návod je rozdělen na textovou a obrazovou část. Obrazovou část najdete za textovou částí.

Tento návod je **původní návod k používání** ve smyslu směrnice ES 2006/42/ES. Přečtěte si prosím tento návod a dodržujte ho. Jsou v něm uvedeny důležité informace o výrobku. Věnujte pozornost zejména všem bezpečnostním a výstražným pokynům.

Tento návod pečlivě uschovejte!

1.1 Použití výstražné pokyny

	Obecný výstražný symbol označuje nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo smrti . V textové části je obecný výstražný symbol používán ve spojení s následně popsány výstražnými stupni. V obrazové části odkazuje doplňkový údaj na vysvětlení v textové části.
	VÝSTRAHA
	Označuje nebezpečí, které může vést ke smrti nebo k těžkým zraněním.
	POZOR
	Označuje nebezpečí, které může vést k poškození nebo zničení výrobku .

2 Bezpečnostní pokyny

2.1 Řádné používání

Tato garážová vrata jsou navržena a určena jen pro soukromé použití. Trvalý provoz není přípustný.

2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Montáž, údržbu, opravy a demontáž sekčních garážových vrat BR 40 smí provádět pouze odborník (kompetentní osoba dle EN 12635).
- Při selhání vrat (těžký chod nebo jiné poruchy) je třeba ihned pověřit odborníka kontrolou / opravou.
- Odborník musí dbát na to, aby byly dodrženy příslušné národní předpisy bezpečnosti práce.
- Před uvedením vrat do provozu je nutné přezkoušet, zda jsou vrata mechanicky v bezvadném stavu a v rovnováze, takže je lze snadno ovládat také ručně (EN 12604).
- Oblast použití sekčních vrat BR 40 je stanovena normou EN 13241.
- Při montáži vrat dbejte možného ohrožení ve smyslu normy EN 12604 a EN 12453.

2.3 Podmínky okolního prostředí

POZOR
Poškození způsobená rozdílem teplot Na základě rozdílných vnějších a vnitřních teplot může dojít k prohnutí prvků vrat a oddělení pěny (bimetalový efekt). Při použití vrat pak může dojít k poškození. ► Dodržujte provozní podmínky.

Vrata jsou určena pro následující provozní podmínky:

Teplota:	venkovní strana	-40 °C až +60 °C
	vnitřní strana	-20 °C až +60 °C
	Relativní vlhkost	20 % až 90 %

3 Montáž

	VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění vyvolané konstrukčními změnami Změnou nebo odstraněním funkčních dílů mohou být vyřazeny z funkce důležité bezpečnostní konstrukční prvky. V důsledku toho může dojít k nekontrolovaným pohybům vrat a sevržení osob nebo předmětů. ► Neměňte a neodstraňujte žádné funkční díly. ► Nemontujte žádné dodatečné cizí konstrukční díly. Tažné pružiny jsou přesně přizpůsobeny hmotnosti vratového křídla. Přídavné konstrukční prvky mohou způsobit přetížení pružin. ► Při montáži pohonu dodržujte pokyny výrobce vrat i výrobce pohonu. Vždy používejte pouze originální připojení výrobce vrat!	

Před vestavbou vrat musí být hotov otvor vrat a podlaha budovy.

Při montáži věnujte pozornost následujícím činnostem:

- Zhotovte bezpečné spojení s tělesem stavby.
 - Proveďte způsobilost dodaných upevňovacích prostředků pro danou stavební skutečnost.
 - Na nosné díly budovy upevňujte vratové zařízení jen se svolením statika.
 - Zajistěte dostatečné odvádění vody z prostoru těsnění vrat na jejich spodní části a v oblasti zárubní, v opačném případě hrozí nebezpečí koroze! (viz montážní údaje)
 - Zajistěte dostatečné vysychání a větrání budovy, jinak hrozí nebezpečí koroze.
 - Před omítkářskými a malířskými pracemi musí být vrata účinně chráněna, protože stříkance malty, cementu, sádky, barvy atd. mohou mít za následek poškození povrchu.
 - Chraňte vrata před agresivními a leptajícími prostředky, například před reakcemi s ledkem z cihel nebo malty, kyselinami, louhy, posypovou solí, agresivně působícími nátěrovými hmotami nebo těsnicími materiály, jinak hrozí nebezpečí koroze.
- Pro jednoduchou a bezpečnou vestavbu provádějte pečlivě pracovní kroky v obrazové části.

3.1 Napětí pružiny

	VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění v důsledku vysokého napětí pružiny Pružiny jsou pod vysokým napětím a při nezajištěném napínání mohou uvolnit velké síly. ► Při nastavovacích pracích na tažné pružině zajistěte křídlo vrat proti nekontrolovaným pohybům.	

V případě správného napětí pružin má křídlo vrat při provozu mírnou tendenci pohybovat se směrem nahoru.

- Při každé údržbě je nutné přezkoušet napětí pružin a v případě potřeby napětí seřídit.
- Před prvním uvedením do provozu vrata zkontrolujte podle kapitoly Testování a údržba.**

4 Provoz

4.1 Obsluha vrat

	VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění při pohybu vrat Sekční vrata se otevírají svisle nahoru, přitom mohou být sevrženy osoby nebo předměty. ► Zajistěte, aby se během činnosti vrat v prostoru jejich pohybu nevyskytovaly žádné předměty a žádné osoby, zvláště pak děti. ► Prostor otevírání vrat udržujte vždy volný. ► Nepohybujte vrata při silném působení větru.	

Obsluhu vrat musí provádět **poučené** osoby. Odborně namontovaná a vyzkoušená sekční vrata mají lehký chod a jejich obsluha je jednoduchá.

4.1.1 Ručně ovládaná vrata

	VÝSTRAHA
Při neodborné obsluze hrozí nebezpečí úrazu! Při neodborné obsluze může dojít k sevržení osob nebo předmětů. ► Otevírání a zavírání vrat provádějte pouze pomocí dodaných obslužných prvků (kontrolovaný, rovnoměrný pohyb). ► Při zavírání dbejte na to, aby uzamykací západka účinně zaskočila.	

4.1.2 Elektricky ovládaná vrata:

V případě automatizace sekčních vrat je nutné dodržovat zvláštní bezpečnostní předpisy. O tyto informace požádejte dodavatele vrat.

4.2 Uzamknutí a odemknutí

Vrata zavřená madlem nejsou uzamknuta. K uzamknutí a odemknutí použijte klíč nebo bezpečnostní páku na zámku.

Zvenku:

- ▶ Otočte klíčem o 360°.
Odemknutí: otočte klíčem doleva
Zamknutí: otočte klíčem doprava

Zevnitř:

- ▶ Posuňte bezpečnostní páku na zámku.
Odemknutí: posuňte páku nahoru.
Zamknutí: Posuňte páku dolů.

5 Čištění a údržba

POZOR

Poškrábání tabulí prosklení v důsledku nesprávného čištění
Obrusování ploch způsobuje poškrábání.

- ▶ Částice nečistot a prachu nejprve důkladně smyjte vodou. Je-li třeba, vrata poté ještě vyčistěte měkkým, čistým hadrem namočeným ve vodě s pH-neutrálním mycím prostředkem pro domácnost.

K čištění a péči stačí čistá voda. Při silnějším znečištění použijte teplou vodu s neutrálním, nehrdnoucím čisticím prostředkem (prostředek na mytí nádobí pro domácnost, hodnota pH 7). **Nejméně jednou za 3 měsíce vyčistěte** vnější a vnitřní stranu výrobku a těsnění. Pouze tak zůstanou zachovány povrchové vlastnosti. Udržujte kluzný prostor za bočními těsněními stále čistý a kluzný. Je nutné čistit také skryté oblasti, které nezasahuje déšť nebo stříkající voda. V pobřežních oblastech, při občasné se vyskytující pění celý výrobek navíc důkladně oplachujte vodou za účelem zamezení vzniku solných usazenin. **Solné usazeniny na vnější a vnitřní straně urychlují korozi výrobku!** Nejrušnější vlivy okolního prostředí (např. přímořské podnebí, kyseliny, posypová sůl, znečištění ovzduší, poškození laku) mohou vyvolat nutnost dalších ochranných nátěrů (viz *Ošetření povrchu* na straně 24).

6 Testování a údržba

6.1 Kontrolní a údržbářské práce

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění v důsledku vadných bezpečnostních konstrukčních prvků
V důsledku nedostatečné kontroly a údržby mohou selhat nebo být vadné důležité bezpečnostní konstrukční prvky.

- ▶ Nechte provádět pravidelné kontrolní a údržbářské práce odborným personálem.

Následující kontrolní a údržbářské práce nechte provést odborníkem podle tohoto návodu před prvním uvedením do provozu a nejméně jednou za rok!

6.1.1 Nosné prvky

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění v důsledku vysokého napětí lana
Lana jsou pod vysokým napětím. Poškozená lana mohou za určitých okolností způsobit těžká zranění.

- ▶ Před výměnou poškozených lan vrata zajistěte proti pohybům.
- ▶ Poškozená lana vyměňujte obzvlášť opatrně.

- ▶ Přezkoušejte nosné prostředky (lana, pružiny, kování, závěsy) a bezpečnostní zařízení v místech zlomů či poškození, vadné konstrukční díly vyměňte.

6.1.2 Vyvážení hmotnosti

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění v důsledku nekontrolovaného spuštění vrat
Není-li správně nastaveno vyvážení hmotnosti, mohou se vrata nekontrolovaně spustit a sevřít osoby nebo předměty.

- ▶ Dopněte tažné pružiny.

Vysoké napětí pružiny
Pružiny jsou pod vysokým napětím a při nezajištěném napínání mohou uvolnit velké síly.

- ▶ Při nastavovacích pracích na tažné pružině zajistěte křídlo vrat proti nekontrolovaným pohybům.

Kontrola vyvážení hmotnosti křídla vrat:

- ▶ Vrata manuálně otevřete do poloviční výšky.
Vrata se v této poloze musí udržet.

Pokud vrata zřetelně klesají dolů:

- ▶ Dopněte tažné pružiny.

6.1.3 Upevňovací body

- ▶ Přezkoušejte, zda jsou pevně dotaženy všechny upevňovací body na vratech a na stavebním objektu a v případě potřeby je dotáhněte.

6.1.4 Vodicí kladky a vodicí kolejnice

Vodicí kladky se musí při zavřených vratech snadno otáčet.

- ▶ Je-li třeba, vodicí kladky nastavte. Postupujte podle pokynů k vestavbě pohonů, neboť jsou v nich uvedeny zvláštnosti nastavení vodicích kladek.
- ▶ Je-li třeba, vyčistěte vodicí kolejnice, **nemazte je tukem!**

6.1.5 Závěsy a držáky kladek

- ▶ Závěsy a držáky kladek namažte olejem.

6.1.6 Válcová vložka zámku

POZOR

Poškození válcových vložek zámků nevhodným čisticím prostředkem
Válcové vložky zámků se nesmí čistit prostředkem obsahujícím olej ani mazat olejem.

- ▶ Používejte pouze speciální prostředky z odborných obchodů.
- ▶ Nepoužívejte olej ani grafit.

6.1.7 Těsnění

- ▶ Přezkoušejte, zda těsnění není poškozené, zdeformované a zda je úplné a eventuálně jej vyměňte.

7 Poruchy a odstraňování závad

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění v důsledku nekontrolovaného pohybu vrat
Při poruchách může v důsledku nekontrolovaných pohybů vrat dojít ke zranění osob nebo sevření předmětů.

- ▶ Při selhání vrat (těžký chod nebo jiné poruchy) ihned pověřte odborníka kontrolou / opravou.

7.1 Ošetření povrchu

Chcete-li vrata přelakovat jinou barvou, je nutný renovační nátěr nebo dodatečný ochranný nátěr.

7.1.1 Vrata se základním nátěrem

- povrch lehce přebruste jemným brusným papírem (min. zrnitost 180).
- očistěte vodou, osušte, odmastěte
- ošetřete běžným lakem pro venkovní použití
- dodržujte pokyny pro zpracování od výrobce laku

U vrat se vyvarujte tmavých nátěrů.

7.1.2 Vrata s dřevěnou výplní (severský smrk a tsuga kanadská)

Dodržujte pokyny pro zpracování dřevěných vrat.

7.1.3 Vrata s dekorativními povrchy

- povrch lehce přebruste jemným brusným papírem (min. zrnitost 220).
- očistěte vodou, osušte, odmastěte
- ošetřete vhodným akrylovým lakem pro venkovní použití
- dodržujte pokyny pro zpracování od výrobce laku

U vrat se vyvarujte tmavých nátěrů.

8 Demontáž a likvidace

UPOZORNĚNÍ:

Při demontáži dodržujte všechny platné předpisy bezpečnosti práce.

Vrata demontujte dle tohoto montážního návodu analogicky v opačném pořadí.

8.1 Likvidace obalu

- 
- Zlikvidujte obal jednotlivě podle druhů odpadu:

 - Papír a karton do sběrného papíru
 - Fólie do sběru recyklačního materiálu

9 Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech viz bod 14: **Typový štítek**

KAZALO

1	O navodilih.....	25
1.1	Uporabljena opozorila.....	25
2	 Varnostna navodila.....	25
2.1	Namensko pravilna uporaba.....	25
2.2	Splošna varnostna navodila.....	25
2.3	Okoljski pogoji.....	25
3	Montaža.....	25
3.1	Napenjanje vzmeti.....	25
4	Obratovanje.....	25
4.1	Upravljanje vrat.....	25
4.2	Zapahnitev in odpahnitev.....	26
5	Čiščenje in vzdrževanje.....	26
6	Preizkušanje in vzdrževanje.....	26
6.1	Dela preizkušanja in servisiranja.....	26
7	Motnje in odprava napak.....	26
7.1	Obdelava površin.....	26
8	Demontaža in odstranitev.....	26
8.1	Odstranitev embalaže.....	26
9	Izjava o zmogljivosti.....	26



Posredovanje kakor tudi razmnoževanje tega dokumenta, izkoriščanje in posredovanje njegove vsebine je prepovedano, v kolikor ni izrečno dovoljeno. Kršitve zavezujejo k poravnavi škode. Pridržane so vse pravice za primer registracije patentnih in uporabnih vzorcev. Pridržana je pravica do sprememb.

Spoštovana stranka,
veseli nas, da ste se odločili za kakovostni proizvod iz našega programa.

1 O navodilih

Ta navodila so razdeljena na tekstovni in slikovni del. Slikovni del se nahaja za tekstovnim delom.

Ta navodila so **izvirna navodila** v smislu Smernice ES 2006/42/EG. Preberite in upoštevajte ta navodila. V njih boste našli pomembne informacije o proizvodu. Upoštevajte še posebno varnostna navodila in opozorila.

To navodilo skrbno hranite!

1.1 Uporabljena opozorila

	Splošni opozorilni znak opozarja na nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt . V tekstovnem delu se splošni opozorilni znak uporablja v zvezi s spodaj opisanimi opozorilnimi stopnjami. V slikovnem delu opozarja dodatni podatek na razlage v tekstovnem delu.
	OPOZORILO
	Opozarja na nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali težke telesne poškodbe.
	POZOR
	Opozorilo za nevarnost, ki lahko povzroči poškodbo ali uničenje izdelka .

2 Varnostna navodila

2.1 Namensko pravilna uporaba

Ta garažna vrata so skonstruirana in namenjena samo za uporabo v zasebnem sektorju.

Neprekinjeno delovanje ni dovoljeno.

2.2 Splošna varnostna navodila

- Montažo, servisiranje, popravila in demontažo sekciskih industrijskih vrat BR 40 sme opravljati samo strokovno usposobljena oseba (pristojna oseba v skladu s standardom EN 12635).
- V primeru motenj vrat (vrata se težko premikajo ali druge motnje) morate nemudoma poklicati strokovnjaka, da izvede preizkus / popravilo.
- Strokovnjak mora upoštevati ustrezne nacionalne predpise glede varnosti pri delu.
- Pred zagonom vrat je treba preveriti, če so vrata mehansko v brezhibnem stanju in uravnotežena, tako da jih je mogoče tudi ročno z lahkoto upravljati (EN 12604).
- Področje uporabe sekciskih vrat BR 40 je določeno s standardom EN 13241.
- Upoštevajte pri montaži vrat možne nevarnosti v smislu standarda EN 12604 in EN 12453.

2.3 Okoljski pogoji

POZOR
Poškodbe zaradi temperaturnih razlik Zaradi različnih zunanjih in notranjih temperatur lahko pride do upogiba vratnih elementov in pretrganja pene (bimetalni učinek). Zato lahko pride pri aktiviranju vrat do poškodb. ► Upoštevajte pogoje obratovanja.

Vrata so namenjena za delovanje v naslednjih obratovalnih pogojih:

Temperatura:	zunanja stran	-40 °C do +60 °C
	notranja stran	-20 °C do +60 °C
Relativna vlaga		20 % do 90 %

3 Montaža

	OPOZORILO
Nevarnost telesnih poškodb zaradi konstrukcijskih sprememb Zaradi spreminjanja ali odstranitve funkcionalnih delov vrat lahko izključite delovanje pomembnih varnostnih naprav. S tem pa lahko sprožite nepredvidene pomeke vrat, kar lahko povzroči ukleščenje oseb ali predmetov. ► Ne spreminjajte in ne odstranjujte nobenih funkcionalnih delov! ► Ne montirajte dodatnih sestavnih delov drugih proizvajalcev. Natezne vzmeti so naravnane na težo vrat. Dodatni sestavni deli bi lahko preobremenili vzmeti. ► Pri vgradnji pogona upoštevajte navodila proizvajalca vrat in pogona. Vedno uporabljajte originalne priključne elemente proizvajalca vrat!	

Pred vgradnjo vrat morata biti odprtna vrat in tlak objekta dokončana.

Upoštevajte pri montaži naslednje:

- Zagotovite varno pritrditev na konstrukcijo.
 - Preverite ustreznost dobavljenih pritrdilnih sredstev glede na gradbene okoliščine.
 - Pritrditev vrat na nosilne dele objekta se sme izvesti samo na osnovi dovoljenja statika.
 - Poskrbite za ustrezno odtekanje vode na področju talnega tesnila in delov vodila, sicer obstaja nevarnost korozije (glej vgradne podatke).
 - Poskrbite za učinkovito sušenje oz. zračenje objekta, sicer obstaja nevarnost korozije.
 - Pred nanosom ometa in izvedbo pleskarskih del je treba vrata nujno učinkovito zaščititi, ker bi delci malte, cementa, mavca, barve ipd. poškodovali površino vrat.
 - Zaščitite vrata pred agresivnimi in jedkimi sredstvi, kot so na primer reakcije solitra kamnov ali malte, kisline, lugov, soli za posipavanje, agresivno delujočih premaznih snovi ali tesnilnega materiala, sicer obstaja nevarnost korozije.
- **Da bi vgradnja potekala enostavno in varno, skrbno upoštevajte vse v slikovnem delu prikazane delovne postopke.**

3.1 Napenjanje vzmeti

	OPOZORILO
Nevarnost telesnih poškodb zaradi napetosti vzmeti Vzmeti so zelo napete in lahko pri nezavarovanem dodatnem napenjanju sprožijo močne sile. ► Zavarujte vratno krilo v času nastavitvenih del na nateznih vzmeteh pred nenadnim premikanjem.	

Ob pravilni napetosti vzmeti ima vratno krilo tendenco gibanja navzgor.

- Pri vsakem servisiranju je potrebno preveriti napetost vzmeti in jo po potrebi povečati.
- Pred začetkom obratovanja preverite vrata, kot je opisano v poglavju Preizkušanje in vzdrževanje!**

4 Obratovanje

4.1 Upravljanje vrat

	OPOZORILO
Nevarnost telesnih poškodb med pomikom vrat Seksijska vrata se odpirajo navpično navzgor, pri čemer lahko pride do ukleščenja oseb ali predmetov. ► Preverite, da se v času aktiviranja vrat v območju njihovega gibanja ne nahajajo osebe, še posebno ne otroci, ali predmeti. ► Poskrbite, da bo območje odpiranja vrat vedno prosto. ► Ne upravljajte vrat pri močnem vplivu vetra.	

Z vrati naj upravljajo samo **poučene** osebe. Strokovno montirana in preizkušena sekciska vrata se z lahkoto pomikajo in enostavno upravljajo.

4.1.1 Vrata z ročnim upravljanjem

	OPOZORILO
V primeru nestrokovnega upravljanja vrat obstaja nevarnost telesnih poškodb! V primeru nestrokovnega upravljanja vrat obstaja nevarnost ukleščenja oseb ali predmetov. ► Vrata odpirajte in zapirajte samo s pomočjo dobavljenih elementov upravljanja (kontrolirano, enakomerno gibanje). ► Pri zapiranju pazite na to, da zapah učinkovito zaskoči.	

4.1.2 Vrata s pogonom

V primeru avtomatizacije sekciskih vrat morate upoštevati posebne varnostne predpise. Povprašajte o tem vašega dobavitelja.

4.2 Zapahnitev in odpahnitev

Z ročajem zaprta vrata niso zapahnjena. V primeru zapahnitve in odpahnitve uporabite ključ ali varnostno ročko na ključavnici.

Od zunaj:

- ▶ Ključ zavrtite za 360°
Odpahnitev: zavrtite v levo
Zapahnitev: zavrtite v desno

Od znotraj:

- ▶ Premaknite varnostno ročko na ključavnici
Odpahnitev: premaknite navzgor
Zapahnitev: premaknite navzdol

5 Čiščenje in vzdrževanje

POZOR

Praske na steklu zaradi nepravilnega čiščenja
Drgnjenje stekla povzroči praske.

- ▶ Delce umazanije in prahu splaknite najprej z vodo. Nato po potrebi očistite steklo samo z vodo, pH nevtralnimi čistilnimi sredstvom in mehko, čisto krpo.

Za čiščenje in nego zadostuje čista voda. Pri trdovratnejši umazaniji uporabite toplo vodo z nevtralnimi čistilnimi sredstvom, ki ne pušča odrgnin (gospodinjsko sredstvo za pomivanje posode, pH-vrednost 7). **Najmanj vsake 3 mesece očistite** zunanjo in notranjo stran izdelka ter tesnila. Le tako bodo ostale lastnosti površin ohranjene. Ohranjajte drsni predel za stranskimi tesnili trajno čist in drsen. Skrite predele, ki jih dež ali brizgajoča voda ne spereta, je treba kljub temu očistiti. V bližini obale, ob občasnem penjenju vode, je treba izdelek dodatno sprati z vodo, da se preprečijo solne obloge.

Solne obloge na zunanji in notranji strani pospešujejo korozijo izdelka!
Zaradi najrazličnejših vplivov okolja (n. pr. morska klima, kisline, sol za posipavanje, onesnažen zrak, poškodbe laka) so lahko potrebni dodatni zaščitni premazi (glej *Obdelava površin* na strani 26).

6 Preizkušanje in vzdrževanje

6.1 Dela preizkušanja in servisiranja

⚠ OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi poškodovanih varnostnih naprav
Zaradi nezadostnega preizkušanja in servisiranja lahko odpovejo ali se poškodujejo pomembne varnostne naprave.

- ▶ Poskrbite, da bo redna dela preizkušanja in servisiranja izvedla strokovno usposobljena oseba.

V nadaljevanju navedena dela preizkušanja in servisiranja mora opraviti pred prvim zagonom in nato najmanj enkrat letno za to strokovno usposobljena oseba v skladu s temi navodili!

6.1.1 Nosilna sredstva

⚠ OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi močne napetosti vrvi
Vrvi so zelo napete. Poškodovane vrvi lahko povzročijo hude telesne poškodbe.

- ▶ Zavarujte vratno krilo pred nenadnim premikanjem preden zamenjate poškodovane vrvi.
- ▶ Še posebno previdno zamenjajte poškodovane vrvi ali vzmeti.

- ▶ Nosilne elemente (vrvi, vzmeti, okovja, konzole) in varnostne naprave je potrebno redno preverjati na mestih, kjer obstaja možnost loma ali poškodb ter zamenjati poškodovane dele.

6.1.2 Uravnoteženost

⚠ OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi nenadnega zapiranja vrat
Če vrata niso pravilno uravnotežena, lahko pride do nenadnega zapiranja vrat, pri čemer obstaja nevarnost ukleščenja oseb ali predmetov.

- ▶ Natezne vzmeti ponovno napnite.

Močna napetost vzmeti
Vzmeti so zelo napete in lahko pri nezavarovanem napenjanju sprožijo močne sile.

- ▶ Zavarujte vratno krilo v času nastavitvenih del na nateznih vzmeteh pred nenadnim premikanjem.

Preverite uravnoteženost vratnega krila:

- ▶ Vrata odprite ročno do polovice.
Vrata morajo obstati v tem položaju.

Če se vrata pomaknejo občutno navzdol:

- ▶ Napnite natezne vzmeti.

6.1.3 Pritrdilna mesta

- ▶ Vsa pritrdilna mesta na vratih in konstrukciji je potrebno preveriti in po potrebi dodatno priviti.

6.1.4 Tekalna kolesa in tekalna vodila

Pri zaprtih vratih morajo imeti tekalna kolesa lahkoten tek.

- ▶ Po potrebi nastavite tekalna kolesa. Upoštevajte pri tem napotke za vgradnjo pogonov, ki vsebujejo opozorila glede posebnosti pri nastavitvi tekalnih koles.
- ▶ Po potrebi očistite tekalna vodila, vendar jih **ne namastite!**

6.1.5 Šarnirji in nosilci koles

- ▶ Šarnirje in nosilce koles namažite z oljem.

6.1.6 Zapiralni cilindri

POZOR

Poškodbe zapiralnih cilindrov zaradi neustreznih sredstev za vzdrževanje
Zapiralnih cilindrov ne smete mazati z oljem ali jih čistiti s sredstvi, ki vsebujejo olje.

- ▶ Uporabite samo specialna sredstva za vzdrževanje, ki so na voljo v specializiranih trgovinah.
- ▶ Ne uporabljajte olja ali grafita.

6.1.7 Tesnila

- ▶ Potrebno je preveriti tesnila glede morebitnih poškodb in deformacij ter jih po potrebi zamenjati.

7 Motnje in odprava napak

⚠ OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi nenadnega premikanja vrat
V primeru motenj lahko pride zaradi nenadnega premikanja vrat do poškodb oseb ali ukleščenja predmetov.

- ▶ V primeru motenj v delovanju vrat (se težko premikajo ali v primeru drugih motenj), poskrbite, da jih nemudoma preizkusi / popravi strokovno usposobljena oseba.

7.1 Obdelava površin

Ali rabijo vaša vrata novo barvo, obnovitev trenutne barve ali dodatni zaščitni premaz.

7.1.1 Vrata z osnovnim premazom

- Površino vrat na rahlo obrusite s finim brusnim papirjem (minimalne zrnatosti 180).
- Vrata očistite z vodo, obrišite s suho krpo ter odstranite morebitne ostanke masti.
- Nato jih obdelajte z običajnimi laki za zunanje površine.
- Upoštevajte navodila proizvajalca laka.

Odsvetujemo uporabo temnih premazov.

7.1.2 Vrata z lesnim polnilom (skandinavska smreka in kanadski iglavec)

Upoštevajte navodila za obdelavo lesenih vrat.

7.1.3 Vrata s površinami z imitacijo

- Površino vrat na rahlo obrusite s finim brusnim papirjem (minimalne zrnatosti 220).
- Vrata očistite z vodo, obrišite s suho krpo ter odstranite morebitne ostanke masti.
- Nato jih obdelajte z običajnimi laki za zunanje površine.
- Upoštevajte navodila proizvajalca laka.

Odsvetujemo uporabo temnih premazov.

8 Demontaža in odstranitev

NAVODILO:

Upoštevajte pri demontaži vse veljavne predpise o varnosti pri delu.

Vrata demontirajte v skladu s priloženimi montažnimi navodili v obratnem vrstnem redu.

8.1 Odstranitev embalaže

- Odstranite embalažo glede na vrsto:
 - lepenko in karton med odpadni papir
 - folijo med reciklažni material

9 Izjava o zmogljivosti

Izjava o zmogljivosti glej točko 14: **Tipska tablica**

Innhold

1	Vedrørende denne veiledningen	27
1.1	Bruk av advarselshenvisninger	27
2	Sikkerhetsmerknader	27
2.1	Forskriftsmessig bruk	27
2.2	Generelle sikkerhetsmerknader	27
2.3	Miljøbetingelser	27
3	Montering	27
3.1	Fjærspenning	27
4	Drift	27
4.1	Portbetjening	27
4.2	Låse og frikoble	28
5	Renhold og pleie	28
6	Kontroll og vedlikehold	28
6.1	Kontroll- og vedlikeholdsarbeid	28
7	Feil og utbedring av skader	28
7.1	Overflatebehandling	28
8	Demontering og avfallshåndtering	28
8.1	Avfallshåndtering av emballasjen	28
9	Ytelseserklæring	28



56

Videreformidling og distribusjon av dette dokumentet samt anvendelse og spredning av innholdet er ikke tillatt, med mindre det foreligger uttrykkelig tillatelse. Krenkelse av denne bestemmelsen medfører skadeerstatningsansvar. Alle rettigheter forbeholdes mht. patent- design- og mønsterbeskyttelse. Med forbehold om endringer.

Kjære kunde!

Takk for at du har valgt et produkt fra oss.

1 Vedrørende denne veiledningen

Denne veiledningen er delt inn i en tekst- og en bildedel. Bildedelen finner du etter tekstdelen.

Denne veiledningen er en **original driftsveiledning** i henhold til EU-direktivet 2006/42/EC. Les og følg denne veiledningen. Den inneholder viktig informasjon om produktet. Legg særlig merke til alle sikkerhetsanvisninger og advarsler. **Oppbevar denne håndboken på et sikkert sted!**

1.1 Brukte advarselshenvisninger

	Det generelle advarselssymbolet kjennetegner en fare som kan føre til personskade eller død . I tekstdelen blir det generelle advarselssymbolet brukt i forbindelse med de advarselstrinnene som beskrives i nedenfor. I bildedelen henviser et tilleggssagn til forklaringene i tekstdelen.
	ADVARSEL
	Kjennetegner en fare som kan føre til død eller alvorlige personskader.
	NB!
	Kjennetegner en fare som kan føre til at produktet blir skadet eller ødelagt .

2 Sikkerhetsmerknader

2.1 Forskriftsmessig bruk

Denne garasjeporten er kun bygget og beregnet til privat bruk.

Varig bruk er ikke godkjent

2.2 Generelle sikkerhetsmerknader

- Montering, vedlikehold, reparasjon og demontering av leddportene Garage BR 40 kan kun utføres av sakkyndige (i henhold til EN 12635).
- Hvis det oppstår feil på porten (f.eks. at den går tungt eller har andre feil), må en sakkyndig umiddelbart få i oppdrag å teste/repere den.
- Den sakkyndige må passe på at alle nasjonale forskrifter vedrørende arbeidssikkerhet overholdes.
- For igangsetting av porten må det kontrolleres at porten er i mekanisk feilfri stand og i balanse, slik at den også er lett å betjene for hånd (EN 12604).
- Bruksområdet for leddportene BR 40 er definert i EN-NS 13241.
- Vær oppmerksom på mulige farer ved montasjen av porten i henhold til EN-NS 12604 og EN-NS 12453.

2.3 Miljøbetingelser

NB!
Skader som følge av temperaturforskjeller Ulike ute- og innetemperaturen kan føre til sving av portelementene og nedtrekking av skummet (bi-metall-effekt). Da er det fare for skader når porten brukes. ► Overhold driftsbetingelsene.

Porten er beregnet for følgende driftsbetingelser:

Temperatur:	Utvendig	-40 °C til +60 °C
	Innvendig	-20 °C til +60 °C
	Relativ luftfuktighet	20 % til 90 %

3 Montering

	ADVARSEL
Fare for personskader som følge av konstruksjonsmessige endringer Hvis du endrer eller fjerner funksjonsdeler, kan viktige sikkerhetskomponenter bli satt ut av funksjon. Porten kan begynne å fungere ukontrollert, og personer eller gjenstander kan komme i klem. ► Ingen funksjonsdeler må endres eller fjernes. ► Ingen tilleggskomponenter fra andre produsenter må monteres på porten. Trekkfjærene er nøyaktig tilpasset vekten av portbladet. Ekstra komponenter kan overbelaste fjærene. ► Ved montering av garasjeportåpner må du følge anvisningene fra port- og portåpnerprodusenten. Bruk alltid originaltilkoblingene fra portprodusenten!	

Før porten monteres, må portåpningen og gulvet i bygget være ferdige.

Ta hensyn til følgende ved monteringen:

- Lag en sikker sammenføyning med bygningsstrukturen.
- Kontroller at de medfølgende festemidlene er egnet til forholdene på monteringsstedet.
- Porten må bare festes til bærende bygningsdeler hvis det er innhentet godkjenning fra statiker.
- Sørg for tilstrekkelig vannavløp i området rundt gulvtetningen og karmdelene, ellers kan korrosjon oppstå. (Se monteringsdata)
- Sørg for tilstrekkelig tørking / ventilasjon av bygget. Ellers er det fare for korrosjon.
- Før pussing eller maling er det svært viktig at porten blir tilstrekkelig beskyttet. Sprut av mørtel, sement, gips, maling osv. kan føre til skader på overflaten.
- Beskytt porten mot aggressive og etsende midler, som f.eks salpeterreaksjoner av steiner eller mørtel, syre, lut, strøsalt, maling eller tetningsmateriale som virker aggressivt, ellers er det fare for korrosjon.
- **Arbeidsskrittene i bildedelen må utføres nøyaktig for at monteringen skal være enkel og sikker.**

3.1 Fjærspenning

	ADVARSEL
Fare for personskader som følge av høy fjærspenning Fjærene står under høyt trykk og kan ved frigjøring store krefter ved usikret fjærspenning. ► Ved justering av trekkfjærene må portbladet festes slik at man unngår ukontrollerte bevegelser.	

Når fjærene er riktig strammet, går portbladet lett oppover under portkjøringen.

- Fjærspenningen må alltid kontrolleres og eventuelt etterstrammes når det utføres vedlikehold.
- **Før igangsetting må porten kontrolleres iht. kapittelet Kontroll og vedlikehold!**

4 Drift

4.1 Portbetjening

	ADVARSEL
Fare for personskader når porten er i bevegelse Siden leddporten åpnes loddrett oppover, kan mennesker og eller gjenstander komme i klem. ► Kontroller at det ikke befinner seg personer, særlig barn, eller gjenstander i området porten beveger seg ved betjening av porten. ► Du må alltid holde portens åpneområde fritt. ► Ikke kjør porten ved sterk vindbelastning.	

Porten skal bare brukes av personer med **opplæring**. Når leddporten er fagmessig montert og kontrollert, går den lett og er enkel å betjene.

4.1.1 Manuelt betjente porter

	ADVARSEL
Fare for personskader ved ukyndig betjening Ved ukyndig betjening kan personer eller gjenstander komme i klem. ► Porten må bare åpnes og lukkes med de medfølgende betjeningsselementene (kontrollert, jevn bevegelse). ► Pass på at låsen smekker ordentlig igjen når porten lukkes.	

4.1.2 Kraftdrevne porter

Ved automatisering av leddporter må man ta hensyn til spesielle sikkerhetsforskrifter. Ta kontakt med leverandøren.

4.2 Låse og frikoble

Porten er ikke låst når håndtak benyttes. For å låse eller frikoble porten brukes enten nøkkel eller sikringsarmen på låsen.

Utenfra:

- Vri nøkklen 360°
Frikoble: vri nøkklen til venstre
Låse: vri nøkklen til høyre

Innenfra:

- Forskyv sikringsarmen på låsen
Frikoble: forskyv oppover
Låse: forskyv nedover

5 Renhold og pleie

NB!

Riper på vindusrutene som følge av gal rengjøring

Vinduene får riper hvis de skures.

- Skyll først av smuss- og støvpartikler grundig med vann. Deretter rengjør du om nødvendig med kun vann, et ph-nøytralt oppvaskmiddel og en myk og ren klut.

Rent vann er tilstrekkelig for rengjøring og pleie. Ved kraftigere smuss bruker du varmt vann med et nøytralt, ikke-slipende rengjøringsmiddel (vanlig oppvaskmiddel, pH-verdi 7). **Rengjør produktets inn- og utside** og pakningene minst hver 3. måned. Dette er den eneste måten å opprettholde overflateegenskapene på. Hold alltid skyveområdet bak sidepakningene rent og skyvbart. Tildekte områder som ikke skylles med vann gjennom regn eller sprut, må likevel rengjøres. I kystområder med tidvis sjørøkk må hele produktet skylles med vann for å unngå saltavleiringer.

Saltavleiringer på inn- og utsiden akselererer korrosjon av produktet! Forskjellige typer miljøpåvirkning (f.eks. havklima, syrer, strøsalt, luftforurensning, lakkskader) kan gjøre det nødvendig med ytterligere beskyttelsesmalning (se *Overflatebehandling* på side 28).

6 Kontroll og vedlikehold

6.1 Kontroll- og vedlikeholdsarbeid

 ADVARSEL

Fare for personskader som følge av defekte sikkerhetskomponenter

Som følge av utilstrekkelig kontroll og vedlikehold kan viktige sikkerhetskomponenter falle ut eller bli defekte.

- Få kontroll og vedlikehold utført regelmessig av sakkyndige.

Etterfølgende kontroll- og vedlikeholdsarbeider skal utføres av sakkyndig iht. denne håndboken før første igangsetting og minst en gang årlig!

6.1.1 Bæreelementer

 ADVARSEL

Fare for personskader som følge av høy wirespennning

Wirene står under høy spenning og har høyt dreiemoment. Wirer med skader kan føre til alvorlige personskader.

- Før du skifter ut wirer som har skader, må portbladet sikres slik at det ikke kan bevege seg ukontrollert.
- Vær ekstra forsiktig når du bytter wirer med skader.

- Kontroller om det er brudd eller skader på bæreelementene (wire, fjær, beslag, oppheng) og sikkerhetsinnretningene. Skift ut skadde komponenter.

6.1.2 Vektutjevning

 ADVARSEL

Fare for personskader som følge av at porten går ukontrollert ned

Er ikke vektutjevningen riktig innstilt, kan porten sakke akterut og dermed klemme inn gjenstander eller personer.

- Etterstram trekkfjærene.

Høy fjærspenning

Fjærene står under høyt trykk og kan ved frigjøre store krefter ved usikret fjærspenning.

- Ved justering av trekkfjærene må portbladet festes slik at man unngår ukontrollerte bevegelser.

Slik kontrollerer du portbladets vektutjevning:

- Åpne porten halvveis opp manuelt.
Porten skal nå holde seg i denne posisjonen.

Dersom porten siger merkbart nedover:

- Etterstram trekkfjærene.

6.1.3 Festepunkter

- Kontroller at alle festepunktene på porten og bygningen sitter godt. Etterstram ved behov.

6.1.4 Føringsruller og føringsskinner

Føringsrullene skal være lette å dreie rundt når porten er lukket.

- Still inn føringsrullene ved behov. Følg monteringsanvisningene som gjelder for portåpnerne. Her gjøres det oppmerksom på detaljer om hvordan føringsrullene stilles inn.
- Rengjør føringsskinnene hvis det er nødvendig. **De må ikke smøres med fett!**

6.1.5 Hengsler og løpehjulholdere

- Smør hengslene og løpehjulholderne med olje.

6.1.6 Låsesylinder

NB!

Skade på låsesylindrene som følge av uegnede vaskemidler

Låsesylindrene må ikke oljes eller rengjøres med oljeholdige midler.

- Bruk bare spesielle pleiemidler fra forhandleren.
- Ikke bruk olje eller grafitt.

6.1.7 Pakninger

- Kontroller at pakningene er hele og ikke har skader eller er deformert. Skift ut ved behov.

7 Feil og utbedring av skader

 ADVARSEL

Fare for personskader som følge av ukontrollert portbevegelse

Ved feil kan ukontrollerte portbevegelser klemme inn gjenstander eller personer.

- Ved svikt av porten (går tungt eller andre feil) må en sakkyng umiddelbart bli kontaktet for sjekk/repasasjon.

7.1 Overflatebehandling

Hvis du lakkerer porten med en annen farge, er det nødvendig med et renoveringslag eller et ekstra beskyttende lag.

7.1.1 Porter med grunningssjikt

- Slip flaten lett med fint sandpapir (min. 180 kornstørrelse)
- Rengjør med vann, tork og avfett
- Behandle videre med kommersiell lakk for bruk utendørs
- Følg alltid lakkprodusentens instruksjoner

Unngå mørke farger på porter.

7.1.2 Porter med trefylling (nordisk gran og Hemlock)

Følg instruksjonene for treporter.

7.1.3 Porter med dekorative overflater

- Slip flaten lett med fint sandpapir (min. 220 kornstørrelse).
- Rengjør med vann, tork og avfett
- Behandle videre med egnet akryllakk for bruk utendørs
- Følg alltid lakkprodusentens instruksjoner

Unngå mørke farger på porter.

8 Demontering og avfallshåndtering

MERKNAD:

Ta hensyn til alle gjeldende forskrifter for arbeidssikkerhet ved demonteringen.

Porten demonteres i henhold til denne monteringsanvisningen, men i motsatt rekkefølge.

8.1 Avfallshåndtering av emballasjen

- 
- Avfallshåndtering av emballasjen etter materialtype:
- Papp og kartong til returpapp
 - Folier til resirkulerbar materialesamling

9 Ytelseserklæring

Ytelseserklæring se punkt 14: Typeskilt

Innehåll

1	Om denna bruksanvisning	29
1.1	Varningsanvisningar	29
2	⚠ Säkerhetsanvisningar	29
2.1	Korrekt användning	29
2.2	Allmänna säkerhetsanvisningar	29
2.3	Omgivningsvillkor	29
3	Montering	29
3.1	Fjäderspänning	29
4	Drift	29
4.1	Manövrering av porten	29
4.2	Låsning och upplåsning	30
5	Rengöring och skötsel	30
6	Kontroll och service	30
6.1	Kontroll- och underhållsplan	30
7	Störningar och åtgärder vid skada	30
7.1	Ytbehandling	30
8	Demontering och avfallshantering	30
8.1	Avfallshandla förpackningen	30
9	Prestandadeklaration	30



Överlåtelse och mångfaldigande av detta dokument, utnyttjande och överföring av dess innehåll är ej tillåtet utan vårt tillstånd. Överträdelse leder till skadestånd. Med förbehåll för ändringar vad gäller patent, användning eller mönster. Rätten till ändringar förbehålles.

Bäste kund,
tack för att du valt en av våra produkter.

1 Om denna bruksanvisning

Denna anvisning består av en textdel och en bilddel. Bilddelen hittar du i anslutning till textdelen.

Denna anvisning är en **bruksanvisning i original** enligt EG-direktiv 2006/42/EG. Vi ber dig att läsa och följa denna anvisning noga. Den innehåller viktig information om produkten. Läs i synnerhet alla säkerhets- och varningsanvisningar.

Vi ber dig läsa och följa denna anvisning noga.

1.1 Varningsanvisningar

Den allmänna varningssymbolen markerar en fara som kan leda till skador eller dödsfall. I textdelen beskrivs den allmänna varningssymbolen i kombination med nedanstående varningskategorier. I bilddelen hänvisar en ytterligare uppgift till förklaringarna i textdelen.
VARNING
Markerar en fara som kan leda till dödsfall eller svåra personskador.
OBS!
Markerar en fara som kan leda till att produkten skadas eller förstörs .

2 ⚠ Säkerhetsanvisningar

2.1 Korrekt användning

Denna garageport är konstruerad och avsedd endast för privat bruk. Konstant drift är inte tillåten.

2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Montering, underhåll, reparationer och demontering av denna taksjuttport i serie BR 40 ska endast utföras av fackman (kompetent person i enlighet med EN 12635).
- Vid felfunktion (porten går trögt eller uppvisar andra störningar) ska man omedelbart låta en sakkunnig kontrollera/repamera porten.
- Den sakkunnige ska noga se till att nationella arbetssäkerhetsföreskrifter följs.
- Före drifttagning av porten bör du kontrollera att den är felfri och befinner sig i jämvikt, så att den enkelt kan manövreras även manuellt (EN 12604).
- Användningsområdet för taksjuttportar i serie BR 40 regleras i EN 13241.
- Vid montering bör möjliga risker beaktas i enlighet med EN 12604 och EN 12453.

2.3 Omgivningsvillkor

OBS!
Skador orsakade av temperaturskillnader På grund av olika yttre- och innetemperaturer kan portelementen böjas ner och skummet släppa (bimetall-effekt). När porten manövreras kan detta orsaka skador. ► Beakta driftförhållandena.

Porten är tillverkad för att klara nedan angivna driftförhållanden:

Temperatur:	Utomhus	–40 °C till +60 °C
	Inomhus	–20 °C till +60 °C
	Relativ luftfuktighet	20 % till 90 %

3 Montering

VARNING
Risk för personskador på grund av ändringar i konstruktionen Om man ändrar eller tar bort funktionsdelar kan viktiga säkerhetskomponenter påverkas. Det kan orsaka okontrollerade portrörelser och personer och föremål kan klämmas. ► Inga delar får ändras eller avlägsnas. ► Montera inte på några extra främmande delar. Dragfjädrarna är anpassade till portbladets vikt. Extra delar kan överbelasta fjädrarna. ► Följ respektive tillverkarens anvisningar vid anslutning av ett maskineri. Använd alltid porttillverkarens originalanslutningar.

Innan porten monteras måste portöppningen och byggnadens golv vara färdiga. Observera följande vid monteringen:

- Se till att porten är säkert förankrad i byggnadskroppen.
 - Kontrollera att fästordningarna som ingår i leveransen är lämpade för underlaget.
 - Portsystemet får monteras i bärande byggnadsdelar endast med tillstånd från en byggnadsingenjör.
 - Se till att vattenavrinningen fungerar väl vid golvtätning och karmar. Annars föreligger risk för korrosion! (Se monteringsdata.)
 - Se till att ventilationen (för att hålla torrt) fungerar i byggnaden. Annars föreligger risk för korrosion!
 - Innan puts- resp. måleriarbeten utförs måste porten skyddas effektivt, eftersom stänk från murbruk, cement, gips, färg osv kan skada ytan.
 - Skydda porten mot aggressiva och frätande medel, såsom salpeterreaktioner i sten eller murbruk, syror, lut, vägsalt, aggressiva ytbehandlingsämnen eller tätningsmaterial, annars föreligger risk för korrosion.
- **Följ arbetsmomenten i bilddelen noggrant för en enkel och säker montering.**

3.1 Fjäderspänning

VARNING
Risk för personskador på grund av hög fjäderspänning Fjädrarna står under hög spänning och stora krafter kan frigöras om fjäderspänningen osäkras. ► Fixera porten så att den inte kan röra sig vid inställning av dragfjädrarna.

Vid korrekt fjäderspänning tenderar portbladet att dra uppåt vid manövrering.

- Kontrollera fjäderspänningen vid varje underhållstillfälle och justera den om så behövs.
- **Innan porten tas i drift ska den kontrolleras enligt anvisningarna i kapitlet *Kontroll och service*!**

4 Drift

4.1 Manövrering av porten

VARNING
Risk för personskador vid portrörelser Eftersom taksjuttporten öppnas lodrätt uppåt kan personer och föremål klämmas. ► Säkerställ alltid att det inte finns några personer eller föremål i portens arbetsområde när porten används. Håll särskild uppsikt över barn. ► Se alltid till att portens öppningsområde är fritt. ► Manövrera inte porten vid stark vindpåverkan.

Porten får endast användas av personer som fått **utbildning** i detta.

Om taksjuttporten har monterats och kontrollerats på ett fackmässigt sätt är den enkel att hantera.

4.1.1 Handmanövrerade portar

VARNING
Risk för personskador vid felaktig manövrering Om porten manövreras felaktigt kan personer eller föremål klämmas. ► Porten får endast öppnas och stängas med medlevererade manöverelement (med en kontrollerad, jämn rörelse). ► Se till att porten låser vid stängning.

4.1.2 Maskindrivna portar

För taksjuttportar med portautomatik råder särskilda säkerhetsföreskrifter. Kontakta leverantören för ytterligare information.

4.2 Låsning och upplåsning

En port som stängts med handtaget är inte låst. För att låsa och låsa upp porten måste man använda nyckeln eller säkringsspaken i låset.

Utifrån:

- Vrid nyckeln 360°
Låsa upp: vrid åt vänster
Låsa: vrid åt höger

Inifrån:

- Använd säkringsspaken i låset
Låsa upp: skjut den uppåt
Låsa: skjut den nedåt

5 Rengöring och skötsel

OBS!
Repor på rutorna på grund av felaktig rengöring När rutorna utsätts för friktion uppstår repor. ► Skölj först av smuts och dammpartiklar ordentligt med vatten. Vid behov kan man sedan rengöra rutorna med vatten, vanligt rengöringsmedel med neutralt pH-värde och en mjuk, ren trasa.

För vanlig rengöring och underhåll räcker det med rent vatten. Vid lite kraftigare nedsmutsning kan man använda varmt vatten med ett neutralt, icke slipande rengöringsmedel (handdiskmedel med pH-värde 7). **Rengör minst var tredje månad** produktens utsida och insida samt tätningar. Annars bevaras inte ytgen-skaperna. Håll alltid glidområdet bakom sidotätningarna rent och glidbart.

Områden som är placerade på dolda ställen och inte blir avspolade av regn eller vatten måste ändå rengöras. Vid kustnära läge där vågskum ibland kan skvätta upp på ytan ska hela produkten dessutom spolas av med vatten för att undvika saltavlagringar.

Saltavlagringar på utsidan och insidan påskyndar korrosion på produkten! Olika typer av påverkan från omgivningen (t ex havsklimat, syror, vågsalt, luftpå-verkan, lacksador) kan medföra att ytterligare skyddsbehandling blir nödvändig (se *Ytbehandling* på sidan 30).

6 Kontroll och service

6.1 Kontroll- och underhållsplan

 VARNING
Risk för personskador på grund av fel i säkerhetskomponenter Bristande kontroll och underhåll kan leda till fel i viktiga säkerhetskomponenter. ► Se till att porten kontrolleras och underhålls regelbundet av sakkunnig personal.

Följande kontroll- och underhållsarbeten ska utföras innan porten tas i drift samt minst en gång om året. Arbetet ska utföras av en sakkunnig enligt denna anvisning.

6.1.1 Bäransordningar

 VARNING
Risk för personskador på grund av hög linspänning Linorna står under hög spänning. Skadade linor kan orsaka svåra personskador. ► Fixera portbladet så att det inte kan röra sig vid byte av skadade linor. ► Var mycket försiktig vid byte av linor.

- Kontrollera bäransordningar (vajrar, fjädrar, beslag, upphängningsanordningar) och säkerhetsdelar där de är särskilt utsatta. Byt ut skadade komponenter.

6.1.2 Viktutjämning

 VARNING
Risk för personskador om porten sjunker okontrollerat Om viktutjämningen inte är korrekt inställd kan porten sjunka okontrollerat och klämma personer eller föremål. ► Efterspänn dragfjädrarna.
Hög fjäderspänning Fjädrarna står under hög spänning och stora krafter kan frigöras om fjäderspänningen osäkras. ► Fixera porten så att den inte kan röra sig vid inställning av dragfjädrarna.

Kontrollera portbladets viktutjämning:

- Öppna porten manuellt till hälften.
Porten måste stanna i detta läge.

Om porten sjunker kraftigt:

- Efterspänn dragfjädrarna.

6.1.3 Fästpunkter

- Kontrollera alla fästpunkter på port, vägg och i tak och skruva åt dem vid behov.

6.1.4 Löprullar och löpskenor

Löprullarna måste kunna vridas lätt när porten är stängd.

- Ställ in löprullarna vid behov. Observera monteringsanvisningarna för drivningarna, där särskilda detaljer när det gäller löprullarnas inställning behandlas.
- Rengör löpskenorna vid behov, **smörj inte med fett!**

6.1.5 Gångjärn och rullhållare

- Olja in gångjärn och rullhållare.

6.1.6 Låscylindrar

OBS!
Skador på låscylindrar på grund av olämpligt rengöringsmedel Låscylindrarna får inte oljas in eller rengöras med medel som innehåller olja. ► Använd endast speciella rengöringsmedel från fackhandeln. ► Använd aldrig olja eller grafit.

6.1.7 Tätningar

- Kontrollera att tätningarna är hela och inte uppvisar några skador eller deformationer. Byt ut vid behov.

7 Störningar och åtgärder vid skada

 VARNING
Risk för personskador på grund av okontrollerad portrörelse Vid störningar kan personer skadas eller föremål klämmas av okontrollerade portrörelser. ► Vid felfunktion (porten går trögt eller uppvisar andra störningar) ska man omedelbart låta en sakkunnig kontrollera / reparera porten.

7.1 Ytbehandling

Om du vill lacka om porten i en annan färg krävs renoveringsfärg eller ytterligare skyddsfärg.

7.1.1 Port med grundskikt

- Slipa ytan lätt med fint slippapper (kornstorlek minst 180)
- Rengör med vatten, torka av, avfetta
- Behandla därefter med vanligt lack för utomhusbruk
- Observera bearbetningsinstruktionerna från lacktillverkaren

Mörka ytbehandling bör undvikas för portar.

7.1.2 Portar med träfyllning (nordisk gran och hemlock)

Observera bearbetningsinstruktioner för träportar.

7.1.3 Portar med dekorytor

- Slipa ytan lätt med fint slippapper (kornstorlek minst 220)
- Rengör med vatten, torka av, avfetta
- Behandla därefter med lämpligt akryllack för utomhusbruk
- Observera bearbetningsinstruktionerna från lacktillverkaren

Mörka ytbehandling bör undvikas för portar.

8 Demontering och avfallshantering

ANMÄRKNING:

Vid demontering bör gällande arbetsskyddsföreskrifter beaktas.

Porten demonteras i enlighet med instruktionerna i denna anvisning (omvänd ordning).

8.1 Avfallshandla förpackningen



Avfallshandla förpackningen efter material:

- Papp och kartong sorteras som pappersförpackning
- Plastfolien sorteras som plastförpackning

9 PrestandadeklARATION

PrestandadeklARATION se punkt 14: Typskylt

Sisältö

1	Käyttöohjetta koskevia ohjeita.....	31
1.1	Käytetyt varoitukset	31
2	Turvaohjeet.....	31
2.1	Määräystenmukainen käyttö.....	31
2.2	Yleiset turvaohjeet	31
2.3	Ympäristöolosuhteet.....	31
3	Asennus	31
3.1	Jousen kiristys	31
4	Käyttö.....	31
4.1	Oven käyttö	31
4.2	Lukitus ja vapautus.....	32
5	Puhdistus ja hoito	32
6	Tarkastus ja huolto	32
6.1	Tarkastus- ja huoltotyöt	32
7	Häiriöt ja vaurioiden korjaaminen	32
7.1	Pintakäsittely	32
8	Pakkauksen hävittäminen	32
8.1	Pakkauksen hävittäminen	32
9	Suoritusasiainmääritys.....	32



..... 56

Tämän dokumentin luovuttaminen kolmansille tahoille tai sen kopioiminen, sen sisällön käyttö tai tietojen välittäminen eteenpäin on kiellettyä, mikäli sitä ei ole nimenomaisesti sallittu. Määräysten vastainen käyttö velvoittaa korvausvaatimusten maksamiseen. Kaikkia patentointia ja käyttömallien tai näytelmämallien kirjaamista koskevat oikeudet pidätetään. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Hyvä asiakas,
Kiitämme, että olette valinneet meidän tarjoamamme tuotteen.

1 Käyttöohjetta koskevia ohjeita

Tämä käyttöohje koostuu teksti- ja kuvaosasta. Kuvaosa on liitetty tekstiosaan. Tämä ohje on EY-direktiivin 2006/42/EY mukainen **alkuperäinen ohje**. Lue nämä ohjeet ja noudata niitä. Se sisältää tärkeää tuotetietoa. Noudata erityisesti kaikkia turvallisuusohjeita ja varoituksia.

Säilytä tämä ohje huolellisesti!

1.1 Käytetyt varoitukset

	Yleinen varoitussymboli merkitsee vaaraa, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan . Yleistä varoitussymbolia käytetään tekstiosassa yhdessä seuraavassa kuvattujen vaaratilanteiden kanssa. Kuvaosassa on lisäksi tekstiosan selityksiin viittaavia tietoja.
	VAROITUS
	Merkitsee vaaraa, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
	VAROITUS
	Merkitsee vaaraa, joka voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen tai tuhoutumiseen .

2 Turvaohjeet

2.1 Määräystenmukainen käyttö

Tämä autotallinovi on suunniteltu ja tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. Pitkäaikaiskäyttö on kielletty.

2.2 Yleiset turvaohjeet

- Nosto-oven Garage BR 40 ja käyttölaitteen asennus, kunnossapito- ja korjaustyöt sekä käytöstä poisto on annettava alan ammattilaisen (pätevä henkilö EN 12635 mukaisesti) tehtäväksi.
- Epäkuntoinen ovi (oven ollessa raskas käyttää tai muiden häiriöiden yhteydessä) on välittömästi annettava ammattilaisen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.
- Asiantuntijan on huolehdittava, että kyseisen maan työturvallisuusmääräyksiä noudatetaan.
- Ennen oven käyttöönottoa on tarkastettava, että ovi on mekaanisesti moitteettomassa kunnossa ja tasapainotettu, niin että sitä voidaan käyttää helposti myös käsivoimin (EN 12604).
- Nosto-ovien BR 40 käyttöalue on määritelty EN 13241:ssä.
- Ota ovea asennettaessa huomioon mahdolliset vaaratilanteet EN 12604 ja EN 12453 mukaan.

2.3 Ympäristöolosuhteet

VAROITUS
Lämpötilanvaihteluista johtuvat vauriot Ulko- ja sisälämpötilojen vaihtelut voivat johtaa ovielementtien taipumiseen ja eristevaahdon repeämiseen (bimetallii-efekti). Ovi voi siinä tapauksessa vaurioitua, jos sitä käytetään. ► Noudata annettuja käyttöolosuhteita.

Ovi soveltuu seuraaviin käyttöolosuhteisiin:

Lämpötila:	Ulkopuoli	-40 °C – +60 °C
	Sisäpuoli	-20 °C – +60 °C
	Suhteellinen ilmankosteus	20 % – 90 %

3 Asennus

VAROITUS
Rakenteellisten muutosten aiheuttama loukkaantumisvaara Toiminnallisten osien muuttaminen tai poistaminen voi johtaa tärkeiden turvalaitteiden osien toimimattomuuteen. Tästä voi aiheutua tarkoituksettomia oven ajoliikkeitä ja henkilöitä tai esineitä voi jäädä puristuksiin oven väliin. ► Älä muuta tai poista mitään toiminnallista osaa. ► Älä lisää laitteistoon mitään vieraita rakenteita. Vetojous on mitoitettu täsmälleen oven painoa vastaavasti. Ylimääräiset rakenteet voivat ylikuormittaa jousia. ► Huomaa ovikoneistoa asentaessasi oven ja koneiston valmistajan ohjeet. Käytä aina alkuperäisiä oven valmistajan liitäntäosia.

Ennen oven asennusta oviaukon ja rakennuksen lattian on oltava valmiit.

Ota seuraavat seikat asennuksessa huomioon:

- Kiinnitä ovi turvallisesti runkoon.
 - Tarkista toimitukseen sisältyvien kiinnitysvälineiden sopivuus rakennuspaikalla vallitseviin olosuhteisiin.
 - Ovilaitteiston saa kiinnittää rakennuksen kantaviin osiin vain statiikkaan perehtyneen asiantuntijan avulla.
 - Varmista, että vesi poistuu riittävän nopeasti lattiatilavien ja saranaosien kohdalla, muussa tapauksessa on olemassa korroosion muodostumisen vaara. (ks. tekniset tiedot)
 - Varmista rakennuksen riittävä kuivuminen ja ilmanvaihto korroosiovaaran ehkäisemiseksi.
 - Ennen rappausta ja maalaustöitä ovi on ehdottomasti suojattava hyvin, jotta laastin, sementin, kipsin tai maalin yms. roiskeet eivät vaurioita ovea.
 - Suojaa ovi voimakkailla ja syövyttäviltä aineilta, kuten kiven salpietarireaktioilta tai laastilta, hapolta, lipeältä, maantiesuolalta, voimakasvaikutteisilta maaleilta tai tiivistysaineilta, jotta ei synny korroosiovaaraa.
- **Suorita kuvaosan mukaiset työvaiheet huolellisesti helpon ja asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi.**

3.1 Jousen kiristys

VAROITUS
Jousen jännitys voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran Jousen kireän jännityksen voima saattaa vapautua, jos jousen jännitystä ei ole varmistettu. ► Aseta ohilehti paikoilleen siten, ettei se pääse liikkumaan, kun vetojousia säädetään.

Jousten ollessa oikein kiristetyt ovella on taipumus liikkua kevyesti ylöspäin.

- Jokaisen huollon yhteydessä tulee tarkistaa jousten kiristys ja kiristää tarvittaessa.
- Tarkasta ovi ennen ensimmäistä käyttökertaa kappaleen Tarkastus ja huolto ohjeiden mukaisesti!**

4 Käyttö

4.1 Oven käyttö

VAROITUS
Oven liikkumisen aiheuttama loukkaantumisvaara Nosto-ovi avautuu pystysuoraan ylöspäin, ja tällöin oven puristuksiin voi joutua henkilöitä tai esineitä. ► Varmista, että ovea avattaessa sen liikkumisalueella ei ole henkilöitä, varsinkaan lapsia, eikä myöskään minkäänlaisia esineitä. ► Pidä oven aukeamiseen tarvittava tila aina tyhjänä! ► Älä käynnistä ovea kovalla tuulella.

Ovia saavat käyttää **sihen opastetut** henkilöt. Asianmukaisesti asennettu ja tarkastettu nosto-ovi liikkuu kevyesti ja sitä on helppo käyttää.

4.1.1 Käsikäyttöiset ovet

VAROITUS
Epäasianmukaisesti käytettynä ovi voi aiheuttaa loukkaantumisia Epäasianmukaisesti käytettynä oven puristuksiin voi joutua henkilöitä tai esineitä. ► Avaa ja sulje ovi vain toimitukseen sisältyvillä välineillä (kontrolloitu, tasainen liike). ► Varmista ovea sulkiessasi, että se lukkiutuu oikein.

4.1.2 Voimakäyttöiset ovet

Nosto-oven automaattinen käyttö vaatii erillisten turvallisuusmääräysten noudattamista. Kysy lisätietoja oven toimittajalta.

4.2 Lukitus ja vapautus

Kädensijalla suljettu ovi ei ole lukittu. Käytä lukitsemiseen ja vapautukseen avainta tai lukossa olevaa varmistuskahvaa.

Ulkopuolelta:

- Käännä avainta 360°
Vapautus: käännä vasemmalle
Lukitus: käännä oikealle

Sisäpuolelta:

- Työnnä lukossa olevaa varmistuskahvaa
Vapautus: käännä ylöspäin
Lukitus: käännä alaspäin

5 Puhdistus ja hoito

VAROITUS
Levyjen naarmuuntuminen väärin puhdistettaessa Levyt naarmuuntuvat, jos niitä hangataan. ► Huuhtelee lika- ja pölyhiukkaset ensin perusteellisesti vedellä. Puhdista tarvittaessa pelkällä vedellä, ph-neutraalilla astianpesuaineella ja pehmeällä, puhtaalla liinalla.

Puhdistukseen ja hoitoon riittää puhdas vesi. Käytä pinttynen lian puhdistukseen lämmintä vettä ja neutraalia, hankaamatonta puhdistusainetta (tavallista astianpesuainetta, ph 7). **Puhdista vähintään 3 kuukauden välein** tuotteen ulko- ja sisäpuoli tiivisteet. Vain näin pinnan ominaisuudet säilyvät. Pidä sivutiivistelien takana oleva liukualue jatkuvasti puhtaana ja luistavana. Piilossa olevat alueet, joita ei huuhdella pois sateella tai vedellä suihkuttamalla, on silti puhdistettava. Jos rannikon läheisyydessä esiintyy ajoittaista suihkua, huuhtelee koko tuote lisäksi vedellä suolakertymien välttämiseksi.

Ulko- ja sisäpuolella olevat suolakorrosumat jouduttavat tuotteen korroosiota!

Erilaiset ympäristöolosuhteet (esim. meri-ilmasti, hapot, maantiesuola, ilmansaasteet, maalivauriot) voivat vaatia pinnoitteen uusimista (katso kohta *Pintakäsittely* sivulla 32).

6 Tarkastus ja huolto

6.1 Tarkastus- ja huoltotyöt

 VAROITUS
Viallisista turvalaitteiden osista aiheutuva loukkaantumisvaara Puutteellisen tarkastuksen ja huollon vuoksi tärkeitä turvalaitteiden osia voi pudota tai olla epäkunnossa. ► Anna ammattilaisen suorittaa säännöllisesti tarkastus- ja huoltotyöt.

Ammattitaitoisen henkilön on suoritettava seuraavat tarkastus- ja huoltotyöt tämän käyttöohjeen mukaisesti ennen ensimmäistä käyttöä ja vähintään kerran vuodessa.

6.1.1 Kantavat osat

 VAROITUS
Korkeasta köysijännityksestä aiheutuva loukkaantumisvaara Köydet on jännitetty hyvin kireälle. Vaurioituneista köysistä tai jousista voi aiheutua vakavia loukkaantumisia. ► Aseta ovi ennen vaurioituneiden köysien vaihtamista paikoilleen siten, ettei se pääse liikkumaan. ► Vaihda vaurioitunut köysi erityisen varovasti.

- Tarkasta kantavat osat (köydet, jouset, raudoitukset, ripustukset) ja varolaitteet, onko niihin ilmestynyt murtumia ja vikoja, vaihda vialliset osat.

6.1.2 Tasapainotus

 VAROITUS
Oven tahattomasta putoamisesta aiheutuva loukkaantumisvaara Mikäli tasapainotusta ei ole tehty oikein, ovi saattaa pudota tahattomasti ja sen väliin voi jäädä henkilöitä tai esineitä. ► Kiristä vetojousia.
Vetojousten korkea jännitys Jousten suuren jännitteen voima saattaa vapautua, jos jousen jännitystä ei ole varmistettu. ► Aseta ovilehti paikoilleen siten, ettei se pääse liikkumaan, kun vetojousia säädetään.

Tarkasta ovilehden tasapainotus:

- Nosta ovi käsivaraisesti puoleen korkeuteen.
Oven tulee pysyä tässä asennossa.

Mikäli ovi vajoaa selvästi alas päin:

- Kiristä kiristysjousia

6.1.3 Kiinnityspisteet

- Tarkasta kaikki oven ja seinän väliset kiinnityskohdat ja kiristä tarvittaessa.

6.1.4 Ohjausrullat ja -kiskot

Oven ollessa kiinni ohjausrullien on oltava kevyesti pyöritettävissä.

- Sääda tarvittaessa ohjausrullia. Noudata ovikoneiston asennusohjeita, joissa ohjausrullien säätö on kuvattu yksityiskohtaisesti.
- Puhdista ohjauskiskot tarvittaessa, **älä öljytä!**

6.1.5 Saranat ja rullien pitimet

- Voitele saranat ja rullien pitimet.

6.1.6 Sulkusylinteri

VAROITUS
Sulkusylinterin vaurioituminen sopimattoman puhdistusaineen johdosta Sulkusylinterin puhdistukseen tai voiteluun ei saa käyttää öljypitoisia aineita. ► Käytä vain jälleenmyyjän toimittamia erikoishoitoaineita. ► Älä käytä öljyä tai grafiittia

6.1.7 Tiivisteet

- Tarkasta tiivisteiden moitteeton kunto ja että kaikki tiivisteet ovat paikallaan. Vaihda tarvittaessa.

7 Häiriöt ja vaurioiden korjaaminen

 VAROITUS
Tahattoman oven liikkeen aiheuttama loukkaantumisvaara Häiriöiden ilmetessä oven puristuksiin voi joutua henkilöitä tai esineitä tahattomista oven liikkeistä johtuen. ► Rikkiäinen ovi (jäykkä tai muuten epäkuntoinen) on välittömästi annettava asiantuntijan testattavaksi / korjattavaksi.

7.1 Pintakäsittely

Mikäli oven pinnan päälle halutaan maalata toisella värillä, oveen tarvitaan kunnostusmaalauk tai lisäsuojamaalaus.

7.1.1 Pinnoitetut ovet

- hio pintaa kevyesti hienolla hiomapaperilla (rakeisuus väh. 180)
- puhdista vedellä, kuivaa, poista rasva
- jatka käsittelyä myynnissä olevilla, ulkokäyttöön tarkoitetuilla maaleilla
- noudata maalin valmistajan käsittelyohjeita

Ovissa tulee välttää tummia värejä.

7.1.2 Ovet, joissa on puutäyte (pohjoismainen mänty ja hemlock)

Noudata puuvien käsittelyohjeita.

7.1.3 Ovet, joissa on koristepintoja

- hio pintaa kevyesti hienolla hiomapaperilla (rakeisuus väh. 220)
- puhdista vedellä, kuivaa, poista rasva
- jatka käsittelyä soveltuvilla, ulkokäyttöön tarkoitetuilla akryyli-maaleilla
- noudata maalin valmistajan käsittelyohjeita

Ovissa tulee välttää tummia värejä.

8 Pakkauksen hävittäminen

OHJE:

Noudata purkamisessa kaikkia voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä.

Ovi puretaan tämän asennusohjeen mukaisesti, mutta päinvastaisessa järjestyksessä.

8.1 Pakkauksen hävittäminen



Hävitä pakkaus materiaalille sopivalla tavalla:

- Pahvi ja kartonki pahvinkeräykseen
- Foliot metallinkeräykseen

9 Suoritusasoilmoitus

Suoritusasoilmoitus ks kohta 14: Tyypikilpi

Indholdsfortegnelse

1	Om denne vejledning.....	33
1.1	Benyttede advarsler.....	33
2	⚠ Sikkerhedsanvisninger.....	33
2.1	Tilsigtet anvendelse.....	33
2.2	Generelle sikkerhedsanvisninger.....	33
2.3	Omgivelsesforhold.....	33
3	Montering.....	33
3.1	Fjederspænding.....	33
4	Drift.....	33
4.1	Portbetjening.....	33
4.2	Aflåsning og oplåsning.....	34
5	Rengøring og pleje.....	34
6	Kontrol og service.....	34
6.1	Kontrol- og vedligeholdelsesarbejder.....	34
7	Fejl og fejlfhjælpning.....	34
7.1	Overfladebehandling.....	34
8	Demontering og bortskaffelse.....	34
8.1	Bortskaffelse af emballage.....	34
9	Ydeevneerklæring.....	34



Det er ikke tilladt at give dette dokument videre eller at mangfoldiggøre det, bruge det i anden sammenhæng eller at meddele dets indhold til andre, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse hertil. Overtrædelser medfører pligt til skadeserstatning. Alle rettigheder forbeholdes i tilfælde af patenttildeling, registrerede varemærker eller beskyttet design. Ret til ændringer forbeholdes.

Kære kunde,

Vi glæder os over, at du har valgt et af vores produkter.

1 Om denne vejledning

Vejledningen er opdelt i en tekst- og en billedel. Billeddelen kommer direkte efter tekstdelen.

Denne vejledning er en **original brugsanvisning** iht. EF-direktivet 2006/42/EF. Du bedes læse og overholde denne vejledning. Den indeholder vigtige informationer om produktet. Du bør især overholde alle sikkerhedsanvisninger og advarsler.

Du bedes opbevare denne vejledning omhyggeligt!

1.1 Benyttede advarsler

	Det generelle advarselssymbol henviser til en fare, der kan medføre kvæstelser eller dødsfald . I tekstdelen anvendes det generelle advarselssymbol i forbindelse med de nedenfor beskrevne advarselstrin. I billeddelen henviser en ekstra henvisning til forklaringerne i tekstdelen.
	ADVARSEL
	Henviser til en fare, der kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
	BEMÆRK!
	Henviser til en fare, der kan medføre beskadigelse eller ødelæggelse af produktet .

2 ⚠ Sikkerhedsanvisninger

2.1 Tilsigtet anvendelse

Denne garageport er udelukkende konstrueret og beregnet til privat brug. Den er ikke godkendt til konstant drift.

2.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

- Montage, servicearbejde, reparationer og afmontering af garageledhejseportene BR 40 må kun udføres af sagkyndige personer (kompetent person iht. DS/EN 12635).
- Ved fejl på porten (træg kørsel eller andre fejl) skal du straks kontakte en sagkyndig person, der skal kontrollere/repasere portanlægget.
- Den sagkyndige person skal være opmærksom på, at de pågældende nationale forskrifter om arbejdssikkerhed overholdes.
- Inden porten sættes i drift skal det kontrolleres, om porten befinder sig i en mekanisk god stand og i ligevægt, så den også nemt kan betjenes manuelt (EN 12604).
- Anvendelsesområdet for ledhejseportene BR 40 er fastlagt i DS/EN 13241.
- Vær under monteringen af porten opmærksom på mulige farer iht. DS/EN 12604 og DS/EN 12453.

2.3 Omgivelsesforhold

BEMÆRK!
Beskadigelse pga. temperaturforskelle På grund af forskellige udvendige og indvendige temperaturer kan der opstå udbøjninger af portelementerne og skumbud (bimetal-effekt). Der er derfor fare for beskadigelser, når porten betjenes. ► Overhold driftsbetingelserne.

Porten er beregnet til følgende driftsbetingelser:

Temperatur:	Udendørs side	-40 °C til +60 °C
	Indendørs side	-20 °C til +60 °C
	Relativ luftfugtighed	20 % til 90 %

3 Montering

	ADVARSEL
Fare for tilskadekomst pga. konstruktionsmæssige ændringer Hvis du ændrer eller fjerner funktionsdele, kan du sætte vigtige sikkerhedskomponenter ud af funktion. Derved kan der udløses ukontrollerede portkørsler og personer eller genstande kan komme i klemme. ► Fjern ingen funktionsdele og foretag ingen ændringer på dem. ► Anbring ingen ekstra fremmede komponenter. Trækfjedrene er tilpasset nøjagtigt til portbladets vægt. Ekstra komponenter kan overbelaste fjedrene. ► Overhold port- og portåbnerproducentens anvisninger, når der anbringes en portåbner. Benyt altid portproducentens original-tilslutninger!	

Før montering af porten skal garageåbningen og garagegulvet være færdiggjort. Vær opmærksom på følgende under monteringen:

- Sørg for en sikker forbindelse til bygningselementet.
 - Kontrollér de medleverede fastgørelsesmidlers egnethed i forhold til de bygningsmæssige forhold.
 - Fastgør kun portanlægget til bærende bygningsdele med tilladelse fra statikeren.
 - Sørg for tilstrækkeligt vandafløb ved bundtætningen og karmens dele, da der ellers er fare for korrosion. (Se monteringsdata.)
 - Sørg for tilstrækkelig tørring eller ventilation af bygningen, da der ellers er fare for korrosion!
 - Inden rengørings- og malerarbejder skal porten ubetinget beskyttes virksomt, da stænk fra mørtel, cement, gips, maling etc. kan føre til beskadigelser af overfladen.
 - Beskyt porten mod aggressive og ætsende stoffer som fx salpeterreaktioner fra sten eller mørtel, syrer, lud, vejsalt, aggressivt virkende maling eller tætningsmateriale, da der ellers er fare for korrosion.
- **Monteringen kan udføres nemt og sikkert, hvis de arbejdsstrin, der er beskrevet i billeddelen, udføres omhyggeligt.**

3.1 Fjederspænding

	ADVARSEL
Fare for kvæstelser pga. høj fjederspænding Fjedrene er spændt meget stramt og kan ved usikret fjederspænding udløse stærke kræfter. ► Fastgør portbladet ved justeringsarbejder på trækfjedrene, så det ikke kan bevæge sig ukontrolleret.	

Når fjedrene er spændt rigtigt, har portbladet en let opadrettet tendens under portkørslen.

- Fjederspændingen skal kontrolleres og om nødvendigt spændes efter i forbindelse med hver service.
- **Inden første ibrugtagning skal porten kontrolleres i overensstemmelse med kapitel Kontrol og service!**

4 Drift

4.1 Portbetjening

	ADVARSEL
Fare for tilskadekomst under portkørslen Ledhejseporten åbner lodret opad, derved kan personer eller genstande komme i klemme. ► Vær opmærksom på, at der hverken befinder sig personer, specielt børn, eller genstande for tæt på porten ved portbetjening. ► Hold altid portens åbningsområde frit. ► Undlad at benytte porten ved stærk vind.	

Portenes betjening skal udføres af **instruerede** personer. Hvis ledhejseporten er monteret og kontrolleret sagkyndigt, er den letgående og nem at betjene.

4.1.1 Porte med manuel betjening

	ADVARSEL
Fare for tilskadekomst ved usagkyndig betjening Ved usagkyndig betjening kan personer eller genstande komme i klemme. ► Porten må kun åbnes og lukkes med de medleverede betjeningslementer (kontrolleret, jævn bevægelse). ► Vær ved lukning opmærksom på, at låsen går helt i hak.	

4.1.2 Automatiske porte

Når en ledhejseport udstyres med automatik, skal der overholdes særlige sikkerhedsforskrifter. Henvend dig til din leverandør i den forbindelse.

4.2 Aflåsning og oplåsning

Når porten er lukket med håndgrebet, er den ikke låst. Når porten skal låses eller låses op, skal man benytte nøglen eller sikringshåndtaget på låsen.

Udefra:

- Drej nøglen 360°
Lås op: Drej til venstre
Aflås: Drej til højre

Indefra:

- Forskyd sikringshåndtaget på låsen
Lås op: Skub håndtaget op
Aflås: Skub håndtaget ned

5 Rengøring og pleje

BEMÆRK!

Ridser i ruderne pga. forkert rengøring
Pudsning af ruderne forårsager ridser.

- Skyl snavs- og støvpartikler af med klart vand før du tørrer overfladerne af. Om nødvendigt skal der derefter rengøres med vand, ph-neutralt opvaskemiddel og en blød, ren klud.

Det er tilstrækkeligt at bruge rent vand til rengøringen. Brug varmt vand med et neutralt, ikke-skurende rengøringsmiddel (almindeligt opvaskemiddel, pH-værdi 7) i tilfælde af kraftigere snavs. **Rengør den** udvendige og indvendige side af produktet og tætningerne mindst hver 3. måned. Derved bevares overfladernes egenskaber. Hold glideområdet bag sidetætningerne permanent rent og glat.

Skjulte områder, som ikke skylles af regn eller vandsprøjt, skal alligevel rengøres. I nærheden af kysten, hvor sprøjt fra saltvand kan forekomme af og til, skal hele produktet skylles yderligere med vand for at undgå saltaflejringer.

Saltaflejringer på den udvendige og indvendige side fremskynder produktets korrosion!

Forskellige påvirkninger fra omgivelserne (f.eks. havklima, syrer, vejsalt, skadelige stoffer i luften, lakskader) kan gøre flere lag beskyttelsesmaling nødvendige (se *Overfladebehandling* på side 34).

6 Kontrol og service

6.1 Kontrol- og vedligeholdelsesarbejder

 **ADVARSEL**

Fare for tilskadekomst pga. defekte sikkerhedskomponenter
Ved utilstrækkelig kontrol og service kan vigtige sikkerhedskomponenter svigte eller blive defekte.

- Lad regelmæssigt sagkyndigt personale udføre kontrol- og servicearbejde.

De følgende kontrol- og vedligeholdelsesarbejder skal gennemføres før første ibrugtagning og mindst én gang om året af en sagkyndig i overensstemmelse med denne vejledning.

6.1.1 Trækmidlerne

 **ADVARSEL**

Fare for kvæstelser pga. spændte wirer
Wirerne er spændt meget stramt. Beskadigede wirer kan føre til alvorlige kvæstelser.

- Sikr dig, at portbladet ikke kan bevæge sig, inden du udskifter beskadigede wirer.
- Beskadigede wirer skal udskiftes særlig forsigtigt.

- Kontrollér trækmidlerne (wirer, fjedre, beslag, ophæng) og sikkerhedsudstyret for brudsteder og beskadigelser, udskift beskadigede konstruktionsdele.

6.1.2 Vægtudligning

 **ADVARSEL**

Fare for tilskadekomst ved ukontrolleret nedsænkning af porten
Hvis vægtudligningen ikke er indstillet rigtigt, kan porten sænke sig ukontrolleret og derved klemme personer eller genstande fast.

- Stram trækfjedrene.

Høj fjederspænding
Fjedrene er spændt meget stramt og kan ved usikret fjederspænding udløse stærke kræfter.

- Fastgør portbladet ved justeringsarbejder på trækfjedrene, så det ikke kan bevæge sig ukontrolleret.

Kontrollér portbladets vægtudligning:

- Åbn porten halvt manuelt.
Porten skal forblive i denne position.

Hvis porten synker tydeligt ned:

- Stram trækfjedrene.

6.1.3 Fastgørelsespunkter

- Alle fastgørelsespunkter på porten og til bygningselementet skal kontrolleres for fasthed og strammes efter om nødvendigt.

6.1.4 Køreruller og køreskinner

Kørerullerne skal være nemme at dreje, når porten er lukket.

- Indstil kørerullerne om nødvendigt. Overhold montageanvisningerne for portåbnerne, da der her gøres opmærksom på særlige forhold mht. indstillingen af kørerullerne.
- Køreskinnerne kan rengøres, **men må ikke smøres!**

6.1.5 Hængsler og rulleholdere

- Smør hængsler og rulleholdere.

6.1.6 Låsecylindre

BEMÆRK!

Beskadigelse af låsecylindrene pga. uegnede rengøringsmidler
Låsecylindrene må ikke rengøres eller smøres med olieholdige midler.

- Brug kun specielle plejemidler fra forhandlerne.
- Brug ikke olie eller grafit.

6.1.7 Tætninger

- Tætninger skal kontrolleres for beskadigelser, deformationer og fuldstændighed. Udskift dem om nødvendigt.

7 Fejl og fejlfathjælpning

 **ADVARSEL**

Fare for tilskadekomst pga. ukontrollerede portbevægelser
I tilfælde af problemer kan ukontrollerede portbevægelser klemme personer eller genstande fast.

- Hvis porten svigter (kører trægt eller har andre fejl), skal du omgående bede en sagkyndig om at udføre en kontrol / reparation.

7.1 Overfladebehandling

Hvis du vil overlakere porten med en anden farve, er renoveringsmaling eller et ekstra beskyttelseslag nødvendigt.

7.1.1 Porte med lakering

- Slib fladen let med fint slibepapir (mindst kornstørrelse 180)
- Rengør med vand, tør, affedt
- Fortsæt behandlingen med almindelig lak til udendørs brug
- Overhold lakproducentens forarbejdningsanvisninger

Undgå mørke farver til porte.

7.1.2 Port med træfylding (nordisk gran og Hemlock)

Overhold bearbejdningsanvisningerne for træporte.

7.1.3 Porte med dekorerede overflader

- Slib overfladen let med fint slibepapir (mindst kornstørrelse 220).
- Rengør med vand, tør, affedt
- Fortsæt behandlingen med egnet acryl-lak til udendørs brug
- Overhold lakproducentens forarbejdningsanvisninger

Undgå mørke farver til porte.

8 Demontering og bortskaffelse

OBS:

Overhold alle gældende arbejdssikkerhedsforskrifter ved afmonteringen.

Porten skal afmonteres i omvendt rækkefølge ifølge denne montagevejledning.

8.1 Bortskaffelse af emballage



- Bortskaf emballagen sorteret:
- Pap og karton til returpapir
 - Folier til materialegenbrug

9 Ydeevnedeklaration

Ydeevnedeklaration se pkt. 14: Typeskilt

Obsah

1	K tomuto návodu	35
1.1	Použitie výstražné pokyny	35
2	Bezpečnostné pokyny	35
2.1	Určený spôsob použitia	35
2.2	Všeobecné bezpečnostné pokyny	35
2.3	Podmienky životného prostredia	35
3	Montáž	35
3.1	Napnutie pružín	35
4	Prevádzka	35
4.1	Obsluha brány	35
4.2	Zablokovanie a odblokovanie	36
5	Čistenie a starostlivosť	36
6	Kontrola a údržba	36
6.1	Kontrolné a servisné práce	36
7	Poruchy a odstránenie porúch	36
7.1	Úprava povrchu	36
8	Demontáž a likvidácia	36
8.1	Likvidácia obalu	36
9	Vyhlasenie o parametroch	36



Postúpenie, ako aj rozmnožovanie tohto dokumentu, zhodnotenie a sprostredkovanie jeho obsahu je zakázané, pokiaľ to nie je výslovne povolené. Konanie v rozpore s týmito nariadením zaväzuje k náhrade škody. Všetky práva pre prípad registrácie patentu, úžitkového vzoru alebo vzorky vyhradené. Zmeny vyhradené.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
teší nás, že ste sa rozhodli pre akostný výrobok z nášho závodu.

1 K tomuto návodu

Tento návod je rozdelený na textovú a obrazovú časť. Obrazovú časť nájdete na záver textovej časti.

Tento návod je **pôvodným návodom na použitie** v zmysle smernice ES 2006/42/ES. Prečítajte si a dodržiavajte tento návod. Sú v ňom uvedené dôležité informácie o produkte. Dodržiavajte predovšetkým všetky bezpečnostné a výstražné pokyny.

Tento návod starostlivo uschovajte!

1.1 Použitie výstražné pokyny

	Všeobecný výstražný symbol označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k poraneniám alebo k smrti . V textovej časti sa používa všeobecný výstražný symbol v spojení s následne popísanými výstražnými stupňami. V obrazovej časti odkazuje dodatočný zápis na vysvetlenie v textovej časti.
	VÝSTRAHA
	Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k smrti alebo k ťažkým poraneniám.
	POZOR
	Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k poškodeniu alebo zničeniu výrobku .

2 Bezpečnostné pokyny

2.1 Určený spôsob použitia

Táto garážová brána je skonštruovaná a určená len pre súkromné použitie. Trvalá prevádzka nie je prípustná.

2.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Montáž, údržbu, opravu a demontáž sekcionalných garážových brán typového radu 40 môže vykonávať výlučne odborne spôsobilá osoba (kompetentná osoba podľa EN 12635).
- Pri zlyhaní brány (ťažký chod alebo iné poruchy) bezprostredne povertte odborne spôsobilú osobu preskúšaním / opravou.
- Odborne spôsobilá osoba musí dbať na to, aby boli dodržané príslušné národné predpisy bezpečnosti práce.
- Pred uvedením do prevádzky je nutné preskúšať bránu, či sa brána nachádza mechanicky v bezchybnom stave a v rovnováhe, teda že sa dá ľahko obsluhovať aj ručne (EN 12604).
- Oblasť použitia priemyselných sekcionalných brán typového radu 40 je stanovená normou EN 13241.
- Pri montáži brány zohľadnite možné nebezpečenstvá v zmysle EN 12604 a EN 12453.

2.3 Podmienky životného prostredia

POZOR
Poškodenie v dôsledku teplotných rozdielov Rozdielne vonkajšie a vnútorné teploty môžu spôsobiť prehnutie prvkov brány a odtrhnutie peny (bimetalový efekt). Pri aktivácii brány potom existuje možnosť vzniku poškodení. ► Dodržujte prevádzkové podmienky.

Brána je určená pre nasledujúce prevádzkové podmienky:

Teplota:	Vonkajšia strana	-40 °C až +60 °C
	Vnútorná strana	-20 °C až +60 °C
	Relatívna vlhkosť vzduchu	20 % až 90 %

3 Montáž

	VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku stavebných zmien Zmenou alebo odstránením funkčných dielov môžu byť dôležité bezpečnostné konštrukčné diely vyradené z funkcie. Tým sa môžu spustiť nekontrolované chody brány, v dôsledku čoho môže dôjsť k privretiu osôb alebo predmetov. ► Nemeňte ani neodstraňujte žiadne funkčné časti. ► Neinštalujte na bránu žiadne cudzie konštrukčné diely. Ťažné pružiny sú presne prispôbené hmotnosti krídla brány. Dodatočné konštrukčné diely môžu spôsobiť preťaženie pružiny. ► Pri montovaní pohonu dbajte na pokyny výrobcu brány a pohonu. Používajte vždy originálne prípojky výrobcu brány.	

Pred montážou brány musia byť otvor brány a podlaha budovy hotové.

Pri montáži dbajte na nasledovné body:

- Vytvorte bezpečné spojenie k stavebnému objektu.
 - Preskúšajte vhodnosť dodaných upevňovacích prostriedkov zodpovedajúco k stavebným danostiam.
 - Bránový systém upevnite na nosných častiach budovy len s povolením statika.
 - Zaistite dostatočný odtok vody v mieste podlahového tesnenia a dielov zárubne, inak hrozí nebezpečenstvo vzniku korózie. (pozri montážne údaje)
 - Zabezpečte dostatočné sušenie resp. vetranie budovy, inak hrozí nebezpečenstvo korózie.
 - Pred omietkárskymi a maliarskymi prácami musí byť brána bezpodmienečne účinne chránená, pretože striekance malty, cementu, sadry, farby atď. môžu viesť k poškodeniu povrchu.
 - Chráňte bránu pred agresívnymi a žieravými prostriedkami, ako sú napr. liadkové reakcie z tehál a malty, kyseliny, hydroxidy, posypová soľ, agresívne pôsobiacie náterové látky alebo tesniaci materiál, inak hrozí nebezpečenstvo korózie.
- **Pre jednoduchú a bezpečnú montáž starostlivo vykonajte pracovné kroky v obrazovej časti.**

3.1 Napnutie pružín

	VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku vysokého napnutia pružín. Pružiny stoja pod vysokým napnutím a môžu pri nezaistenom napnutí pružín uvoľniť veľké sily. ► Pri nastavovacích prácach na ťažnej pružine zaistite krídlo brány proti nekontrolovanému pohybu.	

Bránové krídlo má pri správnom napnutí pružín v chode brány ľahkú tendenciu smerom nahor.

- Pri každej údržbe skontrolujte napnutie pružín a v prípade potreby pružiny dopnite.
- Pred prvou prevádzkou bránu skontrolujte podľa kapitoly Kontrola a údržba!**

4 Prevádzka

4.1 Obsluha brány

	VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia pri chode brány Sekcionalná brána sa otvára kolmo nahor, pritom môže dôjsť k privretiu osôb alebo predmetov. ► Zaistite, aby sa počas manipulácie s bránou nedostali do jazdnej dráhy brány žiadne osoby, zvlášť deti, alebo rôzne predmety. ► Udržujte oblasť otvárania brány vždy voľnú. ► Neuvádzajte bránu do chodu pri silnom vetre.	

Bránu musia obsluhovať **zaškolené** osoby. Odborne namontovaná a preskúšaná brána má ľahký chod a dá sa jednoducho obsluhovať.

4.1.1 Ručne ovládané brány

	VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia pri neodbornej obsluhu Pri neodbornej obsluhu môže dôjsť k privretiu osôb alebo predmetov. ► Bránu otvárajte a zatvárajte len s dodanými ovládacími prvkami (kontrolovaný, rovnomerný pohyb). ► Pri zatváraní dbajte na to aby blokovanie účinne zapadlo.	

4.1.2 Mechanicky ovládané brány

Pri automatizácii sekcionalnej brány je nutné dodržiavať osobitné bezpečnostné predpisy. Kontaktujte za týmto účelom svojho dodávateľa.

4.2 Zablockovanie a odblockovanie

Brána zatvorená s ručným madlom nie je zablockovaná. Na zablockovanie a odblockovanie použite kľúč alebo bezpečnostnú páku na zámku.

Zvonku:

- Kľúč otočte o 360°
Odblockovanie: otočte doľava
Zablockovanie: otočte doprava

Zvnútra:

- Posuňte bezpečnostnú páku na zámku
Odblockovanie: posuňte smerom nahor
Zablockovanie: posuňte smerom nadol

5 Čistenie a starostlivosť

POZOR
Škrabance na tabuľkách v dôsledku nesprávneho čistenia Odieranie tabuliek zapríčiní škrabance. ► Nečistotu a častice prachu najskôr dôkladne opláchnite vodou. V prípade potreby následne dočistíte len vodou, pH neutrálnym umývacím prostriedkom pre domácnosti a mäkkou, čistou handrou.

Na čistenie a ošetrovanie stačí čistá voda. Pri silnejšom znečistení použite teplú vodu s neutrálnym, neabrazívnym čistiacim prostriedkom (umývacie prostriedky pre domácnosť, hodnota pH 7). **Minimálne každé 3 mesiace čistite** vonkajšiu a vnútornú stranu výrobku a tesnenia. Iba tak zachováte vlastnosti povrchu. Klznú oblasť za bočnými tesneniami udržiajte stále čistú a kľzkú. Skryto umiestnené časti, ktoré nezmyje dážď alebo striekajúca voda, je potrebné vyčistiť. Ak dôjde v blízkosti výrobku k občasnému postriekaniu, umyte celý výrobok vodou, aby ste zmyli nánosy soli.

Nánosy soli na vonkajšej a vnútornej strane urýchľujú koróziu výrobku! Najrozsiahlejšie vplyvy životného prostredia (napr. morské podnebie, kyseliny, posypová soľ, znečistenie vzduchu, poškodenie laku) môžu vyžadovať ďalšie ochranné nátery (pozri *Úprava povrchu* na strane 36).

6 Kontrola a údržba

6.1 Kontrolné a servisné práce

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranení v dôsledku chybných bezpečnostných konštrukčných dielov V dôsledku nedostatočnej kontroly alebo údržby môže dôjsť k výpadku alebo k poškodeniu dôležitých bezpečnostných konštrukčných dielov. ► Zabezpečte pravidelné vykonávanie kontrol a údržby zo strany odborného personálu.

Nasledujúce kontroly a údržbárske práce nechajte pred prvou prevádzkou a minimálne raz ročne vykonať odborníkovi podľa tohto návodu.

6.1.1 Nosné prostriedky

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku vysokého napnutia lana Laná sú pod vysokým napnutím. Poškodené laná alebo pružiny môžu prípadne spôsobiť ťažké zranenia. ► Pred výmenou poškodených lán zaistite. kridlo brány proti pohybu. ► Poškodené laná vymieňajte mimoriadne opatrne.

- Nosné prvky (laná, pružiny, kovania, zavesenia) a bezpečnostné zariadenie preskúšať na praskliny a poruchy, poškodené časti vymeniť.

6.1.2 Vyrovnanie tiaže

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku nekontrolovaného náhleho poklesu brány Ak nie je hmotnostné vyváženie správne nastavené, môže brána náhle nekontrolované klesnúť a pritom privrieť osoby alebo predmety. ► Ťažné pružiny dopnite.
Vysoké napnutie pružín. Pružiny stoja pod vysokým napnutím a môžu pri nezaistenom napnutí pružín uvoľniť veľké sily. ► Pri nastavovacích prácach na ťažnej pružine zaistite kridlo brány proti nekontrolovaným pohybom.

Kontrola hmotnostného vyváženia kridla brány:

- Bránu ručne otvorte na polovičnú výšku.
Brána musí v tejto pozícii držať.

Keď brána jasne klesá nadol:

- Dopnite ťažné pružiny.

6.1.3 Upevňovacie body

- Všetky upevňovacie body na bráne a stavebnom objekte skontrolujte na pevnosť a v prípade potreby dotiahnite.

6.1.4 Vodiace kladky a vodiace koľajnice

Vodiace kladky sa musia dať pri zatvorenej bráne ľahko otáčať.

- V prípade potreby vodiace kladky nastavte. Dodržujte montážne pokyny pohonov, pretože v nich sa upozorňuje na osobitosti nastavenia vodiacich kladiek.
- Vodiace koľajnice v prípade potreby očistite, **nemažte!**

6.1.5 Závesy a držiaky kladiek

- Závesy a držiaky kladiek naolejujte.

6.1.6 Uzatvárací cylinder

POZOR
Poškodenie uzatváracích cylindrov v dôsledku použitia nevhodného čistiacieho prostriedku Uzatváracie cylindre nesmú byť čistené prostriedkami s obsahom oleja ani naolejované. ► Používajte výlučne špeciálne ošetrovacie prostriedky zo špecializovaných obchodov. ► Nepoužívajte olej alebo grafit.

6.1.7 Tesnenia

- Skontrolujte prípadné poškodenia, deformácie a úplnosť tesnení a v prípade potreby ich vymeňte.

7 Poruchy a odstránenie porúch

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranení v dôsledku nekontrolovaného pohybu brány Pri poruchách môžu nekontrolované pohyby brány spôsobiť privretie osôb alebo predmetov. ► Pri zlyhaní brány (ťažký chod alebo iné poruchy) poverte preskúšaním / opravou priamo odborníka.

7.1 Úprava povrchu

Ak by ste chceli bránu prelakovať inou farbou, je potrebný renovačný náter a dodatočný ochranný náter.

7.1.1 Brány so základnou povrchovou úpravou

- plochu ľahko prebrúste jemným brúsny papierom (zrornosť min. 180)
- plochu vyčistite vodou, vysušte a odmastite
- ďalšie spracovanie bežnými lakmi pre vonkajšie použitie
- dodržiavajte upozornenia k spracovaniu od výrobcu laku

Vyvarujte sa tmavých náterov pri bránach.

7.1.2 Brány s drevenou výplňou (Severský smrek, kanadská tsuga)

Dodržiavajte pokyny spracovaniu pre drevené brány.

7.1.3 Brány s povrchovými úpravami s dekorom

- plochu ľahko prebrúste jemným brúsny papierom (zrornosť min. 220)
- plochu vyčistite vodou, vysušte a odmastite
- ďalšie spracovanie vhodnými akrylovými lakmi pre vonkajšie použitie
- dodržiavajte upozornenia k spracovaniu od výrobcu laku

Vyvarujte sa tmavých náterov pri bránach.

8 Demontáž a likvidácia

UPOZORNENIE:

Pri demontáži dodržujte platné predpisy bezpečnosti práce.

Demontáž brány sa vykoná podľa tohto montážneho návodu, v obrátenom poradí.

8.1 Likvidácia obalu



Zlikvidujte obal podľa druhov materiálu:

- Lepenku a kartón do zberového papiera
- Fólie do triedeného odpadu

9 Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch pozri bod 14: Výrobný štítok

İçindekiler

1	Bu kullanım kılavuzu hakkında	37
1.1	Kullanılan uyarı bilgileri	37
2	Emniyet uyarıları	37
2.1	Amacına yönelik kullanım	37
2.2	Genel emniyet bilgileri	37
2.3	Çevre koşulları	37
3	Montaj	37
3.1	Germeli Yaylar	37
4	İşletim	37
4.1	Kapının Kumandası	37
4.2	Kilidi açmak ve kapatmak	38
5	Temizlik ve bakım	38
6	Kontroller ve bakım	38
6.1	Kontrol ve Bakım Çalışmaları	38
7	Arızaların ve hasarların giderilmesi	38
7.1	Yüzey işleme	38
8	Sökülmesi ve imha edilmesi	38
8.1	Ambalajın atığı çıkarılması	38
9	Performans Beyanı	38



Bu dokümanın başka kişilere verilmesi ve de çoğaltılması, içeriğinden faydalanması ve başka kişilere iletilmesi izin verilmemektedir. Ayrıntılı hareketler tazminat ödemesini gerektirir. Patent, kullanım numuneleri, veya kişisel zevk örnekleri tüm haklar gizlidir. Değişiklik yapma hakkı saklı tutulmaktadır.

Sayın Müşterimiz,
bizim kaliteli ürünümüzü seçtiğiniz için memnuniyet duyuyoruz.

1 Bu kullanım kılavuzu hakkında

Metin ve resim bölümü olmak üzere, bu kılavuz ikiye ayrılmaktadır. Resim bölümü metin bölümünden sonra bulabilirsiniz.
Bu kullanım kılavuzu AB Yönetmeliği 2006/42/EG'ye göre **orijinal kullanım kılavuzudur**. Lütfen bu kılavuzu okuyunuz ve içindekilere riayet ediniz. Ürün hakkında önemli bilgiler içermektedir. Özellikle emniyet ve tehlike uyarılarına riayet ediniz. **Lütfen bu kılavuzu itinalı bir şekilde muhafaza ediniz!**

1.1 Kullanılan uyarı bilgileri

	Genel uyarı işareti yaralanmalara veya ölüm tehlikesini göstermektedir. Aşağıda açıklananlar uyarı kademeleri, metinde sözü geçen uyarı sembolüyle bağlantılıdır. Resim bölümünde ek olarak metin de geçenler gösterilmektedir.
	UYARI
	Ağır yaralanmalara veya ölüme yol açan tehlikeleri göstermektedir.
	DİKKAT
	Ürüne hasar veya arızaya neden olabilecek bir tehlikenin göstergesi .

2 **Emniyet uyarıları**

2.1 Amacına yönelik kullanım

Bu kapı sadece hususi amaç için tasarlanmış ve öngörülmüştür. Aralıksız işleme izin verilmemektedir.

2.2 Genel emniyet bilgileri

- BR 40 seksiyonel kapıların montaj, bakım, onarım ve sökme çalışmaları uzmanlarca yapılmalıdır (EN 12635 uyarınca yetkili kişi).
- Kapının çalışmaması durumunda (zorlanma veya diğer arızalarda) kontrol ve onarım için en kısa zamanda konuya vakıf bir uzman görevlendiriniz.
- Konusuna vakıf kişi, ulusal iş güvenliği talimatlarına uyulduğuna dikkat etmelidir.
- Kapının ilk çalıştırılmasından önce, mekanik olarak kusursuz bir durumda olup olmadığı ve aynı zamanda da kapının elle de kullanılabilecek şekilde dengesinin yerinde olup olmadığı gözden geçirilmelidir (EN 12604).
- BR 40 seksiyonel kapıların uygulama alanı EN 13241 ile tespit edilmektedir.
- Kapının montajı sırasında EN 12604 ve EN 12453 uyarınca olası tehlikelere dikkat ediniz.

2.3 Çevre koşulları

	DİKKAT
	İklim değişikliği nedeniyle hasarlar Farklı dış ve iç sıcaklıklar yüzünden, kapı elemanlarında eğilmeler ve köpük yırtılması meydana gelebilir (Bi-Metal-Efekt). Bu nedenle işletim sırasında kapının hasar görmesine yol açabilir. ► İşletim şartlarına riayet ediniz.

Kapı sistemi aşağıdaki işletim koşulları için öngörülmüştür:

Sıcaklık:	Dış taraf	-40 °C'den +60 °C'ye kadar
	İç taraf	-20 °C'den +60 °C'ye kadar
	Nem oranı	% 20'den % 90'a kadar

3 Montaj

	UYARI
	Yapısal değişikliklerde yaralanma tehlikesi Fonksiyon elemanlarının değiştirilmesi veya sökülmesi sebebiyle önemli emniyet yapı parçalar devre dışı kalabilir. Bundan dolayı kontrolsüz kapı hareketleri meydana gelebilir ve kişilerin veya cisimlerin sıkışmasına neden olabilir. ► Fonksiyonel parçaları değiştirmeyiniz veya sökmezsiniz. ► İlave olarak harici parçaları monte etmeyiniz. Çekme yayları kapı panel ağırlığına tam uyumludur. İlave yapı parçaları yaylar üzerinde fazla baskı uygulayabilir. ► Motor montajı yaparken kapının ve motor üreticisinin uyarılarına riayet ediniz. Her zaman kapı üreticisinin orijinal bağlantı parçalarını kullanınız.

Montaj'dan önce kapı eşiği ve bina zemini hazır durumda olmalıdır.

Montaj'da aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

- Yapıya bağlantıyı güvenli olmalıdır.
- Ürünle birlikte verilen tespit elemanlarının binanın koşullarına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapı sistemini binanın taşıyıcı parçalarına sadece statikçinin onayıyla tespit ediniz.
- Zemin conta ve kasa parçaların çevresinde su birikintilerinin olmaması ve suyun tahliyesini sağlamalısınız, aksi halde korozyon tehlikesi var. (bkz. montaj bilgileri)
- Binayı yeterli seviyede kuru kalmasını ya da havalandırılmasını sağlayınız, aksi halde korozyon tehlikesi var.
- Sıva ve boya çalışmalarda garaj kapısı mutlaka etkili bir şekilde korunmuş olmalı, çünkü sıva harcı, çimento, alçı, boya vs. sıçraması durumunda kapının yüzeyi zarar görebilir.
- Kapıyı agresif ve yakıcı maddelerden koruyunuz, örn. taş veya harçlardan asit reaksiyonlar, asitler, lavgalar, tuz, agresif boya maddeler veya conta malzemesi, aksi halde korozyon tehlikesi var.
- Kolay ve emniyetli montaj için, resim bölümdeki çalışma adımları eksiksiz takip ediniz.**

3.1 Germeli Yaylar

	UYARI
	Gereğinden fazla gergin yaylarda yaralanma tehlikesi Yayalar yüksek devir altındadırlar ve yayların korumasız gerginlik ayarında yüksek güçleri boşaltabilirler. ► Kontrolsüz hareketleri önlemek için, çekme yaylardaki çalışmalarında kapı panelini sabitleyiniz.

Kapı kanadı, yay gerginliği doğru olduğunda kapı hareketi sırasında yukarıya doğru hafif bir eğilim gösterir.

- Her bakımda yay gerginliğini kontrol ediniz ve gerekirse tekrar ayarlayınız.
- İlk işletimden önce, kapının Kontroller ve bakım bölümündeki uygunluğunu kontrol ediniz!**

4 İşletim

4.1 Kapının Kumandası

	UYARI
	Kapı hareketinde yaralanma tehlikesi Seksiyonel garaj kapısı dikey yukarı yöne açılmaktadır ve kişilerin veya nesnelerin sıkışmasına neden olabilir. ► Kapı çalışır halde iken, kapının hareket alanı içerisinde çocuklar başta olmak üzere hiç kimsenin ya da hiçbir nesnenin bulunmamasını sağlayınız. ► Kapının açılma alanını daima boş tutunuz. ► Çok rüzgarlı havalarda garaj kapısını kullanmayınız

Kapının işletimi **görevlendirilen** kişiler tarafından gerçekleştirilmeli. Konusuna uygun montaj ve kontrol edilmiş seksiyonel garaj kapısının kullanımı zorlama yapmaz ve rahat çalışır.

4.1.1 Elle kullanılan kapılar

	UYARI
	Usulüne uygun olarak kullanılmaması halinde yaralanma tehlikesi Usulüne uygun olarak kullanılmaması halinde kişiler veya cisimlerin sıkışmasına neden olabilir. ► Kapıyı, (kontrollü ve eşit hareket için) yalnızca ürünle birlikte verilen kumanda elemanlarını kullanarak açıp kapatınız. ► Kapıyı kapatırken, sürgünün yerine oturmasına dikkat ediniz.

4.1.2 Motorlu kapılar

Seksiyonel kapının otomasyonunda özel güvenlik mevzuatlarına uyulmalıdır. Bu kona ile ilgili olarak lütfen yüklenicinizle görüşünüz.

4.2 Kilidi açmak ve kapatmak

Tutamakla kapatılan kapı kilitleme değildir. Kilidi açmak veya kapatmak için kilitteki anahtar veya emniyet kolu kullanınız.

Dış taraftan:

- ▶ Anahtar 360° derece çeviriniz
- Kilidi açmak: sola çevrilir
- Kilitlemek: sağa çevrilir

İç taraftan:

- ▶ Kilitteki emniyet kolu itilir
- Kilidi açmak: yukarıya itilir
- Kilitlemek: aşağıya itilir

5 Temizlik ve bakım

DİKKAT
Yanlış temizlik sonucu camlarda çizikler Camların aşınmaları çiziklere neden olur. ▶ İlk önce kir ve toz partikülleri suyla iyice temizleyiniz. Gerekirse ardından sadece suyla ve pH nötr olan temizlik maddesiyle ve yumuşak, temiz bir bezle temizliğe devam ediniz.

Temizlik ve bakım için saf su yeterlidir. Güçlü kirlerde aşındırıcı etkisi olmayan nötr bir deterjan (ev tipi temizlik malzemesi, pH değeri: 7) ve sıcak su kullanın.

En az her 3 ayda bir ürünün ve contaların dış ve iç kısmını temizleyin. Yüzeyin özellikleri ancak bu şekilde korunur. Yan kenar contalarının arkasındaki kayar alanları sürekli temiz ve kaygan durumda tutun.

Yağmur veya sıçrayan suya maruz kalmayan gizli alanlar da temizlenmelidir. Deniz kıyısına yakın yerlerde olası dalga serpintisinde, tuz birikimlerini önlemek için ürünün tamamını suyla yıkayın.

Dış ve iç kısımlardaki tuz birikintileri, ürünün daha kısa sürede paslanmasına yol açar!

Değişik çevre koşulları (örn. deniz iklimi, asitler, tuz, hava etkisi, boya hasarları) ilave olarak koruma boyanın sürülmesine ihtiyaç yaratabilir (bkz. *Yüzey işleme* sayfa 38).

6 Kontroller ve bakım**6.1 Kontrol ve Bakım Çalışmaları**

⚠ UYARI
Anızal emniyet yapı parçaları sonucu yaralanma tehlikesi Yetersiz kontrol ve bakım sonucu önemli emniyet yapı parçalar devre dışı kalabilir veya anızal olabilir. ▶ Kontrol ve bakım çalışmaları düzenli olarak konuya vakıf bir kişi tarafından yaptırınız.

İlk işletimden önce ve yılda en az bir kez sonraki kontrol ve bakım çalışmaları konusuna vakıf ve bu kılavuza uygun bir kişi tarafından yaptırınız!

6.1.1 Taşıyıcı malzemeler

⚠ UYARI
Gereğinden fazla ip gerginliği nedeniyle yaralanma tehlikesi İpler yüksek gerginlik altındadır. Hasarlı ipler ağır yaralanmalara yol açabilirler. ▶ Hasarlı ipleri değiştirmeden önce, kapı panelinin kontrolsüz hareket etmesini önlemek için sabitleyiniz. ▶ Hasarlı ipleri dikkatlice değiştiriniz.

- ▶ Taşıyıcı araçlar (halatlar, yaylar, armatür, askılar) ve emniyet tertibatlarında kırık ya da hasar olup olmadığına bakınız, hasar görmüş yapı parçalarını değiştiriniz

6.1.2 Ağırlık Dengesi

⚠ UYARI
Kapının kontrolsüz şekilde inmesinde yaralanma tehlikesi Şayet ağırlık ayarı hatalı ise, kapı kontrolsüz bir şekilde inebilir ve kişilerin veya cisimlerin sıkışmasına neden olabilir. ▶ Çekme yayların gerginliklerini tekrar ayarlayınız.
Yüksek yay gerginliği Yayalar yüksek devir altındadırlar ve yayların korumasız gerginlik ayarında yüksek güçleri boşaltabilirler. ▶ Kontrolsüz hareketleri önlemek için, çekme yaylardaki çalışmalarında kapı panelini sabitleyiniz.

Kapı panelin ağırlık dengeleyicisini kontrol ediniz:

- ▶ Kapıyı elle yarıya kadar kaldırınız.
- Kapı bu pozisyonda kalması gerekir.

Şayet kapı belirgin bir şekilde aşağıya hareketleniyorsa:

- ▶ Çekme yayların gerginliklerini tekrar ayarlanması.

6.1.3 Tespit noktalar

- ▶ Kapıdaki ve binaya bağlanan tespit noktalarının tam olarak oturup oturmadıklarını kontrol ediniz ve gerektiği taktirde iyice sabitleyiniz.

6.1.4 Makaralar ve kılavuz raylar

Kapalı kapılarda makaralar rahat dönmeli.

- ▶ Gerekirse makaraları ayarlayınız. Makara ayarın özelliklerine değindiği için, motorların montaj detaylarına riayet ediniz.
- ▶ Gerekirse hareket rayları temizleyiniz, **yağlamayınız!**

6.1.5 Menteşeler ve makara tutucuları

- ▶ Menteşeleri ve makara tutucuları yağlayınız.

6.1.6 Kilit göbekler

DİKKAT
Uygun olmayan temiz maddeleri sonucu kilit göbeğin hasar görmesi Kilit göbekleri yağ içeren maddelerle temizlenemezler veya yağ sürülmesi uygun değildir. ▶ Sadece marketlerde satılan özel bakım maddeleri kullanınız. ▶ Yağ veya grafit kullanmayınız.

6.1.7 Conta

- ▶ Contalarda hasar ve deformasyon olup olmadığına ve bütün contaların yerinde olup olmadığına bakılmalı ve gerekiyorsa contalar değiştirilmelidir.

7 Arızaların ve hasarların giderilmesi

⚠ UYARI
Kontrolsüz kapı hareketi sonucu yaralanma tehlikesi Arızalarda kontrolsüz kapı hareketler kişileri yaralayabilir veya cisimleri sıkıştırabilir. ▶ Kapının çalışmaması durumunda (zorlanma veya diğer arızalarda) kontrol / onarım için en kısa zamanda konuya vakıf bir uzman görevlendiriniz.

7.1 Yüzey işleme

Garaj kapısını başka bir renge boyamak istiyorsanız, bir tadilat boyası veya bir koruyucu boya gerekmektedir.

7.1.1 Astar boyalı garaj kapıları

- Alanı ince bir zımpara kağıdı ile zımparalayın (en az 180'lik tanecik).
- Su ile temizleyin, kurulayın, yağları temizleyin
- Dış ortam için uygun piyasadan edinebilir boya ile işlemeye devam edin
- Boya üreticisinin uygulama bilgilerini dikkate alınız

Garaj kapılarında koyu boyalardan kaçınılmalıdır.

7.1.2 Ahşap dolgulu garaj kapıları (Kuzey çamı ve Hemlock)

Ahşap garaj kapıları için uygulama bilgilerini dikkate alın.

7.1.3 Dekor yüzeyli garaj kapıları

- Alanı ince bir zımpara kağıdı ile zımparalayın (en az 220'lik tanecik).
- Su ile temizleyin, kurulayın, yağları temizleyin
- Dış ortam için uygun akril boya ile işlemeye devam edin
- Boya üreticisinin uygulama bilgilerini dikkate alınız

Garaj kapılarında koyu boyalardan kaçınılmalıdır.

8 Sökülmesi ve imha edilmesi**NOT:**

Sökme işlemi sırasında, iş güvenliği ile ilgili geçerli tüm talimatlara riayet ediniz.

Kapı, bu montaj kılavuzu uyarınca ter verilen sıra ile sökülebilir.

8.1 Ambalajın atığa çıkarılması

Ambalajı, türüne göre ayrılmış şekilde atığa çıkarın:

- Mukavva ve karton kağıt atıklarına
- Folyolar atık toplama noktalarına

9 Performans Beyanı

Performans Beyanı bkz. **nokta 14: Bilgi levhası**

Turinys

1	Apie šią instrukciją	39
1.1	Naudojami įspėjamieji nurodymai	39
2	⚠ Saugos nurodymai	39
2.1	Naudojimas pagal paskirtį	39
2.2	Bendrieji saugos nurodymai	39
2.3	Aplinkos sąlygos	39
3	Montavimas	39
3.1	Spyruoklių įtempimas	39
4	Eksplotacija	39
4.1	Vartų valdymas	39
4.2	Užrakinimas ir atrakinimas	40
5	Valymas ir priežiūra	40
6	Tikrinimas ir techninis aptarnavimas	40
6.1	Kontrolė ir techninės priežiūros darbai	40
7	Sutrikimai ir pažeidimų šalinimas	40
7.1	Paviršių apdorojimas	40
8	Išmontavimas ir utilizavimas	40
8.1	Pakuotės atliekų tvarkymas	40
9	Eksplotacinių savybių deklaracija	40



Be atskiro aiškaus leidimo, draudžiama šį dokumentą platinti, kopijuoti, naudoti ir perduoti jo turinį. Pažeidus šiuos reikalavimus gali būti pareikalauta atlyginti žalą. Saugomos visos teisės į patentą, modelį arba pavyzdžio ar modelio registravimą. Išsaugoma teisė atlikti pakeitimus.

Gerbiama kliente, gerbiamas kliente, mes džiaugiamės, kad pasirinkote mūsų produktą.

1 Apie šią instrukciją

Ši instrukcija dalinama į tekstinę dalį ir paveikslėlius. Paveikslėlius rasite šalia tekstinės dalies.

Ši instrukcija yra **originali instrukcija** pagal EB direktyvą 2006/42/EB. Perskaitykite šią instrukciją ir laikykitės visų jos nurodymų. Joje pateikiama svarbi informacija apie gaminį. Ypač laikykitės saugos bei įspėjamųjų nurodymų.

Išsaugokite šią instrukciją, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje!

1.1 Naudojami įspėjamieji nurodymai

	Bendrieji įspėjamieji ženklai, įspėjantys apie pavojų, dėl kurio galima patirti sužalojimų arba žūti . Tekstinėje dalyje bendrieji įspėjamieji ženklai aprašomi kartu su naudojama saugos nuo aprašomo pavojaus įranga. Paveikslėliuose nurodomi papildomi duomenys apie tekstinėje dalyje pateikiamus paaiškinimus.
	ĮSPĖJIMAS!
	Įspėja apie pavojų, dėl kurio galima patirti sunkius sužalojimų arba žūti.
	DĖMESIO!
	Nurodo pavojų, dėl kurio gali būti padaryta žalos arba gaminys gali sugesti .

2 ⚠ Saugos nurodymai

2.1 Naudojimas pagal paskirtį

Šie garso vartai sukonstruoti ir skirti naudoti tik privačiais tikslais. Eksplotuoti ilgalaikės apkrovos režimu draudžiama.

2.2 Bendrieji saugos nurodymai

- Segmentinius garso vartus BR 40 montuoti, atlikti jų techninį aptarnavimą, juos remontuoti ir išmontuoti leidžiama tik specialistui (kompetentingam asmeniui pagal EN 12635).
- Atsiradus vartų sutrikimams (jei eiga sunki arba jei yra kitų sutrikimų), jų tikrinimą/remontą privaloma patikėti kvalifikuotam asmeniui.
- Specialistas privalo atkreipti dėmesį į tai, kad būtina laikytis nacionalinių darbų saugos teisės aktų.
- Prieš pradėdami eksplotuoti vartus, būtina patikrinti, ar vartai yra nepriešingosios mechaninės būklės ir ar išlaikyta pusiausvyra, kad juos galima būtų lengvai valdyti rankomis (EN 12604).
- Segmentinių vartų BR 40 naudojimo sritis nustatyta EN 13241.
- Montuodami vartus, atkreipkite dėmesį į galimas grėsmes pagal EN 12604 ir EN 12453.

2.3 Aplinkos sąlygos

DĖMESIO!
Sugadinimas dėl temperatūros skirtumų Dėl skirtingų temperatūrų išorėje ir viduje vartų elementai gali įilinti, o putos atitrūkti (bimetalinis efektas). Tokiu atveju, aktyvius vartus, kyla pavojus, kad vartai bus sugadinti. ▶ Laikykitės eksplotavimo sąlygų.

Vartai skirti naudoti šiomis sąlygomis:

Temperatūra:	Išorinė pusė	–40 °C iki +60 °C
	Vidinė pusė	–20 °C iki +60 °C
	Santykinis oro drėgnis	nuo 20 % iki 90 %

3 Montavimas

	ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti dėl konstrukcijos pakeitimų! Pakeitus arba pašalinus funkcinę dalį, gali neveikti svarbūs konstrukciniai saugos elementai. Taip dėl nekontroliuojamų vartų judesių gali būti prispausti žmonės arba daiktai. ▶ Niekada nekeiskite ir nenuimkite funkcinių dalių. ▶ Netvirtinkite papildomų, kitų gamintojų konstrukcinių elementų. Tempimo spyruoklės pritaikytos būtent vartų sąvaros svoriui. Papildomi konstrukciniai elementai gali per daug apkrauti spyruokles. ▶ Tvirtindami pavarą, laikykitės vartų ir pavaros gamintojo nurodymų. Visada naudokite tik originalias vartų gamintojo jungtis!	

Prieš montuojant vartus turi būti parengta vartų anga ir pastato grindys. Prieš atlikdami montavimo darbus atsižvelkite į šiuos punktus:

- užtikrinkite saugią jungtį su statinio siena;
- patikrinkite kartu tiekiamų tvirtinimo detalių tinkamumą, atsižvelgdami į statybos ypatumus;
- ant laikančiųjų pastato dalių vartų sistemą tvirtinkite tik gavę statikos konstruktoriaus leidimą;
- pasirūpinkite, kad grindų sandariklio ir staktų dalių srityje būtų įrengtas tinkamas vandens nuotakas, nes kitu atveju kyla korozijos pavojus (žr. montavimo duomenis);
- pasirūpinkite, kad pastatas būtų tinkamai džiovinamas arba vėdinamas, nes kitaip kyla korozijos pavojus;
- prieš atliekant valymo ir dažymo darbus, vartus būtina tinkamai apsaugoti, nes kalkių, cemento, gipso, dažų ir kt. tiškai gali sugadinti paviršių;
- saugokite vartus nuo tokių agresyvių ir esdinamųjų medžiagų, kaip kalio sietros skverbimosi iš plytų arba kalkių, rūgščių, šarmų, barstomosios druskos, agresyviai veikiančių lakavimo medžiagų arba sandarinimo medžiagų, nes kyla korozijos pavojus.

- ▶ **Kad montuoti būtų paprasta ir saugu, kruopščiai atlikite iliustracijose nurodytus veiksmus.**

3.1 Spyruoklių įtempimas

	ĮSPĖJIMAS!
Susižalojimo pavojus dėl stipriai įtemptos spyruoklės. Spyruoklės yra stipriai įtemptos ir, jei jos įtempiamos nesaugiai, jų poveikis gali būti labai stiprus. ▶ Atlikdami tempimo spyruoklių derinimo darbus, vartų sąvarą užfiksuokite nuo nekontroliuojamo judėjimo.	

Esant tinkamam spyruoklių įtempimui, lakštas vartų eigos metu yra šiek tiek kilstelėjęs į viršų.

- ▶ Kiekvieno techninio aptarnavimo metu patikrinkite spyruoklių įtempimą ir, prireikus, jį įtempkite papildomai.
- ▶ **Prieš pirmą kartą pradėdami eksplotuoti vartus, patikrinkite juos pagal skyrių Tikrinimas ir techninis aptarnavimas!**

4 Eksplotacija

4.1 Vartų valdymas

	ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti judant vartams! Segmentiniai vartai atsidaro vertikaliai į viršų, todėl tuo metu gali prispausti žmonės arba daiktus. ▶ Stebėkite, kad įjungiant vartus jų veikimo plote nebūtų žmonių ir ypač vaikų, taip pat būtina pašalinti visus ten esančius daiktus. ▶ Žiūrėkite, kad vartų atidarymo zona visada būtų laisva. ▶ Neaktyvinkite vartų esant stipriam vėjui.	

Vartus valdyti privalo **instrukuoti** asmenys. Kvalifikuotai sumontavus ir patikrinus, segmentiniai vartai juda lengvai ir juos paprasta valdyti.

4.1.1 Rankiniu būdu valdomi vartai

	ĮSPĖJIMAS!
Netinkamai valdant vartus, kyla pavojus susižaloti! Netinkamai valdant vartus, gali būti prispausti žmonės arba daiktai. ▶ Atidarinkite ir uždarinękite vartus tik su komplektacijoje esančiais valdymo elementais (kontroliuojamas, tolygus judėjimas). ▶ Uždarydami vartus, žiūrėkite, kad užraktas gerai užsifiksuotų.	

4.1.2 Jėgos agregatu valdomi vartai

Automatizuojant segmentinius vartus, būtina laikytis specialiųjų saugos nuostatų. Pasitarkite šiuo klausimu su savo tiekėju.

4.2 Užrakinimas ir atrakinimas

Su rankena uždaryti vartai nėra užrakinti. Norėdami užrakinti ir atrakinti vartus, naudokite raktą arba spynos fiksavimo svirtį.

Iš išorės:

- ▶ pasukite raktą 360°.
Atrakinimas: sukite į kairę
Užrakinimas: sukite į dešinę

Iš vidaus:

- ▶ perkeltkite spynos fiksavimo svirtį.
Atrakinimas: perkeltkite į viršų
Užrakinimas: perkeltkite į apačią

5 Valymas ir priežiūra

DĖMESIO!
Išbrėžimai ant stiklo netinkamai valant. Plaunant stiklą gali būti subraižytas paviršius. ▶ Iš pradžių vandeniu kruopščiai nuplaukite purvo ir dulkių daleles. Jei reikia, po to dar kartą nuplaukite tik vandeniu, ph neutralų buitinį ploviklį ir nušluostykite minkšta, švaria šluoste.

Valymui ir priežiūrai pakanka švaraus vandens. Jei užterštumas didesnis, valymui naudokite šiltą vandenį ir neutralias, nešveičiančias valymo priemones (buitinį ploviklį, pH 7). **Valykite bent kartą per 3 mėnesius** produkto išorę ir vidų bei tarpiklius. Tik taip galėsite išlaikyti reikiamas paviršių savybes. Slydimo sritį už šoninių tarpiklių visuomet laikykite švarią ir slidžią.

Uždengtas horizontalias sritis, kurių negalima nuplauti lyjant lietui ar purškiant vandeniu, būtina nuvalyti. Pajūrio zonoje protarpiais esant dulksnai, visą produktą papildomai nuskalaukite vandeniu, kad išvengtumėte druskų nuosėdų.

Druskos sankaupos viduje ir išorėje paspartina produkto rūdijimą!

Dėl įvairaus aplinkos poveikio (pvz., jūrinio klimato, rūgščių, barstomosios druskos, oro apkrovos, lako pažeidimų) gali būti būtinas papildomas apsauginis sluoksnis (žr. *Paviršių apdorojimas* 40 psl.).

6 Tikrinimas ir techninis aptarnavimas

6.1 Kontrolė ir techninės priežiūros darbai

 ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti pažeistais konstrukciniais saugos elementais! Nepakankamai tikrinant ir techniškai aptarnaujant, gali sugesti ar būti pažeisti konstrukciniai saugos elementai. ▶ Reguliarius tikrinimo ir techninio aptarnavimo darbus leiskite atlikti specialistams.

Tikrinimo ir techninio aptarnavimo darbus prieš pirmąją eksploataciją ir ne rečiau, kaip kartą per metus pagal šią instrukciją turi atlikti kvalifikuotas asmuo!

6.1.1 Laikymo priemonės

 ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti dėl stipriai įtempto lyno. Lynai yra stipriai įtempti. Pažeisti lynai taip pat gali sunkiai sužaloti. ▶ Prieš keisdami pažeistus lynus, apsaugokite vartų sąvarą nuo nekontroliuojamų judesių. ▶ Pažeistus lynus keiskite ypač atsargiai.

- ▶ Laikančiosios detalės (lynai, spyruoklės, vartų ir vertikalių kreipiančiųjų tvirtinimai) ir saugos įranga turi būti tikrinami, ar nėra įtrūkimų ir pažeidimų, netinkamas detales būtina pakeisti naujomis.

6.1.2 Svorio išlyginimas

 ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti dėl nekontroliuojamo vartų nusileidimo! Jei svorio balansas nustatytas neteisingai, vartai gali nekontroliuojamai nusileisti ir tuo metu prispausti žmones arba daiktus. ▶ Papildomai įtempkite tempimo spyruokles.
Stipriai įtemptos spyruoklės Spyruoklės yra stipriai įtemptos ir, jei jos įtempiamos nesaugiai, jų poveikis gali būti labai stiprus. ▶ Atlikdami tempimo spyruoklių derinimo darbus, vartų sąvarą užfiksukite nuo nekontroliuojamo judėjimo.

Patikrinkite, kaip išlyginti vartų sąvaros svoriai:

- ▶ atidarykite vartus rankiniu būdu iki pusės aukščio.
Vartai turi užsifikuoti šioje padėtyje.

Kai vartai nusileidžia gerokai žemyn:

- ▶ įtempkite tempimo spyruokles.

6.1.3 Tvirtinimo taškai

- ▶ Patikrinkite ir prireikus priveržkite visus tvirtinimo taškus tiek ant vartų, tiek ir ant pastato sienos.

6.1.4 Ratukai ir judėjimo šynos

Ratukai, kai vartai yra uždaryti, turi sukti lengvai.

- ▶ Jei reikia, ratukus sureguliuokite. Atsižvelkite į pavaros sumontavimo nurodymus, nes juose pateikti nurodymai dėl ratukų reguliavimo ypatumų.
- ▶ Jei būtina, judėjimo šyną išvalykite, **bet netepkite!**

6.1.5 Šarnyrai ir ritinio laikikliai

- ▶ Vyrus ir ritinio laikiklius suteptkite alyva.

6.1.6 Uždarymo cilindras

DĖMESIO!
Uždarymo cilindrų sugadinimas naudojant netinkamas valymo priemones. Uždarymo cilindrų negalima valyti arba tepti priemonėmis, kurių sudėtyje yra alyvos. ▶ Naudokite tik specialias priežiūros priemones iš specializuotos prekybos. ▶ Nenaudokite alyvos arba grafito.

6.1.7 Sandarikliai

- ▶ Tarpines patikrinti, ar jos nepažeistos, nedeformuotos ir pilnai sukomplektuotos, prireikus pakeisti naujomis.

7 Sutrikimai ir pažeidimų šalinimas

 ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti judant vartams! Atsiradus sutrikimams, dėl nekontroliuojamų vartų judesių gali būti prispausti žmonės arba daiktai. ▶ Sugedus vartams (jei eiga sunki arba yra kitų sutrikimų), vartų tikrinimą / remontą patikėkite kvalifikuotam asmeniui.

7.1 Paviršių apdorojimas

Jei norite vartus perdažyti kita spalva, juos reikia dažyti renovuojamaisiais dažais arba papildomu apsauginiu dažų sluoksniu.

7.1.1 Vartai su pagrindo danga

- Paviršių šiek tiek pašlauškite smulkaus grūdėto šlifavimo popieriumi (mažiausiai 180 grūdėto).
- Nuvalykite vandeniu, paskui nusauskinkite.
- Vėliau nudažykite įprastais išorei skirtais dažais.
- Atkreipkite dėmesį į dažų gamintojo pateiktus naudojimo nurodymus.

Reikėtų vengti vartus dažyti tamsiais dažais.

7.1.2 Vartai su medžio užpildu (šiaurinė eglė ir cūga)

Atkreipkite dėmesį į medinių vartų paviršių apdorojimo nurodymus

7.1.3 Vartai su dekoru paviršiais

- Paviršių šiek tiek pašlauškite smulkaus grūdėto šlifavimo popieriumi (mažiausiai 220 grūdėto).
- Nuvalykite vandeniu, paskui nusauskinkite.
- Vėliau nudažykite tinkamais akrilinėmis išorei skirtais dažais.
- Atkreipkite dėmesį į dažų gamintojo pateiktus naudojimo nurodymus.

Reikėtų vengti vartus dažyti tamsiais dažais.

8 Išmontavimas ir utilizavimas

NURODYMAI:

Išmontuodami vartus, laikykitės visų galiojančių darbų saugos reikalavimų.

Vartai išmontuojami laikantis šios montažo instrukcijos, priešinga nei nurodyta seka.

8.1 Pakuotės atliekų tvarkymas



Pakuotės atliekas rūšiukite:

- kartoną – prie makulatūros
- plėveles – prie antrinių žaliavų

9 Eksploatacinių savybių deklaracija

Eksploatacinių savybių deklaracija žr. punktą 14: **Specifikacijų lentelė**

Sisukord

1	Käesoleva juhendi kohta.....	41
1.1	Kasutatud hoiatusmärgid.....	41
2	Ohutusjuhised.....	41
2.1	Otstarbekohane kasutamine.....	41
2.2	Üldised ohutusjuhised.....	41
2.3	Keskonnatingimused.....	41
3	Paigaldus.....	41
3.1	Vedru pingutamine.....	41
4	Kasutamine.....	41
4.1	Ukse avamine ja sulgemine.....	41
4.2	Lukustuse kinni ja lahti keeramine.....	42
5	Puhastamine ja hooldus.....	42
6	Kontroll ja hooldus.....	42
6.1	Kontrolli- ja hooldustööd.....	42
7	Häired ja rikete kõrvaldamine.....	42
7.1	Pinnatöötlus.....	42
8	Demonteerimine ja utiliseerimine.....	42
8.1	Pakendi utiliseerimine.....	42
9	Toimivusdeklaratsioon.....	42



..... 56

Käesoleva dokumendi paljundamine, müümine ja selle sisu edastamine on keelatud, kui ei ole meepoolset ühest luba. Selle rikkumisel tuleb hüvitada meile tekitatud kahju. Kõik õigused patendi, kaubamärgi või tunnuse sissekande tegemiseks reserveeritud. Jätame omale õiguse teha muudatusi.

Austatud Klient,
meil on hea meel, et Te olete otsustanud meie kvaliteettoote kasuks.

1 Käesoleva juhendi kohta

Käesolev juhend koosneb tekstist ja piltidega osast. Piltidega osa leiab tekstiosa järel.

Käesolev juhend on **algupärane kasutusjuhend** EÜ-direktiivi 2006/42/EÜ mõistes. Palun lugege ja järgige käesolevat juhendit. Juhendist leiab olulist informatsiooni toote kohta. Järgige eelkõige kõiki ohutusalasid ja hoiatavaid märkusi.

Hoidke see juhend hoolikalt alles!

1.1 Kasutatud hoiatusmärgid

	Üldine hoiatussümbol tähistab ohtu, mille tulemusena võivad inimesed vigastada või surma saada. Juhendi tekstis kasutatakse üldist hoiatussümbolit koos järgnevalt kirjeldatud ohuasetega. Juhendi piltidega osas viitab täiendav märkus selgitustele tekstis.
	HOIATUS
	Tähistab ohtu, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi.
	TÄHELEPANU
	Tähistab ohtu, mille tulemusena võib toode kahjustada saada või hävida .

2 Ohutusjuhised

2.1 Otstarbekohane kasutamine

Käesolev garaažiuks on mõeldud ja konstrueeritud ainult eraotstarbel kasutamiseks.

Pidevkasutus ei ole lubatud.

2.2 Üldised ohutusjuhised

- Seeria 40 sektsioonidest garaažiukse paigalduse, hoolduse, remontimise ja demonteerimise võib teostada ainult spetsialist (kompetentne isik normdokumendi EN 12635 mõistes).
- Probleemide korral ukse töös (raskelt liikumine või mõni muu rike) peab viivitamatult laskma spetsialistil ust kontrollida ja vajadusel remontida.
- Spetsialist peab tagama selle, et peetakse kinni kõikidest asukohamaa tööohutusnõuetest.
- Enne ukse kasutusse võtmist tuleb kontrollida, kas uks on mehhaaniliselt laitmatu seisukorras ning tasakaalustusvedrud suudavad ukse massi tasakaalustada, nii et teda saab kergesti ka käsitsi käitada (EN 12604).
- Seeria 40 sektsioonuste tekitavad normdokumendi EN 13241 sätteid.
- Ukse paigalduse käigus peab vältima normdokumentides EN 12604 ja EN 12453 nimetatud võimalikke ohte.

2.3 Keskonnatingimused

	TÄHELEPANU
	Temperatuurierinevustest tingitud kahjustused
	Sise- ja välistemperatuuri erinevuse tõttu võivad ukseelementid läbi painduda ning vahus võivad tekkida rebendid (bimetalli efekt). Ukse käitamisel on sellisel juhul olemas kahjustuste oht.
	► Pidage kinni kasutustingimustest.

Uks on mõeldud kasutamiseks järgmistel tingimustel:

Temperatuur:	väliline külg	–40 °C kuni +60 °C
	seesmine külg	–20 °C kuni +60 °C
	Suhteline õhuniiskus	20 % kuni 90 %

3 Paigaldus

	HOIATUS
	Konstruktiooni muudatustest lähtuv vigastuste oht
	Seadme komponentide muutmisel või eemaldamisel võib oluliste ohutusseadiste toimimine kahjustada saada. Selle tulemuseks võivad olla soovimatud ukse liikuma hakkamised, mistõttu võivad inimesed kahjustada või siis esemed kahjustada saada.
	► Ärge muutke või eemaldage mehhanismi osi.
	► Ärge paigaldage mehhanismi külge teiste tootjate komponente. Tõmbevedrud on valitud just sobilikud vastava ukselehe kaaluga. Täiendavad konstruktsiooniosad võivad vedrud üle koormata.
	► Ajami paigaldamisel järgige ukse- ja ajamitootja juhiseid. Kasutage alati uksetootja originaal-ühenduselemente.

Enne ukse paigaldamist peab ukseava ja hoone põrand valmis olema.

Järgige paigaldamisel järgmist:

- Toode tuleb kinnitada tugevalt ehitise seina külge.
 - Kontrollige koos tootega tarnitud kinnitustahvrite sobivust ehitise konstruktsiooniga.
 - Kinnitage uksemehhanism ehitise kandvate osade külge ainult ehitusstatika asjatundja loal.
 - Põrandatihendi ja lengikarpide alas tuleb tagada piisav vee äravool, vastasel juhul on olemas korrosioonioht. (vaata tehnilised andmed)
 - Tagada tuleb hoone piisav kuivamine või siis ventilatsioon, vastasel juhul on olemas korrosioonioht.
 - Krohvimis- ja maalritööde ajaks tuleb ust ilmingimata ja tõhusalt mustuse eest kaitsta, kuna mördi, segu, kipsi, värvi jne pritsmed kahjustavad ukse pealispinda.
 - Kaitske ust agressiivsete ja söövitavate ainete eest nagu näiteks kivimites või mördis sisalduv salpeeter, happed leelised, puistesool, agressiivsed viimistlusvahendid või tihendusmaterjalid, vastasel juhul on olemas korrosioonioht.
- **Ukse lihtsaks ja ohutuks paigaldamiseks tuleb hoolikalt järgida piltidega osas toodud tööde järjekorda.**

3.1 Vedru pingutamine

	HOIATUS
	Suurest vedru pingest lähtuv vigastuste oht
	Vedrud on suure pingel all ja valesti toimimise tõttu nende pingutamisel võivad vabaneda suured jõud.
	► Seadistuste tegemisel ukse tõmbevedrude juures tuleb ukseleht liikumise vastu fikseerida.

Õige vedrude pingel korral on ukselehel kerge tendents ülespoole liikuda.

- Iga hoolduse käigus tuleb kontrollida ka vedrude pinget ja vajadusel juurde keerata.
- Enne kasutusse võtmist tuleb uks vastavalt peatükis *Kontroll ja hooldus* toodud juhiste üles kontrollida!**

4 Kasutamine

4.1 Ukse avamine ja sulgemine

	HOIATUS
	Vigastuste oht ukse liikumisel
	Sektsioonuks avaneb vertikaalselt ülesse, seejuures võivad isikud või esemed ukse vahele jääda.
	► Kontrollige, et ukse avamise või sulgemise ajal ei oleks ukse liikumise piirkonnas asju ega inimesi, eriti aga lapsi.
	► Hoidke ukse liikumiseks vajalik ala alati vabana.
	► Ärge kasutage ust suure tuulekoormuse korral.

Ust võivad kasutada üksnes **vastavalt juhendatud** isikud. Nõuetekohaselt paigaldatud ja kontrollitud sektsioonuks liigub kergesti ja teda on lihtne kasutada.

4.1.1 Käsitsi käitavad ukse

	HOIATUS
	Oskamatust käsitsemisest lähtuv vigastuste oht
	Oskamatul käsitsemisel võivad isikud või esemed ukse vahele jääda.
	► Avage ja sulgege ust vaid koos tootega tarnitud käituselementide abil (see tagab kontrollitud, ühtlase liikumise).
	► Ukse sulgemisel veenduge, et riiv oleks kindlalt lukustunud.

4.1.2 Ajamiga käitavad ukse

Sektsioonukse varustamisel ajamiga tuleb järgida täiendavaid ohutuseeskirju. Palun võtke informatsiooni saamiseks ühendust seadme tarnijaga.

4.2 Lukustuse kinni ja lahti keeramine

Käepidemest suletud üks ei ole lukustatud. Luku kinni või lahti keeramiseks tuleb kasutada võtit või lukul olevat lukustushooba.

Väljast:

- Keerake võtit 360°
Lahti tegemine: keerake vasakule poole
Lukku panemine: keerake paremale poole

Seest:

- Lükkake lukul olevat lukustushooba
Lahti tegemine: lükkake üles poole
Lukku panemine: lükkake alla poole

5 Puhastamine ja hooldus

TÄHELEPANU
Klaaside valesti puhastamisest põhjustatud kriimud Klaaside hõõrumine põhjustab kriime. Loputage esmalt mustus ja tolm veega hoolikalt maha. Kui vajalik, siis puhastage seejärel veel ainult vee, neutraalse pH-tasemega nõudepesuvahendiga ning pehme ja puhta lapiga.

Puhastamiseks ja hooldamiseks piisab puhtast veest. Tugevama mustuse korral kasutage sooja vett ja neutraalset, mitteabrsiivset puhastusvahendit (nõudepesuvahend, pH väärtus 7). **Puhastage toote välis- ja sisepindu ning tihendeid** vähemalt iga kolme kuu järel. Ainult nii säilivad pindade omadused. Jälgige, et külgtihendite taga olev liugpind oleks alati puhas ja heade libisemisomadustega.

Puhastada tuleb ka varjatud pindu, millele vihm ja veepritsmed ei satu. Rannikualadel, kus aeg-ajalt tekib pihuudu, loputage soola ladestumise vältimiseks kogu toode lisaks veega üle.

Välis- ja sisepindadele ladestunud sool kiirendab tootel korrosiooni teket! Erinevad keskkonnamõjud (nt merekliima, happed, puistesool, õhusaaste, värvikahjustused) võivad vajalikuks muuta üks uuesti kaitsva värviga üle värvida (vaata peatükk *Virsmu apstrāde* leheküljel 43).

6 Kontrolli ja hooldus

6.1 Kontrolli- ja hooldustööd

 HOIATUS
Defektsetest ohutusseadistest lähtuv vigastuste oht Puuduliku kontrolli ja hoolduse tagajärjel võivad olulised ohutusseadised rikutud saada või kahjustuda. Laske kontrolli- ja hooldustööd teostada vastava ala spetsialistil.

Järgnevad kontrolli- ja hooldustööd tuleb teostada enne ukse kasutusse võtmist ja vähemalt üks kord aastas vastava ala spetsialisti poolt ning käesoleva juhendi järgi.

6.1.1 Kandvad elemendid

 HOIATUS
Suurest trossi pingest lähtuv vigastuste oht Trossid on suure pinge all. Kahjustatud trossid võivad põhjustada raskeid vigastusi. - Fikseerige ukseleht enne kahjustatud trosside välja vahetama hakkamist. - Vahetage kahjustatud trossid eriti ettevaatlikult välja.

- Kontrollige kandvaid elemente (trossid, vedrud, sulused, riputid) ja ohutusseadiseid, et neil ei oleks mõrasid või kahjustusi, kahjustatud konstruktsiooniosad tuleb välja vahetada.

6.1.2 Massi tasakaalustus

 HOIATUS
Ukse kontrollimatust alla vajumisest lähtuv vigastuste oht Kui ukselehe tasakaalustus ei ole õigesti seadistatud, võib ukseleht kontrollimatult alla vajuda ja seejuures isikuid või esemeid ukse vahele muljuda. Pingutage tõmbevedrusid.
Suur vedru pinge Vedrud on suure pinge all ja valesti toimimise tõttu nende pingutamisel võivad vabaneda suured jõud. Seadistuste tegemisel ukse tõmbevedrude juures tuleb ukseleht liikumise vastu fikseerida.

Ukselehe massi tasakaalustatuse kontrollimine:

- Avage üks käsitsi poolele kõrgusele.
Üks peab sellesse asendisse püsima jääma.

Kui üks vajub selgesti alla poole:

- Pingutage tõmbevedrusid.

6.1.3 Kinnituspunktid

- Kõik kinnituspunktid nii ukse kui ehitise küljes tuleb üle kontrollida ja veenduda, et need oleks kinni, vajadusel tuleb kinnitusvahendid uuesti kinni keerata.

6.1.4 Rullikud ja siinid

Suletud uksele peab saama rullikuid kergesti pöörata.

- Vajadusel tuleb rullikuid seadistada. Jälgige paigaldusmärkusi ajami paigaldamise juhises, kuna seal on ära toodud rullikute seadistamise omapära.
- Siine tuleb vajadusel ainult puhastada, mitte määrida!

6.1.5 Hinged ja rullikuhoidikud

- Määrige hingesid ja rullikuhoidikuid.

6.1.6 Lukusüdamik

TÄHELEPANU
Lukusüdamiku kahjustamine sobimatute puhastusvahendite kasutamise tõttu Lukusüdamikku ei tohi puhastada või määrida õli sisaldavate ainetega. - Kasutage lukusüdamil ainult spetsiaalset õli, mille leiata spetsialiseeritud kauplustest. - Ärge kasutage õli ega grafiiti.

6.1.7 Tihendid

Kontrollige tihendeid, et need oleksid täielikud ega oleks kahjustada saanud või deformeerunud, vajadusel vahetage välja.

7 Häired ja rikete kõrvaldamine

 HOIATUS
Ukse kontrollimatust liikumisest lähtuv vigastuste oht Rikete korral võivad kontrollimatud ukse liikumised isikuid või esemeid vahele muljuda. Probleemide korral ukse töös (üks liigub raskelt või mõni muu häire) tuleb ukse kontrollimiseks / parandamiseks kutsuda viivitamatult vastava ala spetsialist.

7.1 Pinnatöötlus

Kui soovite ukse teist värvi üle värvida, on vajalik kas revoneerimisvärv või täiendav kaitsevärv.

7.1.1 Krunditud ukse

- karestage pinda kergelt peene lihvpaberiga (min fraktsioon 180).
- puhastage veega, kuivatage, rasvatustage
- töödelge edasi kaubanduses müügilolevate välitöödeks mõeldud värvidega
- järgige värvitootja töötlemisjuhiseid

Vältige uste värvimist tumedates toonides.

7.1.2 Puitvoodriga ukse (kuusk ja tsuuga)

Järgige puituste töötlemise juhiseid.

7.1.3 Dekoorpealispindadega ukse

- karestage pinda kergelt peene lihvpaberiga (min fraktsioon 220).
- puhastage veega, kuivatage, rasvatustage
- töödelge edasi sobivate välitöödeks mõeldud akrüülvärvidega
- järgige värvitootja töötlemisjuhiseid

Vältige uste värvimist tumedates toonides.

8 Demonteerimine ja utiliseerimine

MÄRKUS:

Järgige demonteerimisel kõiki kehtivaid tööohutuse alaseid eeskirju.

Üks demonteerida vastavalt käesolevale paigaldusjuhendile, demonteerimistööd teostada vastupidi järjekorras.

8.1 Pakendi utiliseerimine



Utiliseerige pakend liigiti:

- papp ja kartong vanapaberi hulka
- kiled ümbertöödeldavate materjalide hulka

9 Toimivusdeklaratsioon

Toimivusdeklaratsioon vaata punkt 14: Andmeplaat

Saturis

1	Par šo instrukciju	43
1.1	Lietotās brīdinājuma norādes	43
2	Drošības norādījumi	43
2.1	Noteikumiem atbilstošs pielietojums	43
2.2	Vispārēji drošības norādījumi	43
2.3	Apkārtējās vides nosacījumi	43
3	Montāža	43
3.1	Atsperu spriegojums	43
4	Lietošana	43
4.1	Vārtu ekspluatācija	43
4.2	Aizslēgšana un atslēgšana	44
5	Tīrīšana un kopšana	44
6	Pārbaude un apkope	44
6.1	Pārbaude un apkopes darbi	44
7	Traucējumi un bojājumu novēršana	44
7.1	Virsmu apstrāde	44
8	Demontāža un utilizācija	44
8.1	Iepakojuma utilizācija	44
9	Veiktspējas deklarācija	44



Šīs instrukcijas pavairošana, tās satura realizācija pārdošanas ceļā un izpaušana ir aizliegta, ja vien no ražotāja iepriekš nav saņemta īpaša atļauja. Šī noteikuma neievērošana vainīgajai personai uzliek par pienākumu atlīdzināt radušos zaudējumus. Visas tiesības attiecībā uz patenta, rūpnieciskā parauga vai šī parauga rūpnieciskā dizaina reģistrāciju rezervētas. Paturam tiesības veikt izmaiņas.

Godātie klienti,

Priecājamies, ka esat izvēlējušies mūsu uzņēmumā ražoto izstrādājumu.

1 Par šo instrukciju

Šī instrukcija sastāv no teksta sadaļas un attēlu sadaļas. Attēlu sadaļa seko aiz teksta sadaļas.

Šī instrukcija ir **instrukcija oriģinālvalodā** EK Direktīvas 2006/42/EK izpratnē. Izlasiet un ņemiet vērā šo instrukciju. Tā satur svarīgu informāciju par izstrādājumu. Īpaši ievērojiet visus drošības un brīdinājuma norādījumus.

Saglabājiet šo lietošanas instrukciju!

1.1 Lietotās brīdinājuma norādes

	Vispārējais brīdinājuma simbols apzīmē apdraudējumu, kas var nodarīt miesas bojājumus vai izraisīt nāvi . Teksta sadaļā vispārējo brīdinājuma simbolu izmanto kopā ar tālāk aprakstītajām brīdinājuma pakāpēm. Attēlu sadaļā papildu informācija norāda uz paskaidrojumiem teksta sadaļā.
	BRĪDINĀJUMS
	Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt nāvi vai smagus miesas bojājumus.
	UZMANĪBU!
	Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt bojājumus izstrādājumā vai pilnībā to sabojāt .

2 Drošības norādījumi

2.1 Noteikumiem atbilstošs pielietojums

Šie garāžas vārti ir paredzēti un izstrādāti tikai privātai lietošanai. Vārtu lietošana nepārtrauktas darbības režīmā nav atļauta.

2.2 Vispārēji drošības norādījumi

- Garāžas sekciju vārtu 40. modeļa montāžu, apkopi, labošanu un demontāžu drīkst veikt tikai speciālists (kompetenta persona atbilstoši Eiropas standartam EN 12635).
- Vārtu darbības traucējumu gadījumā (smagnēja kustība aizvēršanās/atvēršanās laikā vai citi traucējumi) nekavējoties uzticēt vārtu pārbaudi / labošanu speciālistam.
- Speciālistam ir jāraugās, lai tiktu ievērotas attiecīgās valsts nacionālās darba drošības normas.
- Pirms vārtu ekspluatācijas pārbaudīt, vai vārtu mehāniskā sistēma darbojas bez traucējumiem un vārti atrodas līdzsvarā, tā lai tos būtu iespējams darbināt arī manuāli (standarts EN 12604).
- Sekciju vārtu 40. modeļa pielietojuma joma ir noteikta standartā EN 13241.
- Montējot vārtus, uzmanīties no iespējamiem apdraudējumiem standartu EN 12604 un EN 12453 izpratnē.

2.3 Apkārtējās vides nosacījumi

UZMANĪBU!
Temperatūras svārstību izraisīti bojājumi!
Atšķirīga gaisa un iekštelpu temperatūras dēļ iespējama vārtu elementu izliece un putu atdalīšanās (bimetāla efekts). Tādā gadījumā, darbinot vārtus, pastāv bojājumu nodarīšanas risks.
► Ievērojiet ekspluatācijas nosacījumus.

Vārtus ir paredzēts darbināt šādos ekspluatācijas apstākļos:

Temperatūra:	ārpusē	– 40 °C līdz + 60 °C
	iekšpusē	– 20 °C līdz + 60 °C
	Relatīvais gaisa mitrums	20 % līdz 90 %

3 Montāža

	BRĪDINĀJUMS
	Savainojumu gūšanas risks konstrukcijas izmaiņu dēļ!
	Izmaiņot vai noņemt detaļas, kas nodrošina vārtu darbību, var tikt atvienotas svarīgas drošības detaļas. Tādējādi var notikt nekontrolētas vārtu kustības un tikt iespiesti cilvēki vai priekšmeti.
	► Nemainiet un nedemontējiet detaļas, kas nodrošina vārtu darbību.
	► Nemontējiet pie konstrukcijas papildus detaļas, kuras izgatavojis cits ražotājs. Stiepes atsperes precīzi ir pielāgotas vārtu vērtnes svaram. Papildus detaļas var pārslogot atsperes.
	► Montējot piedziņu, ievērojiet vārtu un piedziņas ražotāja sniegtos norādījumus. Vienmēr izmantojiet vārtu ražotāja oriģinālos pieslēgumus.

Pirms vārtu montāžas vārtu atverei un ēkas grīdai ir jābūt gatavi.

Veicot montāžu, izpildiet šādas darbības:

- Izveidojiet stabilu savienojumu ar celtniecības konstrukciju.
 - Atbilstoši konstrukcijas specifikai pārbaudīt piegādes komplektā iekļauto stiprināšanas līdzekļu piemērotību.
 - Vārtu konstrukciju pie ēkas nesošajām daļām drīkst piestiprināt vienīgi ar būvinženiera atļauju.
 - Nodrošināt pietiekamu ūdens noteci grīdas blīvējuma un kārbas detaļu zonā, pretējā gadījumā pastāv korozijas veidošanās risks (skat. nodaļu Montāžas dati).
 - Nodrošināt ēkā pietiekamu žāvēšanu, resp., ventilāciju, pretējā gadījumā pastāv korozijas veidošanās risks.
 - Pirms apmetumu un krāsošanas darbu veikšanas vārti noteikti ir jāpārklāj ar aizsargājošu materiālu, jo javas, cementa, ģipša, krāsas utt. šķalkas var sabojāt vārtu virsmu.
 - Aizsargāt vārtus no stipras iedarbības un kodīgiem līdzekļiem, piemēram, no salpēta reakcijas, ko izraisa akmeņi vai java, skābes, sārmī, kaisāmais sāls, stipras iedarbības krāsošanas vielas vai blīvēšanas materiāli, pretējā gadījumā pastāv korozijas veidošanās risks.
- **Lai vienkārši un tehniski pareizi veiktu montāžu, rūpīgi izpildiet attēlu sadaļā aprakstītās darbības.**

3.1 Atsperu spriegojums

	BRĪDINĀJUMS
	Savainošanās risks pārāk liela atsperu spriegojuma dēļ!
	Atsperes ir pakļautas liela spriegojuma iedarbībai un, veicot atsperu spriegošanu bez aizsargierīcēm, var notikt liela spēka atbrīvošanās.
	► Veicot stiepes atsperu iestatīšanas darbus, nofiksējiet vārtu vētni, lai tā nevarētu nekontrolēti pārvirzīties.

Ja atsperes ir nospriegotas pareizi, vārtu plāksnei ir tendence nedaudz celties uz augšu.

- Katru reizi veicot apkopi, pārbaudīt atsperu spriegojumu un vajadzības gadījumā veikt atkārtotu nospriegošanu.
- Pirms pirmreizējās ekspluatācijas pārbaudīt vārtus atbilstoši nodaļai Pārbaude un apkope!**

4 Lietošana

4.1 Vārtu ekspluatācija

	BRĪDINĀJUMS
	Savainojumu gūšanas risks vārtu kustības laikā!
	Sekciju vārti atveras vertikāli virzienā uz augšu, kā laikā pastāv cilvēku vai priekšmetu iespiešanas risks.
	► Pārliedzināties, lai vārtu vēršanas brīdī zem tiem vai blīstami tuvu neatrastos cilvēki, it īpaši bērni.
	► Vienmēr turiet vārtu atvēršanās zonu brīvu.
	► Nedarbiniēt vārtus stipra vēja apstākļos.

Vārtus drīkst darbināt **instruētas** personas. Ja sekciju vārti ir uzstādīti un pārbaudīti pareizi, tiem ir viegla gaita un tos darbināt ir vienkārši.

4.1.1 Ar roku darbināmi vārti

	BRĪDINĀJUMS
	Savainojumu gūšanas risks nepareizas vārtu darbināšanas dēļ!
	Nepareizas vārtu darbināšanas dēļ var tikt iespiesti cilvēki vai priekšmeti.
	► Atveriet un aizveriet vārtus tikai ar piegādes komplektā iekļautajiem vēršanas elementiem (kontrolēta, vienmērīga kustība).
	► Aizverot vārtus, raudzīties, lai slēgmehānisms pareizi nofiksējās.

4.1.2 Automātiskās darbības vārti

Uzstādot vārtiem automātisko atvēršanās / aizvēršanās sistēmu, ievērot īpašos drošības norādījumus. Šajā jautājumā vērsties pie piegādātāja.

4.2 Aizslēgšana un atslēgšana

Ar rokturi aizvērti vārti nav aizslēgti. Vārtu aizslēgšanai un atslēgšanai izmantojiet atslēgu vai stiprinājuma sviru pie slēdzenes.

No ārpusēs:

- ▶ Atslēgu pagriezt par 360°
Atslēgšana: griezt virzienā pa kreisi
Aizslēgšana: griezt virzienā pa labi

No iekšpusēs:

- ▶ Pārvirzīt stiprinājuma sviru pie slēdzenes
Atslēgšana: pārvirzīt virzienā uz augšu
Aizslēgšana: pārvirzīt virzienā uz leju

5 Tīrīšana un kopšana

UZMANĪBU!
Skrāpējumi uz plāksnēm nepareizas tīrīšanas dēļ! Stikla rūšu beršana izraisa skrāpējumu rašanos. ▶ Netīrumus un putekļu daļiņas vispirms rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Ja nepieciešams, pēc tam turpiniet tīrīšanu tikai ar ūdeni, mājssaimniecībā izmantojamu mazgāšanas līdzekli, kuram ir neitrāls pH-līmenis, un ar mikstu, tīru lupatiņu.

Tīrīšanai un kopšanai izmantojiet tīru ūdeni. Lielākas netīrumu koncentrācijas gadījumā izmantojiet siltu ūdeni kopā ar neitrālas iedarbības, neabrazīvu tīrīšanas līdzekli (mājssaimniecībā izmantojamo trauku mazgāšanas līdzekli, ar pH vērtību 7).

Vismaz reizi 3 mēnešos notīriet izstrādājuma ārpusi un iekšpusi, kā arī blīvējumu. Tikai tā tiks saglabātas virsmas īpašības. Slīdvirsmu aiz sānu blīvējumiem vienmēr turiet tīru un slīdenu.

Slēptas zonas, kuras nevar noskalot lietus vai apsmidzinot ar ūdeni, ir jānotīra. Piekastes tuvumā, kur reizēm iespējama apšlakstīšana viļņu putām, izstrādājums papildus jānoskalo ar ūdeni, lai novērstu sāls nosēdumus.

Sāls nosēdumi ārpusē un iekšpusē veicina izstrādājuma koroziju!

Atšķirīgi apkārtējās vides ietekmes faktori (piemēram, jūras klimats, skābes, kaisāmais sāls, gaisa piesārņojums, vīrsējās krāsas bojājumi) var padarīt nepieciešamu papildu aizsargkārtas uzklāšanu uz vārtu virsmas (skat. nodaļu *Krāsošana* 44. lpp.).

6 Pārbaude un apkope

6.1 Pārbaude un apkopes darbi

 BRĪDINĀJUMS
Savainojumu gūšanas risks bojātu drošības detaļu dēļ! Nepietiekamas pārbaudes un apkopes dēļ var notikt svarīgu drošības detaļu atteice vai sabojāšanās. ▶ Uzticiet speciālistam veikt regulārus pārbaudes un apkopes darbus.

Tālāk aprakstītos pārbaudes un apkopes darbu izpildi pirms pirmās ekspluatācijas reizes un pēc tam vismaz reizi gadā uzticēt speciālistam, veicot tos saskaņā ar šīs instrukcijas norādījumiem.

6.1.1 Pacelšanas līdzekļi

 BRĪDINĀJUMS
Savainošanās risks pārkārtas liela troses spriegojuma dēļ! Troses atrodas zem liela spriegojuma. Bojātas troses var izraisīt smagus miesas bojājumus. ▶ Pirms bojāto trošu nomainīšanas nofiksējiet vārtu vērtņi, lai tā nevarētu nekontrolēti pārvirzīties. ▶ Bojātās troses nomainiet īpaši uzmanīgi.

- ▶ Pārbaudīt vai uz nesošajām detaļām (troses, atspere, uzlikas, vertikālo vadsležu stiprinājumus) un uz drošības iekārtas nav lūzumu vai bojājumu, nomainīt bojātas detaļas.

6.1.2 Svara izlīdzināšana

 BRĪDINĀJUMS
Savainojumu gūšanas risks nekontrolētas vārtu nolaišanās dēļ! Ja nav pareizi iestatīts vārtu svara izlīdzinājums, vārti var nekontrolēti nolaisties, kā rezultātā var tikt iespiesti cilvēki vai priekšmeti. ▶ Veiciet atkārtotu stiepes atspere nospriegošanu.
Liels atspere spriegojums Atspere ir pakļautas liela spriegojuma iedarbībai un, veicot atspere spriegošanu bez aizsargierīcēm, var notikt liela spēka atbrīvošanās. ▶ Veicot stiepes atspere iestatīšanas darbus, nofiksējiet vārtu vērtņi, lai tā nevarētu nekontrolēti pārvirzīties.

Pārbaudīt vārtu vērtnes svara izlīdzinājumu:

- ▶ Atvērt ar roku vārtus līdz pusatvērumam.
Šādā pozīcijā vārtiem ir jāpaliek nekustīgiem.

Ja vārti izteikti slīd uz leju:

- ▶ Veikt atkārtotu stiepes atspere spriegošanu.

6.1.3 Stiprinājuma vietas

- ▶ Pārbaudīt, vai tie stingri pieguļ vārtiem un ēkai, un regulēt pēc nepieciešamības.

6.1.4 Vadības rullīši un vadsliedes

Vadības rullīšiem, vārtiem esot aizvērtiem, ir jābūt viegli pagriežamiem.

- ▶ Vajadzības gadījumā veikt vadības rullīšu iestatīšanu. Ņemt vērā piedziņu montāžas norādījumus, jo tur ir sniegtas norādes uz vadības rullīšu iestatīšanas specifiku.
- ▶ Vajadzības gadījumā vadsliedes notīrīt, **neieziest tās ar smērvielām!**

6.1.5 Šarnīri un rullīšu turētāji

- ▶ Ieeļļot šarnīrus un rullīšu turētājus.

6.1.6 Slēdzējcilindri

UZMANĪBU!
Nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu izraisīti bojājumi slēdzējcilindros! Slēdzējcilindrus nedrīkst tīrīt vai eļļot ar eļļu saturošiem līdzekļiem. ▶ Izmantojiet tikai speciālus kopšanas līdzekļus, kas ir pieejami specializētajās tirdzniecības vietās. ▶ Neizmantojiet eļļu vai grafitu.

6.1.7 Blīvējumi

- ▶ Pārbaudīt, vai tie nav bojāti, izliekti un vai tie pilnībā pilda savu funkciju. Pēc nepieciešamības nomainīt.

7 Traucējumi un bojājumu novēršana

 BRĪDINĀJUMS
Savainojumu gūšanas risks nekontrolētu vārtu kustību dēļ! Darbības traucējumu gadījumā nekontrolētas vārtu kustības var iespiest cilvēkus vai priekšmetus. ▶ Vārtu darbības traucējumu gadījumā (smagnēja kustība aizvēršanās / atvēršanās laikā vai citi traucējumi) nekavējoties uzticiet vārtu pārbaudi / labošanu speciālistam.

7.1 Virsmu apstrāde

Ja vēlaties vārtus pārlākot citā tonī, tad ir nepieciešama remonta krāsojums vai papildu aizsargkrāsojums.

7.1.1 Vārti ar pamata pārklājumu

- Virsmu viegli noslīpējiet ar smalkas graudainības slīppapīru (graudainības indekss vismaz 180).
- notīriet ar ūdeni, nosusiniet, attaukojiet
- turpiniet apstrādi ar tirdzniecībā pieejamām lakām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām
- Ievērojiet lakas ražotāja sniegtos apstrādes norādījumus

Izvairoties no tumšu krāsu izvēles vārtiem.

7.1.2 Vārti ar koka pildījumu (ziemeļu priede un hemlokegle)

Ievērojiet apstrādes norādījumus koka vārtiem.

7.1.3 Vārti ar dekoratīvām virsmām

- Virsmu viegli noslīpējiet ar smalkas graudainības slīppapīru (graudainības indekss vismaz 220).
- notīriet ar ūdeni, nosusiniet, attaukojiet
- turpiniet apstrādi ar piemērotām akrila lakām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām
- Ievērojiet lakas ražotāja sniegtos apstrādes norādījumus

Izvairoties no tumšu krāsu izvēles vārtiem.

8 Demontāža un utilizācija

NORĀDE:

Veicot demontāžu ievērot visus spēkā esošos darba drošības noteikumus.

Demontēt vārtus, sekojot montāžas norādījumiem apgrieztā secībā.

8.1 Iepakojuma utilizācija



Šķirojiet iepakojumu un utilizējiet:

- pape un kartons pie papīra atkritumiem;
- plēve pie pārstrādājamajiem atkritumiem.

9 Veiktspējas deklarācija

Veiktspējas deklarācija skat. punktu 14: Tehnisko datu plāksnīte

Pregled sadržaja

1	O ovoj uputi	45
1.1	Korištena upozorenja	45
2	Upute o sigurnosti	45
2.1	Pravilno korištenje	45
2.2	Opće napomene o sigurnosti	45
2.3	Utjecaj okoliša	45
3	Montaža	45
3.1	Zatezne opruge	45
4	Rad	45
4.1	Upotreba vrata	45
4.2	Zaključavanje i otključavanje	46
5	Čišćenje i održavanje	46
6	Provjera i održavanje	46
6.1	Radovi provjere i održavanja	46
7	Smetnje i uklanjanje štete	46
7.1	Obrada površine	46
8	Demontaža i uklanjanje	46
8.1	Zbrinjavanje ambalaže	46
9	Izjava o učinkovitosti	46



Ako nije drugačije navedeno, proučavanje i umnožavanje ovih dokumenata te korištenje i objavljivanje njihovih sadržaja nije dopušteno. U suprotnom podliježete plaćanju odštete. Pridržano pravo na unos patenta, uputa za korištenje ili uzoraka po izboru. Pridržavano pravo promjena.

Cijenjeni kupci,
raduje nas što ste se odlučili na kupnju proizvoda iz naše kuće.

1 O ovoj uputi

Ova se uputa sastoji od tekstualnog i slikovnog dijela. Slikovni dio nastavlja se na dio sa tekstom.

Ova je uputa **originalna uputa za uporabu** u smislu smjernice EZ 2006/42/EZ. Pažljivo pročitajte i slijedite ovu uputu. Tu ćete naći važne informacije o proizvodu. Posebno pripazite na napomene vezane za sigurnost i upozorenja.

Pažljivo sačuvajte ovu uputu!

1.1 Korištena upozorenja

	Opći simbol upozorenja označava opasnost koja može prouzročiti ozljede ili smrt . U tekstualnom dijelu opći simbol upozorenja koristi se vezano za stupnjeve upozorenja opisane u nastavku. U slikovnom dijelu dodatna naznaka upućuje na tumačenja u tekstualnom dijelu.
	UPOZORENJE
	Označava opasnost koja može prouzrokovati teške ozljede ili smrt.
	PAŽNJA
	Označava opasnost koja može prouzrokovati oštećenje ili uništenje proizvoda .

2 Upute o sigurnosti

2.1 Pravilno korištenje

Ova vrata konstruirana su i predviđena za privatno korištenje. Trajni pogon nije dozvoljen.

2.2 Opće napomene o sigurnosti

- Montažu, održavanje, popravke i demontažu sekcijских гараžних vrata BR 40 vrši stručna osoba (kompetentna osoba sukladno EN 12635).
- Kod pojave kvara na vratima (u slučaju teške pokretljivosti ili neke druge smetnje) odmah zadužite stručnjaka za provjeru / popravak.
- Stručnjak treba pripaziti da su vrata montirana sukladno odgovarajućim nacionalnim propisima o sigurnosti na radu.
- Prije pokretanja vrata provjerite da li su vrata mehanički besprijekorna i izbalansirana, tako da se njima i ručno lako rukuje (EN 12604).
- Namjena sekcijских vrata BR 40 određena je normom EN 13241.
- Pri montaži vrata obratite pažnju na moguće opasnosti u smislu EN 12604 i EN 12453.

2.3 Utjecaj okoliša

	PAŽNJA
	Oštećenja uzrokovana temperaturnim razlikama Uslijed različitih vanjskih i unutarnjih temperatura može doći do savijanja elemenata vrata i otpadanja pjene (efekt bimetalja). Kod pokretanja vrata u takvim situacijama postoji mogućnost oštećenja. ► Održavajte radne uvjete.

Vrata se predviđena za rad u sljedećim uvjetima:

Temperatura:	vanjska strana	-40 °C do +60 °C
	unutarnja strana	-20 °C do +60 °C
	Relativna vlažnost zraka	20 % do 90 %

3 Montaža

	UPOZORENJE
	Opasnost od ozljeda u slučaju izmjena Izmjenom ili uklanjanjem funkcionalnih dijelova možete isključiti važne sigurnosne elemente. Time možete pokrenuti nekontrolirano kretanje vrata čime se mogu priključiti osobe ili predmeti. ► Ne mijenjajte niti ne uklanjajte pojedine dijelove! ► Ne montirajte dodatne dijelove drugih proizvođača. Vlačne opruge točno su uskladene s težinom vrata. Dodatni dijelovi mogu preopteretiti opruge. ► Kod postavljanja pogona pridržavajte se uputa danih od proizvođača vrata i pogona. Uvijek koristite originalne priključke proizvođača vrata!

Otvor vrata i pod objekta moraju biti gotovi prije ugradnje vrata.

Kod montaže pazite na sljedeće:

- Dobra veza s građevinskim objektom.
- Provjerite da li isporučena pričvršćenja odgovaraju građevinskim okolnostima.
- Sustav vrata pričvrstite na nosive dijelove zgrade isključivo uz dozvolu statičara.
- Pobrinite se da postoji dovoljan odljev vode u području podne brtve i dijela okvira, inače postoji opasnost od korozije (vidi podatke o ugradnji).
- Pobrinite se da je prostor dovoljno suh odnosno prozračan jer u suprotnom postoji opasnost od stvaranja korozije.
- Prije žbukanja i bojanja vrata obavezno adekvatno zaštititi, jer kapljice žbuke, cementa, gipsa, boje itd. mogu oštetiti površinu.
- Zaštitite vrata od agresivnih sredstava i kiselina kao što su npr. reakcije dušične kiseline iz kamenja ili žbuke, kiseline, lužine, sol za posipanje, agresivna sredstva za bojanje ili materijal za brtvljenje, jer postoji opasnost od korozije.
- **Za jednostavnu i sigurnu montažu pažljivo slijedite radne korake prikazane u slikovnom dijelu.**

3.1 Zatezne opruge

	UPOZORENJE
	Opasnost od ozljeda u slučaju prenapregnutosti opruga Opruge su jako napete pa kod neosiguranog zatezanja opruga mogu otpustiti veliku snagu. ► Kod podešavanja vlačnih opruga krilo vrata treba osigurati od nekontroliranih pokreta.

Vrata pri pravilnom naponu opruga imaju u radu laganu tendenciju prema gore.

- Prilikom svakog servisa provjeriti zategnutost opruga i po potrebi ih dodatno zategnuti.
- **Prije prvog pokretanja, vrata provjerite sukladno poglavlju *Provjera i održavanje*!**

4 Rad

4.1 Upotreba vrata

	UPOZORENJE
	Opasnost od ozljeda kod kretanja vrata Seksijska vrata otvaraju se okomito prema gore pri čemu se mogu zaglaviti osobe ili predmeti. ► Osigurajte da se tijekom upotrebe vrata ne nalaze djeca ili predmeti u području kretanja vrata. ► Otvor vrata mora uvijek biti slobodan. ► Vrata nemojte koristiti kad je vjetar jak.

Vratima rukuju **upućene** osobe. Ako se sekcijська vrata stručno montirana i testirana njima se lako rukuje.

4.1.1 Vrata kojima se upravlja ručno

	UPOZORENJE
	Opasnost od ozljeda prilikom nestručnog rukovanja Kod nestručnog korištenja mogu zaglaviti osobe ili predmeti. ► Vrata otvarajte i zatvarajte samo pomoću ispučenih elementima za upravljanje (kontrolirano, ujednačeno kretanje). ► Pri zatvaranju treba pripaziti da brava sjedne na svoje mjesto.

4.1.2 Vrata s pogonom

Pri automatizaciji sekcijских vrata treba pripaziti na posebne sigurnosne propise. Vezano za to konzultirajte svog dobavljača.

4.2 Zaključavanje i otključavanje

Vrata zatvorena pomoću ručke nisu zaključana. Za zaključavanje i otključavanje koristite ključ ili sigurnosnu polugu na bravi.

Izvana:

- ▶ ključ okrenite za 360°
otključavanje: okrenuti na lijevo
zaključavanje: okrenuti na desno

Iznutra:

- ▶ pomaknuti sigurnosnu polugu na bravi
otključavanje: gurnuti prema gore
zaključavanje: gurnuti prema dole

5 Čišćenje i održavanje

PAŽNJA
Ogrebotine na staklima uzrokovane neadekvatnim čišćenjem Ribanjem stakala nastat će ogrebotine. ▶ Prijavštinu i prašinu prvo temeljito sperite vodom. Po potrebi dodatno očistite vodom, pH-neutralnim sredstvom za čišćenje i mekanom, čistom krpom.

Za čišćenje i njegu dovoljna je čista voda. U slučaju većih onečišćenja možete koristiti toplu vodu s neutralnim, neabrazivnim sredstvom za čišćenje (deterdžent za pranje posuđa, pH-vrijednost 7). **Barem svaka 3 mjeseca čistite** vanjsku i unutarnju stranu proizvoda i brtve. Samo ćete na taj način sačuvati svojstva površine. Klizno područje iza bočnih brtvi mora uvijek biti čisto i glatko. Skriveni dijelovi koji nisu isprani kišom ili prskanjem vode ipak se moraju očistiti. U blizini obale, gdje povremeno prska, cijeli proizvod dodatno isperite vodom kako biste izbjegli naslage soli.

Naslage soli izvana i iznutra ubrzavaju koroziju proizvoda!

Različiti utjecaji okoliša (npr. morska klima, kiseline, sol za posipanje cesta, udari vjetra, oštećenje laka) mogu stvoriti potrebu za dodatnim zaštitnim premazom (vidi *Obrada površine* na strani 46).

6 Provjera i održavanje

6.1 Radovi provjere i održavanje

 UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda zbog oštećenih elemenata Zbog nedovoljnog servisiranja i održavanja važni se sigurnosni dijelovi mogu pokvariti ili oštetiti. ▶ Stručna osoba treba redovito vršiti servis i provjeru.

Provjeru i servis prije prvog pokretanja a potom minimalno jednom godišnje vrši stručna osoba prema ovoj uputi.

6.1.1 Nosači

 UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda zbog prenapregnutosti užadi Užad je jako zategnuta. Oštećena užad može uzrokovati teške ozljede. ▶ Prije zamjene oštećenih užadi krilo vrata treba osigurati od nekontroliranih pokreta. ▶ Oštećenu užad mijenjajte jako pažljivo.

- ▶ Nosače (užad, opruge, ovjes) i sigurnosne uređaje treba provjeriti kako bi se ustvrdilo ima li kakvih napuknuća ili oštećenja, a oštećene dijelove treba zamijeniti.

6.1.2 Ujednačavanje težine

 UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda zbog nekontroliranog pada vrata Ako ravnoteža nije dobro podešena vrata mogu nekontrolirano pasti i pri tome prignječiti osobe ili predmete. ▶ Naknadno zategnite vlačne opruge.
Napetost opruga Opruge su jako napete pa kod neosiguranog zatezanja opruga mogu otpustiti veliku snagu. ▶ Kod podešavanja vlačnih opruga krilo vrata treba osigurati od nekontroliranih pokreta.

Provjeriti ravnotežu krila vrata.

- ▶ Vrata ručno otvoriti na pola visine.
Vrata ostanu u tom položaju.

Ako vrata vidljivo kližu:

- ▶ Zategnuti opruge.

6.1.3 Točke pričvršćenja

- ▶ Provjeriti da li su sve točke pričvršćenja na vratima i na građevinskom objektu čvrste i prema potrebi ih zategnuti.

6.1.4 Valjčici i vodilice

Valjčici se lako okreću kad su vrata zatvorena.

- ▶ Po potrebi ih podesite. Pridržavajte se podataka o ugradnji motora jer su tamo posebno naglašene osobitosti podešavanja vodilica.
- ▶ Vodilice po potrebi očistiti, ne podmazivati!

6.1.5 Ovjesi i držači

- ▶ Ovjese i držače nauljiti.

6.1.6 Cilindar brave

PAŽNJA
Oštećenje cilindra brave korištenjem neadekvatnog sredstva za čišćenje Cilindar brave ne smije se čistiti sredstvima na bazi ulja niti podmazivati uljem. ▶ Koristiti isključivo posebno sredstvo za održavanje koje ćete naći u specijaliziranoj trgovini. ▶ Ne koristite ulje ni grafit.

6.1.7 Brtve

- ▶ Provjeriti da li su brtve oštećene, izobličene i cijele a po potrebi ih zamijeniti.

7 Smetnje i uklanjanje štete

 UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda kod nekontroliranog kretanja vrata U slučaju smetnji nekontrolirano kretanje vrata može pritisnuti ljude ili predmete. ▶ Kod pojave kvara na vratima (u slučaju teške pokretljivosti ili drugih smetnji) odmah zadužite stručnjaka za provjeru / popravak.

7.1 Obrada površine

Ako vrata želite prelakirati u drugu boju, potreban je premaz radi renovacije ili dodatni zaštitni premaz.

7.1.1 Vrata s temeljnim premazom

- Površinu lagano pobrusite finim brusnim papirom (zrnatost najmanje 180).
- očistite je vodom, osušite i odmastite
- nakon toga nanosite uobičajene lakove za vanjsku primjenu
- Pridržavajte se uputa za upotrebu proizvođača laka

Tamne premaze treba izbjegavati kod velikih vrata.

7.1.2 Vrata s drvenom ispunom (smreka i američka jela)

Pridržavajte se uputa za obradu drvenih vrata.

7.1.3 Vrata s dekorom

- Površinu lagano pobrusite finim brusnim papirom (zrnatost najmanje 220).
- očistite je vodom, osušite i odmastite
- nakon toga nanosite prikladne akrilne lakove za vanjsku primjenu
- Pridržavajte se uputa za upotrebu proizvođača laka

Tamne premaze treba izbjegavati kod velikih vrata.

8 Demontaža i uklanjanje

NAPOMENA:

Prilikom demontaže pridržavajte se svih važećih propisa vezanih uz sigurnost pri radu.

Sukladno ovoj uputi, vrata se isto tako obrnutim redoslijedom demontiraju.

8.1 Zbrinjavanje ambalaže



Pakiranje zbrinite na odgovarajući način:

- Papir i karton u stari papir
- Folije u primjereni kontejner

9 Izjava o učinkovitosti

Izjava o učinkovitosti vidi točku 14: **Tipska pločica**

Sadržaj

1	O ovom uputstvu.....	47
1.1	Korišćena upozorenja	47
2	⚠ Sigurnosna uputstva	47
2.1	Upotreba u skladu sa namenom	47
2.2	Opšte sigurnosne napomene	47
2.3	Uslovi životne sredine.....	47
3	Montaža	47
3.1	Zatezanje opruge.....	47
4	Korišćenje	47
4.1	Rukovanje vratima	47
4.2	Zabavljanje i odbavljanje.....	48
5	Pranje i nega	48
6	Probe i održavanje.....	48
6.1	Radovi na kontroli i održavanju.....	48
7	Smetnje i otklanjanje šteta	48
7.1	Obrada površine	48
8	Demontaža i zbrinjavanje.....	48
8.1	Odlaganje ambalaže.....	48
9	Izjava o svojstvima	48



Dalje prenošenje kao i umnožavanje ovog dokumenta, iskorišćavanje i saopštavanje njegovog sadržaja je zabranjeno, ukoliko drugačije nije izričito odobreno. Suprotni postupci obavezuju na naknadu štete. Sva prava su zadržana za slučaj upisivanje patenta, upotrebe uzoraka ili dizajn uzoraka. Zadržana prava promene.

Poštovani kupci,
radujemo se što ste se odlučili za proizvod naše kuće.

1 O ovom uputstvu

Ovo uputstvo se deli na tekstualni i slikovni deo. Slikovni deo možete pronaći u dodatku tekstualnog dela.

Ovo uputstvo je **originalno uputstvo za upotrebu** u smislu EG-smernice 2006/42/EG. Pročitajte ovo uputstvo i pridržavajte ga se. U njemu ćete naći važne informacije o proizvodu. Posebno obratite pažnju na sve sigurnosne napomene i na sva upozorenja.

Pažljivo sačuvajte ovo uputstvo!

1.1 Korišćena upozorenja

⚠	Opšti simbol upozorenja označava opasnost, koja može dovesti do povređivanja ili smrti . U tekstu se opšti simbol upozorenja koristi sa opisanim stepenima opasnosti u nastavku. U slikovnom delu dodatni podatak upućuje na objašnjenja u tekstualnom delu.
⚠ UPOZORENJE	
	Označava opasnost, koja može da dovede do smrti ili teških povreda.
PAŽNJA	
	Označava opasnost, koja može dovesti do oštećenja ili uništavanja proizvoda.

2 ⚠ Sigurnosna uputstva

2.1 Upotreba u skladu sa namenom

Ova garažna vrata su konstruisana i predviđena samo za privatnu upotrebu. Stalni rad nije dozvoljen.

2.2 Opšte sigurnosne napomene

- Montažu, održavanje, popravku i demontažu garažnih segmentnih vrata modela BR 40 isključivo smeju obavljati stručna lica (kvalifikovane osobe prema EN 12635).
- Prilikom otkazivanja vrata (težak hod ili ostale smetnje) potrebno je odmah angažovati stručno lice za proveru / popravku.
- Stručnjak se mora pridržavati propisa o sigurnosti na radu koji važe u dotičnoj zemlji.
- Pre puštanja vrata u pogon neophodno je proveriti da li se u mehaničkom pogledu nalaze u besprekornom stanju i da li su tako izbalansirana da se mogu lako posluživati i rukom (EN 12604).
- Područje primene segmentnih vrata modela BR 40 utvrđeno je normom EN 13241.
- Prilikom montaže vrata treba obratiti pažnju na moguće opasnosti u smislu standarda EN 12604 i EN 12453.

2.3 Uslovi životne sredine

PAŽNJA
Oštećenja usled temperaturnih razlika Zbog različitih spoljašnjih i unutrašnjih temperatura može da dođe do savijanja elemenata garažnih vrata i kidanja pene (bi-metal-efekat). Onda postoji mogućnost oštećenja prilikom pokretanja vrata. ► Pridržavajte se uslovima rada.

Vrata su predviđena za sledeće uslove rada:

Temperatura:	Spoljna strana	- 40 °C do + 60 °C
	Unutrašnja strana	- 20 °C do + 60 °C
	Relativna vlažnost vazduha	20 % do 90 %

3 Montaža

⚠ UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled izmena na konstrukciji Izmenom ili uklanjanjem delova mogu se staviti van funkcije važne sigurnosne komponente. Na taj način se mogu aktivirati neželjene vožnje vrata i pritisnuti osobe ili predmeti. ► Ne menjajte i ne uklanjajte delove! ► Ne ugrađujte dodatne strane delove. Zatezne opruge su tačno prilagođene težini krila vrata. Dodatni delovi mogu preopteretiti opruge. ► Pri ugradnji motora pridržavajte se uputstva proizvođača vrata i pogonskog uređaja. Obavezno upotrebljavajte originalne priključke proizvođača vrata!

Pre ugradnje vrata, otvor za vrata i pod zgrade moraju biti gotovi.

Prilikom montaže obratite pažnju na sledeće:

- Uspostavite bezbednu vezu sa građevinskim objektom.
- Proverite da li isporučena pričvrtna sredstva odgovaraju građevinskim datostima.
- Pričvrstite vrata sa pripadajućom konstrukcijom na noseće elemente građevine isključivo uz dozvolu inženjera-statičara.
- Morate obezbediti zadovoljavajući odvod vode u području podne zaptivke i delova okvira, inače postoji opasnost od korozije. (pogledati tehničko uputstvo)
- Obezbedite dovoljno sušenje odnosno provetravanje zgrade, inače postoji opasnost od korozije.
- Pre početka radova malterisanja ili bojenja zida morate obavezno delotvorno zaštititi vrata, pošto prskanje maltera, cementa, gipsa, boje itd. mogu dovesti do oštećenja površine.
- Zaštite vrata od agresivnih sredstava koji nagrizaaju, npr. azotnih reakcija kamena ili maltera, kiselina, soli za posipanje, sredstva za bojenje koja deluju agresivno ili dihtung materijali, inače postoji opasnost od korozije.
- **Sprovedite pažljivo radne korake u slikovnom delu radi jednostavne i bezbedne ugradnje.**

3.1 Zatezanje opruge

⚠ UPOZORENJE
Opasnost od povreda posredstvom jake zategnutosti opruge Opruge su pod jakom zategnutošću i mogu prilikom neobezbeđenog zatezanja opruge osloboditi velike sile. ► Prilikom radova podešavanja pričvrstite krilo vrata na zateznim oprugama protiv nekontrolisanog kretanja.

Pri pravilnoj zategnutosti opruga krilo vrata prilikom kretanja lako tendira nagore.

- Prilikom svakog održavanja proverite zategnutost opruge i po potrebi izvršite naknadno zatezanje.
- **Pre početka prvog stavljanja u funkciji, proverite vrata u skladu sa poglavljem Probe i održavanje!**

4 Korišćenje

4.1 Rukovanje vratima

⚠ UPOZORENJE
Opasnost od povreda prilikom vožnje vrata Segmentna vrata se otvaraju vertikalno naviše i pri tome se mogu pritisnuti osobe ili predmeti. ► Pobrinite se da se za vreme podizanja i spuštanja vrata u njihovom pogonskom području ne nalazi nijedna osoba – a pogotovo ne deca – niti predmeti. ► Držite uvek slobodno područje otvaranja vrata. ► Nemojte aktivirati vrata prilikom jakog vetra.

Opsluživanje vrata je dozvoljeno samo od strane **posebno obučeni** osoba. Ako su segmentna vrata stručno montirana i proverena onda se poslužuju jednostavno i sa lakim hodom.

4.1.1 Vrata na ručni pogon

⚠ UPOZORENJE
Opasnost od povreda prilikom nestručne upotrebe Prilikom nestručne upotrebe mogu se pritisnuti osobe ili predmeti. ► Podižite i spuštajte vrata samo pomoću isporučenih upravljačkih elemenata (kontrolisanim, ravnomernim pokretom). ► Pazite da vrata pri zatvaranju škljocajući uskoče u bravu.

4.1.2 Vrata na automatski pogon

Prilikom automatizacije segmentnih vrata treba se pridržavati posebnih sigurnosnih propisa. U tu svrhu obratite se Vašem dobavljaču.

4.2 Zabrlavljanje i odbrlavljanje

Vrata koja su zatvorena pomoću ručke nisu zaključana. Za zabrlavljanje i odbrlavljanje koristite ključ ili sigurnosnu polugu na bravi.

Od spolja:

- Okrenite ključ za 360°
Odbrlavljanje: okrenuti prema levo
Zabrlavljanje: okrenuti prema desno

Iznutra:

- Pomerite sigurnosnu polugu na bravi
Odbrlavljanje: gurnite naviše
Zabrlavljanje: gurnite naniže

5 Pranje i nega

PAŽNJA
Ogrebotina na staklo usled pogrešnog čišćenja Brisanje stakla prouzrokuje ogrebotine. ► Na prvom mestu isperite prljavštinu i čestice prašine temeljno sa vodom. Po potrebi u nastavku očistite samo sa vodom, ph-neutralnim sredstvom za pranje suda i sa mekom i čistom krpom

Za čišćenje i negu dovoljna je čista voda. Kod jačih prljavština koristite toplu vodu sa neutralnim, neabrazivnim sredstvom za čišćenje (sredstvo za pranje sudova, pH-vrednosti 7). **Najmanje na svaka 3 meseca čistite spoljnu i unutrašnju stranu proizvoda i zaptivače.** Samo na taj način će se svojstva površine očuvati. Uvek održavajte klizno područje iza bočnih zaptivača čistim i kliznim.

Pokrivena područja koja se ne peru na kišom ili vodenim prskanjem ipak se moraju očistiti. U blizini obale, ako ima povremenog prskanja, dodatno isperite ceo proizvod vodom da biste izbegli naslage soli.

Naslage soli spolja i iznutra ubrzavaju koroziju proizvoda!

Usled najrazličitijih klimatskih uslova (npr. morska klima, kiseline, so za posipanje, zagađenost vazduha, oštećenja na laku) može se ukazati potreba da se vrata predu zaštitim premazom (pogledati *Obrada površine* na strani 48).

6 Probe i održavanje

6.1 Radovi na kontroli i održavanju

 UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled pokvarenih sigurnosnih komponenata Važne sigurnosne komponente mogu biti van funkcije ili u kvaru zbog nedovoljne provere i održavanja. ► Neka vam stručno lice redovno sprovede radove provere i održavanja.

Stručno lice mora sprovesti sledeće probe i održavanja u skladu sa ovim uputstvom pre početka prvog stavljanja u funkciju i najmanje jednom godišnje.

6.1.1 Noseći elementi

 UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled visoke zategnutosti Užad su pod jakom zategnutošću. Oštećena užad mogu prema prilikama prouzrokovati teške povrede. ► Pričvrstite krilo vrata protiv nekontrolisanog kretanja pre početka zamene oštećenih užadi. ► Izvršite zamenu oštećenih užadi sa posebnom oprežnošću.

- Redovno treba proveravati da li noseći elementi (čelična užad, opruge, okovi, zidna / stropna noseća konstrukcija) i sigurnosni uređaji imaju prelome i oštećenja, pa po potrebi zameniti oštećene delove.

6.1.2 Izbalansiranost

 UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nekontrolisanog spuštanja vrata Ukoliko izjednačavanje težine nije pravilno podešeno, onda se vrata mogu nekontrolisano spustiti i pri tome pritisnuti osobe ili predmeti. ► Zategnite naknadno zatezne opruge.
Jaka zategnutost opruga Opruge su pod jakom zategnutošću i mogu prilikom nebezbednog zatezanja opruge osloboditi velike sile. ► Prilikom radova podešavanja pričvrstite krilo vrata na zateznim oprugama protiv nekontrolisanog kretanja.

Kontrolišite izbalansiranost krila vrata:

- Otvorite vrata rukom do pola.
Vrata se moraju zaustaviti na toj visini.

Ukoliko se vrata značajno spuštaju naniže:

- Izvršite naknadno zatezanje zateznih opruga.

6.1.3 Pričvrzne spojeve

- Sve pričvrzne spojeve na vratima i na građevinskom objektu treba proveravati da li su dovoljno čvrsti, a po potrebi ih treba zategnuti.

6.1.4 Točkići i šine

Točkići se moraju lako okretati kod zatvorenih vrata.

- Po potrebi podesite točkiće. Obratite pažnju na napomene za ugradnju motora, pošto se u tim napomenama nalaze posebna uputstva za podešavanje točkića.
- Prema prilikama očistite šine, **nemojte ih podmazivati!**

6.1.5 Šarke i držače točkića

- Uljem podmažite šarke i držač točkića.

6.1.6 Cilindar brave

PAŽNJA
Oštećenje cilindra brave usled upotrebe neprikladnog sredstva za čišćenje Ne smete čistiti ili podmazivati cilindar brave sa sredstvom koje sadrži ulje. ► Koristite samo specijalna sredstva za održavanje kupljena u specijalizovanim prodavnicama. ► Nemojte upotrebljavati ulje ili grafit.

6.1.7 Proverite dihtunge

- Redovno treba proveravati da li su zaptivke oštećene, deformisane i kompletne. Po potrebi ih treba zameniti.

7 Smetnje i otklanjanje šteta

 UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nekontrolisanog pokreta vrata Pri smetnjama, nekontrolisani pokreti vrata mogu povrediti osobe ili pritisnuti predmeti. ► Prilikom otkazivanja vrata (težak hod ili ostale smetnje) potrebno je odmah angažovati stručno lice za proveru / popravku.

7.1 Obrada površine

Ukoliko želite da ofarbate Garažna vrata u drugu boju, neophodan je premaz za renoviranje ili dodatan zaštitni premaz.

7.1.1 Garažna vrata sa osnovnim premazom

- Lagano ostružite površinu finom šmirglom (min. finoća 180)
- Operite vodom, osušite, odmastite
- Dalje obradite komercijalnim lakovima za spoljašnju primenu
- Pridržavajte se uputstava za obradu od strane proizvođača laka

Izbegavajte tamne premaze kod garažnih vrata sa izolacijom.

7.1.2 Garažna vrata sa drvenom ispunom (nordijska jela i kukuta)

Pridržavajte se uputstava za obradu drvenih vrata.

7.1.3 Garažna vrata sa dekoriranom površinom

- Lagano ostružite površinu finom šmirglom (min. finoća 220).
- Operite vodom, osušite, odmastite
- Dalje obradite odgovarajućim akrilnim lakovima za spoljašnju primenu
- Pridržavajte se uputstava za obradu od strane proizvođača laka

Izbegavajte tamne premaze kod garažnih vrata sa izolacijom.

8 Demontaža i zbrinjavanje

NAPOMENA:

Prilikom demontaže potrebno je pridržavati se svih važećih propisa o zaštiti na radu.

Vrata se demontiraju obrnutim redosledom prema ovom uputstvu za montažu.

8.1 Odlaganje ambalaže



Odložite ambalažu odvojeno:

- karton u stari papir
- folije za recikliranje

9 Izjava o svojstvima

Izjava o svojstvima pogledati tačku 14: **Tablica sa oznakom tipa**

Πίνακας περιεχομένων

1	Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες	49
1.1	Χρησιμοποιούμενες προειδοποιήσεις	49
2	 Υποδείξεις ασφαλείας	49
2.1	Ενδεξιμένη χρήση	49
2.2	Γενικές υποδείξεις ασφαλείας	49
2.3	Περιβαλλοντικές συνθήκες	49
3	Συναρμολόγηση	49
3.1	Σύσφιξη ελατηρίων	49
4	Λειτουργία	49
4.1	Χειρισμός της πόρτας	49
4.2	Κλείδωμα και ξεκλείδωμα	50
5	Καθαρισμός και φροντίδα	50
6	Έλεγχος και συντήρηση	50
6.1	Εργασίες ελέγχου και συντήρησης	50
7	Βλάβες και αποκατάσταση προβλημάτων	50
7.1	Κατεργασία επιφάνειας	50
8	Αποσυναρμολόγηση και διάθεση	51
8.1	Απόρριψη συσκευασίας	51
9	Δήλωση ισχύος	51



..... 56

Απαγορεύεται η ανατύπωση του παρόντος εγγράφου, η χρήση και η διανομή του περιεχομένου του χωρίς ρητή άδεια. Οι παραβάτες υποχρεούνται σε αποζημίωση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος για την περίπτωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος ή σχεδίου. Με την επιφύλαξη αλλαγών.

Αγαπητέ πελάτη / Αγαπητή πελάτισσα,
σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρείας μας.

1 Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες

Το παρόν εγχειρίδιο χωρίζεται σε ένα τμήμα κειμένου και ένα τμήμα εικόνων. Το τμήμα εικόνων ακολουθεί μετά το τμήμα κειμένου. Οι παρούσες οδηγίες αποτελούν **Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης** υπό την έννοια της οδηγίας ΕΚ 2006/42/ΕΚ. Παρακαλούμε διαβάστε και τηρείτε τις παρούσες οδηγίες. Εδώ θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν. Προσέχετε ιδιαίτερα όλες τις οδηγίες ασφαλείας και προειδοποίησης.

Φυλάξτε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες αυτές.

1.1 Χρησιμοποιούμενες προειδοποιήσεις

	Το γενικό σύμβολο προειδοποίησης επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή σε θάνατο . Στο κείμενο, το γενικό σύμβολο προειδοποίησης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις βαθμίδες προειδοποίησης που περιγράφονται παρακάτω. Στις εικόνες, παραπέμπει σε μια πρόσθετη πληροφορία στις επεξηγήσεις του κειμένου.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
	Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε βαρύτατους τραυματισμούς.
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή καταστροφή του προϊόντος.

2 Υποδείξεις ασφαλείας

2.1 Ενδεξιμένη χρήση

Αυτή η γκαραζόπορτα έχει κατασκευαστεί και προορίζεται για χρήση μόνο στον ιδιωτικό τομέα.

Δεν επιτρέπεται συνεχόμενη λειτουργία.

2.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Η συναρμολόγηση, η συντήρηση, οι επισκευές και η αποσυναρμολόγηση της σπαστής γκαραζόπορτας BR 40 θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικούς (αρμόδια άτομα σύμφωνα με το EN 12635).
- Σε περίπτωση που η πόρτα δεν λειτουργεί καλά (δυσκολία στην κίνηση ή άλλες βλάβες) θα πρέπει να καλέσετε αμέσως ειδικό για να την ελέγξει/επισκευάσει.
- Ο ειδικός θα πρέπει να φροντίσει για την τήρηση των εκάστοτε εθνικών διατάξεων για την εργασιακή ασφάλεια.
- Πριν την έναρξη λειτουργίας της πόρτας θα πρέπει να ελεγχθεί ότι η πόρτα δεν παρουσιάζει μηχανικά προβλήματα και ότι βρίσκεται σε ισορροπία, ώστε ο χειρισμός της να είναι εύκολος και χειροκίνητος (EN 12604).
- Η περιοχική χρήσης της σπαστής γκαραζόπορτας BR 40 καθορίζεται στο EN 13241.
- Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση της πόρτας ενδεχόμενους κινδύνους σύμφωνα με το EN 12604 και το EN 12453.

2.3 Περιβαλλοντικές συνθήκες

ΠΡΟΣΟΧΗ	
Βλάβες από διακυμάνσεις της θερμοκρασίας	
Λόγω διαφορετικής εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να προκύψουν καμπτικές παραμορφώσεις στα στοιχεία της πόρτας και ρωγμές στον αφρό (διμεταλλικό αποτέλεσμα). Σε περίπτωση ενεργοποίησης της πόρτας υπάρχει πιθανότητα ζημιών.	
▶ Τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας.	

Η πόρτα προορίζεται για τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία:	Εξωτερική πλευρά	- 40 °C έως + 60 °C
	Εσωτερική πλευρά	- 20 °C έως + 60 °C
	Σχετική υγρασία αέρα	20 % έως 90 %

3 Συναρμολόγηση

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας των δομικών μετατροπών
Εξαιτίας της αλλαγής ή αφαίρεσης λειτουργικών εξαρτημάτων ενδέχεται να τεθεί εκτός λειτουργίας σημαντικός εξοπλισμός ασφαλείας. Ως εκ τούτου μπορεί να προκληθούν ανεξέλεγκτες διαδρομές της πόρτας και να τραυματιστούν άτομα ή να προκληθούν ζημιές σε αντικείμενα.
▶ Μην τροποποιείτε και μην απομακρύνετε κανένα λειτουργικό μέρος.
▶ Μην τοποθετείτε πρόσθετα εξαρτήματα τρίτων. Τα ελατήρια έλξης είναι προσαρμοσμένα στο βάρος του φύλλου της πόρτας. Πρόσθετα εξαρτήματα ενδέχεται να επιβαρύνουν τα ελατήρια.
▶ Κατά την τοποθέτηση του μηχανισμού κίνησης τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή της πόρτας και του κατασκευαστή του μηχανισμού κίνησης. Χρησιμοποιείτε πάντα τα γνήσια εξαρτήματα σύνδεσης του κατασκευαστή της πόρτας.

Πριν την τοποθέτηση της πόρτας πρέπει να είναι έτοιμο το άνοιγμα της πόρτας και το δάπεδο του κτιρίου.

Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση τα εξής:

- Δημιουργήστε μια ασφαλή σύνδεση με το δομικό στοιχείο.
- Ελέγξτε την καταλληλότητα των παρεχόμενων μέσων στερέωσης για τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία.
- Στερεώνετε το σύστημα πόρτας σε φέροντα στοιχεία του κτιρίου μόνο κατόπιν έγκρισης του ειδικού σε θέματα στατικής.
- Φροντίστε για επαρκή παροχέτευση του νερού στην περιοχή της στεγανοποίησης του δαπέδου και των τμημάτων κάσας, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης (βλ. τεχνικές περιγραφές).
- Φροντίστε για επαρκές στέγνωμα ή/και αερισμό του κτιρίου, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.
- Πριν από εργασίες σοβατισμάτων και χρωματισμών θα πρέπει πρώτα σπινολογήσετε να καλυφθεί καλά η πόρτα, διότι πιτσιλιές από κονίαμα, τσιμέντο, γύψο, χρώμα κ.λπ. μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στην επιφάνεια.
- Προστατεύστε την πόρτα από οξέα και καυστικά μέσα, όπως π.χ. αντιδράσεις νιτρικού νατρίου από λιθοδομές ή κονίαμα, οξέα, βάσεις, αλάτι για τον πάγο, υλικά χρωμάτων οξείας δράσης ή υλικά στεγανοποίησης, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.
- ▶ Για μια εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση, ακολουθήστε πιστά τα βήματα εργασίας που παρουσιάζονται στις εικόνες.

3.1 Σύσφιξη ελατηρίων

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από υψηλή τάση ελατηρίου
Τα ελατήρια βρίσκονται υπό υψηλή τάση και υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση μη ασφαλούς σύσφιξης ελατηρίου να απελευθερωθούν μεγάλες δυνάμεις.
▶ Πριν τις εργασίες ρύθμισης στο ελατήριο έλξης ασφαλίστε καλά το φύλλο της πόρτας έναντι κίνησης.

Αν η σύσφιξη των ελατηρίων στη διαδρομή της πόρτας είναι σωστή, το φύλλο της πόρτας έχει μια ελαφριά τάση προς τα πάνω.

- ▶ Σε κάθε συντήρηση θα πρέπει να ελέγχεται η σύσφιξη των ελατηρίων και αν χρειάζεται να σφίγγονται κι άλλο.
- ▶ Πριν από την πρώτη λειτουργία, ελέγξτε την πόρτα σύμφωνα με το κεφάλαιο Έλεγχος και συντήρηση!

4 Λειτουργία

4.1 Χειρισμός της πόρτας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας κίνησης της πόρτας

Η σπαστή γκαραζόπορτα ανοίγει κατακόρυφα προς τα πάνω, συνεπώς υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν άτομα ή αντικείμενα.

- ▶ Βεβαιώστε ότι κατά τη διάρκεια του χειρισμού της πόρτας δεν βρίσκεται κανένα άτομο, ιδιαίτερα παιδιά, ή αντικείμενο στην περιοχή κίνησης της πόρτας.
- ▶ Διατηρείτε την περιοχή ανοίγματος της πόρτας πάντα ελεύθερη.
- ▶ Ο χειρισμός της πόρτας πρέπει να αποφεύγεται όταν η ένταση ανέμου είναι μεγάλη.

Ο χειρισμός της πόρτας θα πρέπει να γίνεται από **καταρτισμένα** άτομα. Εφόσον συναρμολογηθεί και ελεγχθεί από ειδικό, η σπαστή πόρτα είναι ευκίνητη και εύκολη στο χειρισμό.

4.1.1 Χειροκίνητες πόρτες



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένου χειρισμού υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένου χειρισμού υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν άτομα ή αντικείμενα στην πόρτα.

- ▶ Το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας πρέπει να γίνεται μόνο με τα παρεχόμενα στοιχεία χειρισμού (ελεγχόμενη, ομοιόμορφη κίνηση).
- ▶ Κατά το κλείσιμο της πόρτας, προσέχετε πάντα να κλειδώνει καλά η ασφάλεια.

4.1.2 Μηχανοκίνητες πόρτες

Κατά τον αυτοματισμό μιας σπαστής γκαραζόπορτας, θα πρέπει να τηρούνται ιδιαίτερες διατάξεις ασφαλείας. Απευθυνθείτε σχετικά στον προμηθευτή σας.

4.2 Κλειδωμα και ξεκλειδωμα

Αν η πόρτα έχει κλείσει με τη χειρολαβή δεν έχει κλειδώσει. Για το κλειδωμα και το ξεκλειδωμα της κλειδαριάς χρησιμοποιήστε κλειδιά ή ράγα κλειδώματος.

Από έξω:

- ▶ Γυρίστε το κλειδί 360°
Ξεκλειδωμα: γυρίστε προς τα αριστερά
Κλειδωμα: γυρίστε προς τα δεξιά

Από μέσα:

- ▶ Σπρώξτε τη ράγα κλειδώματος στην κλειδαριά
Ξεκλειδωμα: σπρώξτε προς τα επάνω
Κλειδωμα: σπρώξτε προς τα κάτω

5 Καθαρισμός και φροντίδα



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αμυχές στο τζάμι εξαιτίας εσφαλμένου καθαρισμού

Το τρίψιμο των τζαμιών προκαλεί γρατσουνιές.

- ▶ Αρχικά ξεπλύνετε καλά με νερό τις βρωμιές και τις σκόνες. Αν χρειαστεί, καθαρίστε μόνο με νερό, ένα οικιακό καθαριστικό με ουδέτερο pH και ένα απαλό, καθαρό πανί.

Για τον καθαρισμό και τη φροντίδα αρκεί το καθαρό νερό. Για πιο έντονη βρομιά χρησιμοποιείτε ζεστό νερό με ουδέτερα καθαριστικά, χωρίς απορρυπτικές ιδιότητες (οικιακά καθαριστικά, τιμή pH 7). **Καθαρίζετε τουλάχιστον κάθε 3 μήνες** την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του προϊόντος και τα λάστιχα στεγανοποίησης. Μόνο έτσι θα διατηρούν οι επιφάνειες τις ιδιότητές τους. Διατηρείτε την περιοχή ολίσθησης πίσω από τις πλευρικές στεγανοποιήσεις πάντα καθαρή και λεία.

Οι καλυμμένες περιοχές, που δεν ξεπλένονται με νερό από τη βροχή ή με ψεκασμό, πρέπει ωστόσο να καθαρίζονται. Αν το προϊόν βρίσκεται κοντά σε ακτές και κατά διαστήματα εκτίθεται σε ορμητικό θαλασσινό νερό θα πρέπει, επιπλέον, να ξεπλένεται ολόκληρο με νερό, για να αποφεύγονται οι εναποθέσεις αλάτων. **Οι εναποθέσεις αλάτων στην εξωτερική και την εσωτερική πλευρά επιταχύνουν τη διάβρωση του προϊόντος!**

Διαφορετικές επιδράσεις του περιβάλλοντος (π.χ. θαλασσινό κλίμα, οξέα, αλάτι για τον πάγο, δυνατοί άνεμοι, ζημιές στη λάκα) ενδεχομένως να καταστήσουν απαραίτητες πρόσθετες προστατευτικές επαλείψεις (βλ. *Κατεργασία επιφάνειας* στη σελίδα 50).

6 Έλεγχος και συντήρηση

6.1 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας ελαττωματικού εξοπλισμού ασφαλείας

Εξαιτίας ανεπαρκούς ελέγχου και συντήρησης μπορεί σημαντικός εξοπλισμός ασφαλείας να παρουσιάσει βλάβες ή να καταστεί ελαττωματικός.

- ▶ Αναθέστε τακτικά τον έλεγχο και τη συντήρηση της πόρτας σε κάποιον ειδικό.

Πριν την πρώτη λειτουργία και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αναθέτετε την εκτέλεση εργασιών ελέγχου και συντήρησης σε κάποιον ειδικό σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.

6.1.1 Ελέγχετε τα μέσα ανάρτησης φορτίων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας υψηλής τάσης συρματόσκοινου

Τα συρματόσκοινα βρίσκονται υπό υψηλή τάση. Κατεστραμμένα συρματόσκοινα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

- ▶ Πριν την αντικατάσταση των κατεστραμμένων συρματόσκοινων, ασφαλίστε καλά το φύλλο της πόρτας έναντι κίνησης.
- ▶ Αντικαθιστάτε τα ελαττωματικά συρματόσκοινα με ιδιαίτερη προσοχή.

- ▶ Ελέγχετε τα μέσα ανάρτησης φορτίων (σχοινιά, ελατήρια, οδηγοί, εξαρτήματα ανάρτησης) και τις διατάξεις ασφαλείας για σημεία με ρωγμές ή φθορές και αντικαθιστάτε τα ελαττωματικά εξαρτήματα.

6.1.2 Εξισορρόπηση βάρους



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας ανεξέλεγκτου κλεισίματος της πόρτας.

Σε περίπτωση που η εξισορρόπηση βάρους δεν είναι σωστά ρυθμισμένη, μπορεί η πόρτα να κλείσει ανεξέλεγκτα, παγιδεύοντας στην πορεία της άτομα ή αντικείμενα.

- ▶ Σφίξτε τα ελατήρια έλξης.

Υψηλή τάση συρματόσκοινου

Τα ελατήρια βρίσκονται υπό υψηλή τάση και υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση μη ασφαλούς σύσφιξης ελατηρίου να απελευθερωθούν μεγάλες δυνάμεις.

- ▶ Πριν τις εργασίες ρύθμισης στο ελατήριο έλξης ασφαλίστε καλά το φύλλο της πόρτας έναντι κίνησης.

λέγξτε την εξισορρόπηση βάρους του φύλλου πόρτας:

- ▶ Ανοίξτε την πόρτα χειροκίνητα στο μισό ύψος.
Η πόρτα θα πρέπει να σταματήσει στη θέση αυτή.

Αν η πόρτα κρεμάει εμφανώς προς τα κάτω:

- ▶ Σφίξτε τα ελατήρια έλξης.

6.1.3 Σημεία στερέωσης

- ▶ Όλα τα σημεία στερέωσης στην πόρτα και στο δομικό στοιχείο να ελεγχθούν για σταθερή εφαρμογή κι αν χρειάζεται να σφικτούν.

6.1.4 Ράουλα και οδηγοί

Τα ράουλα και οι οδηγοί πρέπει να μπορούν να περιστρέφονται εύκολα με κλειστή την πόρτα.

- ▶ Αν χρειάζεται ρυθμίστε τα ράουλα. Τηρείτε τις οδηγίες τοποθέτησης του μηχανισμού κίνησης, διότι σε αυτές υποδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες όσον αφορά τη ρύθμιση για τα ράουλα.
- ▶ Αν χρειάζεται καθαρίστε τους οδηγούς, **μην τους γρασάρετε!**

6.1.5 Μεντεσέδες και εξαρτήματα στερέωσης ράουλων

- ▶ Λιπαίνετε τους μεντεσέδες και τα εξαρτήματα στερέωσης των ράουλων.

6.1.6 Κυλίνδρος κλειδαριάς



ΠΡΟΣΟΧΗ

Καταστροφή του κυλίνδρου κλειδαριάς εξαιτίας ακατάλληλων μέσων καθαρισμού

Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός του κυλίνδρου κλειδαριάς με μέσα που περιέχουν λάδι ή η λιπανσή του.

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά μέσα περιποίησης, κατάλληλα για τη συγκεκριμένη χρήση.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε λάδι ή γραφίτη.

6.1.7 Στεγανοποιήσεις

- ▶ Όλα τα σημεία στερέωσης ελέγξτε για φθορές, παραμορφώσεις και πληρότητα κι αν χρειάζεται αντικαταστήστε.

7 Βλάβες και αποκατάσταση προβλημάτων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας ανεξέλεγκτης κίνησης της πόρτας

Σε περίπτωση βλαβών μπορεί να υπάρξουν τραυματισμοί από μωβ ή υλικές ζημιές εξαιτίας ανεξέλεγκτης κίνησης της πόρτας.

- ▶ Σε περίπτωση που η πόρτα δεν λειτουργεί καλά (δυσκολία στην κίνηση ή άλλες βλάβες) θα πρέπει να καλέσετε αμέσως ειδικό για να την ελέγξει/επισκευάσει.

7.1 Κατεργασία επιφάνειας

Θέλετε να βάψετε την πόρτα άλλο χρώμα, εφόσον απαιτείται βαφή ανακαίνισης ή πρόσθετο χέρι προστασίας.

7.1.1 Πόρτες με αστάρωμα

- Λειάνετε ελαφρώς τις επιφάνειες της πόρτας με ένα λεπτό γυαλόχαρτο (τουλ. 180).
- Καθαρίστε με νερό, στεγνώστε, αφαιρέστε τυχόν γράσα
- Περάστε με χρώμα του εμπορίου για εξωτερικούς χώρους
- Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του βερνικιού!

Οι σκούρες αποχρώσεις θα πρέπει να αποφεύγονται σε πόρτες.

7.1.2 Πόρτες με ξύλινη επένδυση (ξύλινη επένδυση και έλατο Hemlock Αμερικής)

Τηρείτε τις υποδείξεις κατεργασίας για ξύλινες πόρτες.

7.1.3 Πόρτες με διακοσμητικές επιφάνειες

- Λειάνετε ελαφρώς τις επιφάνειες της πόρτας με ένα λεπτό γυαλόχαρτο (τουλ. 220).
- Καθαρίστε με νερό, στεγνώστε, αφαιρέστε τυχόν γράσα
- Περάστε με ακρυλικό χρώμα για εξωτερικούς χώρους
- Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του βερνικιού!

Οι σκούρες αποχρώσεις θα πρέπει να αποφεύγονται σε πόρτες.

8 Αποσυναρμολόγηση και διάθεση

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κατά την αφαίρεση να τηρείτε όλες τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια κατά την εργασία.

Η αποσυναρμολόγηση της πόρτας θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες συναρμολόγησης, με την αντίστροφη σειρά.

8.1 Απόρριψη συσκευασίας



Απορρίψτε τη συσκευασία κατά είδος:

- Χαρτιά και χαρτόνια στα σημεία ανακύκλωσης χαρτιού
- Μεμβράνες στα σημεία συλλογής ανακυκλώσιμων

9 Δήλωση ισχύος

Δήλωση ισχύος βλ. σημείο 14: Πινακίδα κατασκευαστή

Cuprins

1 Referitor la această introducere..... 52

1.1 Avertismente folosite 52

2 Măsurile de siguranță..... 52

2.1 Utilizare conform destinației 52

2.2 Măsurile generale de siguranță 52

2.3 Condiții de mediu..... 52

3 Montaj..... 52

3.1 Tensionarea arcurilor..... 52

4 Operare..... 52

4.1 Acționarea ușii 52

4.2 Încuiere și descuiere 53

5 Curățirea și îngrijirea 53

6 Verificare și întreținere 53

6.1 Lucrări de verificare și întreținere..... 53

7 Deteriorări de funcționare și înlăturarea daunelor 53

7.1 Tratament de suprafață..... 53

8 Demontare și eliminare 53

8.1 Eliminarea ca deșeu a ambalajului 53

9 Declarație de performanță 53



Transferul către terți a prezentului document cât și multiplicarea acestuia, comercializarea cât și dezvăluirea conținutului acestuia sunt interzise atât timp cât nu ați obținut o aprobare expresă în acest sens. Contravențiile vă vor obliga la plata de despăgubiri. Toate drepturile referitoare la înregistrarea brevetului, a modelului de utilitate sau a modelului industrial sunt rezervate. Ne rezervăm dreptul la modificări.

Mult stimată clientă, mult stimat client,
Ne bucurăm că ați ales un produs al firmei noastre.

1 Referitor la această introducere

Aceste instrucțiuni sunt compuse dintr-un text și o parte ilustrată. Ilustrațiile se găsesc în continuarea textului.
Acestea sunt **instrucțiunile originale** în sensul Directivei CE 2006/42/CE.
Vă rugăm să citiți și să respectați aceste instrucțiuni. În ele găsiți informații importante legate de acest produs. Respectați îndeosebi toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele.
Păstrați cu grija aceste îndrumări.

1.1 Avertismente folosite

Simbolul general de avertizare indică un pericol care poate implica **vătă-mări corporale** sau chiar **moartea persoanei**. În text simbolul general de aver-tizare este utilizat în legătură cu treptele de avertizare descrise în cele ce urmează. În fotografie mai există o informație suplimentară referitoare la expli-cațiile din text.

AVERTISMENT

Indică un pericol care ar putea provoca decesul, sau răni grave.

ATENȚIE

Indică un pericol care poate duce la **avarierea sau distrugerea produsului**.

2 Măsurile de siguranță

2.1 Utilizare conform destinației

Această ușă de garaj este construită și prevăzută numai pentru operarea neindus-trială.
O utilizare de lungă durată nu este permisă.

2.2 Măsurile generale de siguranță

- Montajul, întreținerea, repararea și demontarea ușilor secționale pentru garaje BR 40 trebuie efectuată de către o persoană de specialitate (persoană competentă conform EN 12635).
- În cazul defectării ușii (dacă se deschide cu greutate sau apar alte probleme) însărcinați imediat o persoană specializată cu verificarea / repararea ei.
- Persoana specializată trebuie să aibe în vedere respectarea normelor naționale de protecție a muncii.
- Înainte dării în folosință a ușii se verifică dacă aceasta se află în perfectă stare de funcționare și în echilibru, astfel încât să poată fi manevrată ușor chiar și cu mâna (EN 12604).
- Domeniul de utilizare al ușilor secționale BR 40 este stabilit în norma EN 13241.
- Fiți atenți asupra posibilelor pericole din timpul montării, în sensul EN 12604 și a EN 12453.

2.3 Condiții de mediu

ATENȚIE

Deteriorare din cauza diferențelor de temperatură
Din cauza temperaturilor diferite din exterior și interior se pot produce rupe-ri prin încovoiere ale elementelor ușii și distrugerii ale materialului expandat (efect bimetal). La acționarea ușii există posibilitatea deteriorării ei.
► Respectați condițiile de operare.

Ușa este prevăzută pentru următoarele condiții de funcționare:

Temperatură:	Latura exterioară	- 40 °C până la + 60 °C
	Latura interioară	- 20 °C până la +60 °C
	Umiditatea aerului relativă	20 % până la 90 %

3 Montaj

AVERTISMENT

Pericol de rănire cauzată de modificări de construcție
Prin modificarea sau înlăturarea unor piese funcționale pot fi deteriorate multe piese constructive de siguranță. Prin aceasta pot fi provocate mișcări necontrolate ale ușii iar persoane și obiecte pot fi blocate.
► Nu îndepărtați sau modificați elemente funcționale.
► Nu adăugați elemente constructive suplimentare produse de o altă firmă. Arcurile de tracțiune sunt reglate în funcție de blatul ușii. Elemente constructive suplimentare pot suprasolicita arcurile.
► La montarea unui sistem de acționare respectați instrucțiunile producătorului ușii, precum și pe cele ale producătorului sistemului de acționare. Folosiți întotdeauna legăturile originale ale producătorului ușii!

Înainte de montajul ușii, deschiderea ușii și podeaua clădirii trebuie să fie terminate. La montaj se vor respecta următoarele:

- Realizați o legătură sigură cu elementele de construcție.
 - Verificați potrivirea elementelor de fixare livrate la condițiile de la fața locului ale construcției.
 - Nu fixați ansamblul porții de elementele portante ale clădirii fără aprobarea unui statician.
 - Asigurați-vă de o evacuare suficientă a apelor în zona etanșării din pardoseală și a tocurilor altfel există pericolul coroziunii. (vezi datele de montaj)
 - Asigurați o uscare și o ventilație corespunzătoare a clădirii, altminteri există pericol de coroziune.
 - Ușa trebuie protejată în mod eficient de eventualele lucrări de tencuire și vopsire, deoarece stropii de mortar, ciment, gips, vopsea, etc. pot duce la deteriorarea suprafeței.
 - Protejați ușa de influența agenților dăunători și agresivi, ca de ex. reacția acidului azotic asupra pietrei și a mortarului, acizi, leșii, sare împrăștiată, materiale de zugrăvit sau de etanșat cu efecte agresive, altfel există pericolul coroziunii.
- **Pentru o montare simplă și sigură urmați cu atenție pașii de lucru din secțiunea ilustrată a instrucțiunilor.**

3.1 Tensionarea arcurilor

AVERTISMENT

Pericol de rănire cauzată de înalta tensionare a arcului
Arcurile prezintă o tensionare redictată și pot declanșa forțe mari în cazul neasi-gurării gradului lor de întindere.
► Fixați blatul ușii împotriva mișcărilor necontrolate în timpul lucrărilor de fixare ale arcurilor de tracțiune.

La o tensionare corectă a arcurilor din cursa ușii blatul de ușă are o ușoară ten-dință de orientare în sus.

- La fiecare întreținere verificați tensiunea din arcuri și eventual corectați-o.
- Înainte primei utilizări, ușa se va verifica conform capitolului Verificare și întreținere!**

4 Operare

4.1 Acționarea ușii

AVERTISMENT

Pericol de rănire în timpul cursei ușii
Ușa secțională se ridică pe verticală și prin aceasta atât persoanele cât și obiectele pot să rămână blocate.
► Asigurați-vă că în timpul acționării ușii în zona de mișcare a ușii nu se află nici o persoană, inspecial copii sau obiecte.
► Mențineți zona de deschidere a ușii întotdeauna liberă.
► Nu acționați ușa la acțiunea puternică a vântului.

Acționarea ușii se face de către persoane **instruite**. Montată și verificată în mod profesional, ușa secțională are un mers ușor și este ușor de manevrat.

4.1.1 Uși acționate manual

AVERTISMENT

Pericol de rănire în caz de acționare necorespunzătoare a ușii
În caz de deservire necorespunzătoare a ușii persoanele sau obiectele aflate dedesubt pot fi prinse sau blocate.
► Deschideți și închideți ușa numai cu elementele de comandă livrate (mișcare uniformă, controlată).
► La închidere asigurați-vă că zăvoarele se anclanșează în mod eficient.

4.1.2 Uși acționate electric

La automatizarea unei uși secționale trebuie respectate anumite norme de sigu-ranță speciale. Adresați-vă în acest sens furnizorului dumneavoastră.

4.2 Încuiere și descuiere

Ușa închisă de mânerul nu este încuiată. Pentru încuierea și descuierea ușii se vor utiliza cheia sau levierul de siguranță al încuietorii.

Din exterior:

- ▶ Se va roti cheia la 360°
Descuiere: se va roti către stânga
Încuiere: se va roti către dreapta

Din interior:

- ▶ Se va împinge levierul de siguranță pe broască
Descuiere: se va împinge în sus
Încuiere: se va împinge în jos

5 Curățirea și îngrijirea

ATENȚIE
Zgârieturi pe geamuri din cauza curățării greșite Frecarea geamurilor poate cauza zgârieturi. ▶ Spălați temeinic particulele de mizerie și de praf cu apă. Dacă este necesar curățați apoi cu apă, cu un detergent de menaj având pH-ul neutru și cu o cârpă moale și curată.

Pentru curățare și îngrijire este suficientă apă curată. În cazul impurităților mai rezistente utilizați apă caldă cu un agent de curățare neutru, neabraziv (produse de spălat casnice, valoarea pH 7). **Curățați cel puțin la fiecare 3 luni** exteriorul și interiorul produsului și garniturile. Acesta este singurul mod de a păstra proprietățile suprafeței. Păstrați întotdeauna zona de alunecare din spatele garniturilor laterale curată și alunecoasă.

Zonele ascunse care nu sunt spălate de ploaie sau apă pulverizată mai trebuie curățate. Aproape de litoral, dacă există pulverizare ocazională, clătiți întregul produs suplimentar cu apă pentru a evita depunerile de sare.

Depunerile de sare din exterior și interior accelerează coroziunea produsului! Diversele influențe venite din partea mediului înconjurător (de ex. clima marină, acizii, sarea de deszăpezire, încălcarea aerului, deteriorarea lacului) pot determina necesitatea unor noi vopsiri de protecție (vezi punctul *Tratament de suprafață* de la pagina 53).

6 Verificare și întreținere

6.1 Lucrări de verificare și întreținere

⚠ AVERTISMENT
Pericol de rănire cauzată de piese constructive de siguranță defecte. Datorită unei testări sau întrețineri insuficiente, piese constructive de siguranță de mare importanță pot să se desprindă sau să se defecteze. ▶ Însărcinați o persoană de specialitate să efectueze cu regularitate lucrări de verificare și întreținere.

Următoarele lucrări de verificare și întreținere înainte de prima acționare și cel puțin o dată pe an se vor efectua de către o persoană competentă conform acestor instrucțiuni.

6.1.1 Mijloace de tracțiune

⚠ AVERTISMENT
Pericol de rănire cauzată de înalta tensionare a cablului Cablurile se află sub înaltă tensiune. Cablurile deteriorate pot cauza răni grave. ▶ Fixați blatul ușii împotriva mișcărilor înaintea înlocuirii cablurilor deteriorate. ▶ Cablurile deteriorate se vor înlocui cu deosebită atenție.

- ▶ Mijloace de tracțiune (sfori, arcuri, armături, decuplări) și instalațiile de siguranță se verifică la ruperi și deteriorări, iar elementele constructive defecte se înlocuiesc.

6.1.2 Compensarea greutății

⚠ AVERTISMENT
Pericol de rănire cauzată de căderea necontrolată a ușii. În cazul în care echilibrul nu este reglat în mod corect, ușa poate să cadă în mod necontrolat și, prin aceasta, să blocheze persoane sau obiecte. ▶ Întindeți arcurile de tracțiune.
Tensiune crescută a arcurilor Arcurile prezintă o tensionare ridicată și pot declanșa forțe mari în cazul neasigurării gradului lor de întindere. ▶ Fixați blatul ușii împotriva mișcărilor necontrolate în timpul lucrărilor de fixare ale arcurilor de tracțiune.

Se controlează echilibrul blatului ușii:

- ▶ Se deschide ușa manual la semiînălțime.
Ușa trebuie să se țină în această poziție.

Atunci când ușa cedează în mod vizibil în jos:

- ▶ Se tensionează arcurile de tracțiune.

6.1.3 Puncte de fixare

- ▶ Toate punctele de fixare de la ușa și către corpul constructiv se verifică pentru poziția fixă și dacă este necesar se tensionează.

6.1.4 Role și șine de ghidare

Rolele de ghidare trebuie să se rotească ușor atunci când ușa este închisă.

- ▶ Dacă este cazul, reglați toate rolele de ghidare. Respectați instrucțiunile de montaj ale sistemului de acționare, deoarece aici vi se dau indicații referitoare la elementele specifice legate de reglarea rolelor de ghidare.
- ▶ Dacă este cazul, șinele de ghidare se vor curăța, **nu ungeți!**

6.1.5 Șarnierele și rolele

- ▶ Șarnierele și rolele se ung.

6.1.6 Cilindri de închidere

ATENȚIE
Deteriorarea cilindrilor de închidere ca urmare a utilizării unor substanțe de curățat neadecvate Cilindrii de închidere nu au voie să fie curățați sau unși cu substanțe uleioase. ▶ Folosiți numai materiale speciale de curățare din comerț. ▶ Nu folosiți uleiuri sau grafit.

6.1.7 Garnituri de etanșare

- ▶ Garniturile se verifică pentru deteriorări, deformări și integritate, în caz contrar se înlocuiesc.

7 Deteriorări de funcționare și înlăturarea daunelor

⚠ AVERTISMENT
Pericol de rănire din cauza deschiderii necontrolate a ușii Apariția unor defecțiuni mișcările necontrolate ale ușii poate duce la prinderea dedesubt a persoanelor sau a obiectelor. ▶ În cazul defectării ușii (dacă se deschide cu greutate sau apar alte probleme) însărcinați imediat o persoană specializată cu verificarea / repararea ei.

7.1 Tratament de suprafață

Dacă doriți revopsirea ușii la o altă culoare, atunci este nevoie de un strat de renovare sau de un strat suplimentar de protecție.

7.1.1 Uși cu grunduire

- Șlefuiți ușor suprafața cu o hârtie abrazivă fină (cu o granulație minimă de 180).
- Spălați cu apă și uscați, degresați
- Acoperiți cu vopsele obișnuite din comerț pentru exterior
- Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului vopselei

Vopsirile în culori închise sunt de evitat în cazul ușilor.

7.1.2 Uși cu umplutură din lemn (molid nordic și brad canadian)

Respectați instrucțiunile pentru tratarea ușilor din lemn.

7.1.3 Uși cu suprafețe decorative

- Șlefuiți ușor suprafața cu o hârtie abrazivă fină (cu o granulație minimă de 220).
- Spălați cu apă și uscați, degresați
- Acoperiți cu vopsea acrilică adecvată pentru exterior
- Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului vopselei

Vopsirile în culori închise sunt de evitat în cazul ușilor.

8 Demontare și eliminare

OBSERVAȚIE:

La demontare respectați toate prevederile în vigoare referitoare la siguranța muncii.

Ușa se demontează normal după aceste instrucțiuni în ordine inversă.

8.1 Eliminarea ca deșeu a ambalajului



Eliminarea ca deșeu a ambalajului în funcție de tip:

- Hârtia și cartonul la deșeurile de hârtie
- Folia la materiale reciclabile

9 Declarație de performanță

Declarație de performanță vezi punctul 14: **Plăcuța de tip**

Съдържание

1 За настоящата инструкция..... 54

1.1 Използвани предупреждения 54

2 Указания за безопасност 54

2.1 Употреба по предназначение 54

2.2 Общи указания за безопасност..... 54

2.3 Условия на околната среда 54

3 Монтаж 54

3.1 Натягане на пружините 54

4 Експлоатация..... 54

4.1 Обслужване на вратата..... 54

4.2 Заклучване и отключване 55

5 Почистване и поддръжка 55

6 Контрол и поддръжка 55

6.1 Дейности по инспекцията и поддръжката..... 55

7 Неизправности и отстраняване на повреди 55

7.1 Обработка на повърхността 55

8 Демонтаж и извозване като отпадък..... 55

8.1 Изхвърляне на опаковката 55

9 Декларация за експлоатационни показатели 55



Предаването и размножаването на този документ, използването и оповестяването на неговото съдържание са забранени, освен ако не е налице изрично разрешение за това. Нарушаването на тази забрана поражда задължение за обезщетение. Всички права за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн са запазени. Правото на нанасяне на промени се запазва.

Уважаеми клиенти,
Радваме се, че сте избрали продукт от нашия асортимент.

1 За настоящата инструкция

Тази инструкция е разделена на текстова част и част с фигури. Частта с фигурите ще откриете веднага след текстовата част.

Тази инструкция е **оригинална инструкция** по смисъла на Директивата на ЕО 2006/42/ЕО. Прочетете и вземете под внимание настоящата инструкция. Тя съдържа важна информация за продукта. Обърнете особено внимание на всички указания за безопасност и предупреждения.

Съхранявайте грижливо настоящата инструкция!

1.1 Използвани предупреждения

	Общоприетият символ за предупреждение обозначава опасност, която може да доведе до телесни наранявания или смърт . В текстовата част общоприетият символ за предупреждение се използва заедно с описаните по-долу степени на предупреждение. В частта с фигурите допълнително указание препраща към разясненията в текстовата част.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Обозначава опасност, която може да доведе до смърт или тежки телесни наранявания.
	ВНИМАНИЕ
	Обозначава опасност, която може да доведе до повреждане или унищожаване на продукта .

2 Указания за безопасност

2.1 Употреба по предназначение

Тази гаражна врата е конструирана и предвидена само за частно ползване. Не се допуска продължително използване.

2.2 Общи указания за безопасност

- Монтажът, поддръжката, ремонтът и демонтажът на секционните гаражни врати, серия 40, трябва да се извършват само от вещи лица (компетентни лица съгласно EN 12635).
- При смущения във функциите на вратата (трудно движение или други неизправности) веднага възложете инспекцията/ремонта на нещо лице.
- Компетентното лице трябва да следи за спазването на валидните национални разпоредби относно безопасността на труда.
- Преди вратата да бъде пусната в експлоатация трябва да се провери дали тя е в безупречно състояние от механична гледна точка, както и дали е в равновесие, така че да може да се обслужва лесно и в ръчен режим (EN 12604).
- Областта на приложение на секционните врати от серия 40 се регламентира от нормата EN 13241.
- По време на монтажа на вратата имайте предвид възможните опасности по смисъла на EN 12604 и EN 12453.

2.3 Условия на околната среда

ВНИМАНИЕ	
Повреда вследствие на температурни разлики Вследствие на разликите във външната и вътрешната температура са възможни деформация на елементите на вратата, както и разкъсване на пяната (биметален ефект). В такъв случай е възможно при задвижване на вратата да възникнат повреди. ► Спазвайте работните условия.	

Вратата е пригодена за следните условия на работа:

Температура:	Външна страна	–40 °C до +60 °C
	Вътрешна страна	–20 °C до +60 °C
	Относителна влажност на въздуха	20 % до 90 %

3 Монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от наранявания при извършване на конструктивни промени по вратата При изменение или отстраняване на функционални елементи на вратата могат да бъдат изведени от експлоатация важни защитни механизми. Това от своя страна може да доведе до неконтролирани задвижвания на вратата и притискане на хора и предмети. ► Не променяйте или отстранявайте функционални елементи на вратата. ► Не монтирайте допълнителни детайли на други производители. Разтегателните пружини са прецизно съгласувани с теглото на платното. Допълнителни елементи могат да претоварят пружините. ► При монтиране на задвижване следвайте инструкциите на производителя на вратата и на задвижването. Използвайте винаги оригинални свързващи елементи на производителя на вратата!

Отворът за вратата и подът на сградата трябва да са завършени преди монтирането на самата врата.

По време на монтажа обърнете внимание на следното:

- Създайте надеждна връзка със сградата.
 - Проверете дали доставените материали за фиксиране са годни за строителния материал, от който са изградени стените.
 - Монтирайте съоръжението към носеща стена на сградата само с разрешението на специалиста по статика.
 - Погрижете се за осигуряването на добро оттичане навън на водата в областта на подовото уплътнение и частите на касата, в противен случай има риск от корозия. (виж монтажните данни)
 - Погрижете се за достатъчно добро съхнене, респ. вентилация на сградата, в противен случай има риск от корозия.
 - Преди извършването на работи по направата на мазилката и бояджийски работи вратата трябва непременно да бъде ефективно защитена, тъй като пръските от строителен разтвор, цимент, гипс, боя и др. могат да доведат до нарушения на повърхността ѝ.
 - Защитете вратата от агресивни и разяждащи средства, като напр. реакции със селитра от тухли или мазилка, киселини, основи, сол срещу заледряване, бои или уплътняващи материали с агресивно действие, в противен случай има риск от корозия.
- **За лесен и безопасен монтаж следвайте внимателно работните стъпки, посочени в частта с фигурите.**

3.1 Натягане на пружините

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от наранявания вследствие на силно натегнатите пружини Пружините са под голямо напрежение и при необезопасено натягане могат да освободят голяма сила. ► При извършване на настройки по разтегателните пружини обезопасявайте платното на вратата срещу неконтролирани движения.

При правилно натягане на пружините в хода на вратата ще се забелязва лека тенденция за повдигане нагоре.

- Проверявайте, респ. регулирайте, степента на натягане на пружините при провеждането на всяка техническа поддръжка.
- Преди да задействате вратата за първи път я проверете съгласно точка Контрол и поддръжка!**

4 Експлоатация

4.1 Обслужване на вратата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от наранявания при движение на вратата Секционната врата се отваря вертикално нагоре, при това могат да бъдат притиснати хора или предмети. ► Уверете се, че при затваряне на врата в светлия ѝ отвор не се намират лица, особено деца, или предмети. ► Поддържайте отвора на вратата винаги свободен. ► Не задвижвайте вратата при наличие на силен вятър.

Обслужването на вратата трябва да се извършва от **запознати** лица. Когато е монтирана и тествана компетентно, секционната врата се движи безпрепятствено и се обслужва лесно.

4.1.1 Ръчно задвижвани врати

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от наранявания при некомпетентно обслужване При некомпетентно обслужване на вратата могат да бъдат притиснати хора или премети. ▶ Отваряйте и затваряйте вратата само с доставените елементи за управление (контролирано, равномерно движение). ▶ При затваряне следете за това, блокировката да се задейства.

4.1.2 Автоматично задвижвани врати

При автоматизирането на секционна врата спазвайте специалните указания за безопасност. Попитайте за тях Вашия доставчик.

4.2 Закljučване и отключване

Затворената посредством дръжката врата не е заключена. За заключване или отключване използвайте ключ или обезопасителен лост.

Отвън:

- ▶ завъртете ключа на 360°
отключване: завъртете наляво
заключване: завъртете надясно

Отвътре:

- ▶ избутайте обезопасителния лост
отключване: избутайте нагоре
заключване: избутайте надолу

5 Почистване и поддръжка

ВНИМАНИЕ
Драскотини по остъкления вследствие на неправилно почистване Усиленото търкане на стъклата води до появата на драскотини. ▶ Най-напред старателно изплаквайте праха и замърсяванията с вода. При необходимост след това почиствайте само с вода, pH-неутрален домакински препарат и мека, чиста кърпа.

За почистване и поддръжка е достатъчна чиста вода. При по-упорити замърсявания използвайте топла вода и неутрален почистващ препарат, който не надрасква повърхностите (домакински препарат, pH стойност 7).

Почиствайте поне на всеки 3 месеца външната и вътрешната страна на продукта и уплътненията. Това е единственият начин да се запазят своиствата на повърхността. Винаги поддържайте плъзгащата се зона зад страничните уплътнения чиста и хлъзгава.

Скритите участъци, които не се изплакват от дъжда или водна струя, все пак трябва да бъдат почистени. Близко до брега, ако от време на време има пръски, изплакнете целия продукт допълнително с вода, за да избегнете отлагане на сол.

Отлаганията на сол отвън и отвътре ускоряват корозията на продукта! Най-различни влияния на околната среда (напр. морски климат, киселини, сол срещу заледяване, вредни емисии във въздуха, повреди по лаковото покритие) могат да наложат нанасяне на последващи защитни бои (виж Обработка на повърхността на страница 55).

6 Контрол и поддръжка

6.1 Дейности по инспекцията и поддръжката

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от наранявания вследствие на повредени защитни механизми При нередовно провеждане на контрол и поддръжка е възможно да се окаже, че важни защитни механизми не работят или са повредени. ▶ Предоставяйте съоръжението за редовен контрол и поддръжка от компетентен персонал.

Следните работи по инспекцията и поддръжката трябва да се проведат от вече лице, съгласно тази инструкция, преди първото пускане в експлоатация, както и минимум веднъж годишно.

6.1.1 Носещи елементи

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от наранявания вследствие на силно натегнатите въжета Въжетата са под голямо напрежение. Дефектните въжета могат да причинят тежки наранявания. ▶ Преди всяко подмяна на дефектни въжета подсигурирайте платното на вратата срещу неконтролирани движения. ▶ Подменяйте дефектните въжета изключително предпазливо.

▶ Проверете носещите елементи (въжета, пружини, обкови, окачвания) и обезопасителните механизми за счупвания и наранявания, заменете дефектните елементи с нови.

6.1.2 Балансиране на теглото

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от наранявания вследствие на неконтролирано спускане на вратата В случай че балансирането на теглото не е регулирано коректно, вратата може да се спусне неконтролирано и да притисне евентуално намиращите се отдолу хора или предмети. ▶ Натегнете допълнително разтегателните пружини.

Силно натегнати пружини

Пружините са под голямо напрежение и при необезопасено натягане могат да освободят голяма сила.

- ▶ При извършване на настройки по разтегателните пружини обезопасявайте платното на вратата срещу неконтролирани движения.

Контролирайте балансирането на теглото на платното:

- ▶ Отворете ръчно вратата до половината.
Вратата трябва да се задържи в тази позиция.

Ако вратата спада явно надолу:

- ▶ Натегнете разтегателните пружини.

6.1.3 Точки на фиксиране

- ▶ Проверете всички точки на закрепване по вратата, както и между вратата и стената и ако се налага, ги затегнете.

6.1.4 Ходови ролки и релси

При затворена врата направляващите ролки трябва да се въртят лесно.

- ▶ При необходимост ги настройте допълнително. Обърнете внимание на указанията за монтаж на задвижванията, тъй като в тях се посочват специфичните настройки на направляващите ролки.
- ▶ Ако е необходимо, почистете ходовите релси, не ги смазвайте!

6.1.5 Шарнири и държачи за ролките

- ▶ Смажете шарнирите и държачите за ролките.

6.1.6 Патрон

ВНИМАНИЕ
Повреждане на патрона вследствие употреба на неподходящи средства за почистване Патроните не трябва да се почистват със средства, съдържащи масло, или да се омасляват. ▶ Използвайте само специалните средства за поддръжка, които се предлагат в специализираните магазини. ▶ Не използвайте масло или графит.

6.1.7 Уплътнения

- ▶ Проверете уплътненията за наранявания и деформации, ако се налага, ги заменете.

7

Неизправности и отстраняване на повреди

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от наранявания вследствие на неконтролирани движения на вратата При наличие на неизправности може да се стигне до неконтролирани движения на вратата, които да наранят хора или да притиснат предмети. ▶ В случай че вратата откаже (стане трудно подвижна или се появят други смущения във функцията), инспекцията/ремонтът ѝ трябва да се възложи незабавно на вече лице.

7.1 Обработка на повърхността

Ако желаете да преобядисате вратата в друг цвят, ще Ви е необходима боя за реновиране или допълнителна защитна боя.

7.1.1 Врати с основно покритие

- шлифовайте леко повърхността с шкурка (зърненост мин. 180)
- почистете с вода, подсушете, обезмаслете
- нанесете стандартен лак за приложение на открито
- спазвайте указанията за работа, дадени от производителя на лака

Тъмните цветове трябва да се избягват.

7.1.2 Врати с пълнеж от дървесина (северен смърч и канадска ела)

Спазвайте указанията относно обработката на дървени врати.

7.1.3 Врати с декорирани повърхности

- шлифовайте леко повърхността с шкурка (зърненост мин. 220).
- почистете с вода, подсушете, обезмаслете
- нанесете подходящ акрилен лак за приложение на открито
- спазвайте указанията за работа, дадени от производителя на лака

Тъмните цветове трябва да се избягват.

8 Демонтаж и извозване като отпадък
УКАЗАНИЕ:

При демонтаж обърнете внимание на всички валидни разпоредби за безопасност на труда.

Вратата се демонтира чрез изпълнение в обратна последователност на стъпките за монтажа, посочени в настоящата инструкция.

8.1 Изхвърляне на опаковката








Предайте опаковката за рециклиране според вида ѝ:

- хартията и картоната за вторични суровини
- фолиата за рециклиране


9 Декларация за експлоатационни показатели

Декларация за експлоатационни показатели виж точка 14: Типова табелка







3




3.1




4






4.1



4.2



4.3 1x ≥ LZ 2500 | 2x ≥ LZ 3500 | 3x ≥ LZ 4000



5a

≥ 90

5a.1
5a.2
5a.3

10.4

5a.4

5a.1
5a.2
5a.3

5a.1

5a.2

5a.3

5a.4

10.4

Ø 10

A

E

F

5b

≥ 125
≤ 50

5b.1
5b.2
5b.3

10.4

5b.1
5b.2
5b.3

10.4







5b.1








5b.2

Ø 10


5b.3

6







8




8.1




8.2a




8.2b




8.3




9



9.1a




1




a



2




b




9.2





9.3



1




2




3


10




10.1




10.2




10.4a






10.4b




10.3a



10.3b





12

12.1
12.3

12.1
12.3

12.2

12.4



12.2

12.4



100 mm





12.1





12.2





12.3




12.4



13



13.1a



13.1b

