

Utdrag från manual

Inställning av drift: fjärrsändare BiSecur - Val av radiosystem BiSecur eller frekvens 868

Tillbehören handsändare och trådlösa kodlås med radiosystemet BiSecur kan styra portmotorer av generationen BiSecur och den tidigare generationen radiofrekvens 868. Denna anvisning förklarar alternativen.

Portmotorer utan BiSecur känns igen genom tillbehören de fjärrmanövreras med: handsändare med blåa knappar, eller som är märkta med 868.

- Alternativ:
- Driftinställning BiSecur (A) / återställning av radiosändare (D)
 - Driftinställning för blandad radiostyrning (B)
 - Driftinställning för radiofrekvens 868 (C)

- A. **För portmotorer med BiSecur-system:** Sändaren är grundinställd för detta.
- B. **Då blandad drift önskas:** Överför signal från annan sändare 868, radiokanal för radiokanal. Sändaren indikerar då med röd ljussignal att den sänder med 868, och inte BiSecur.
- C. **Drift för enbart 868:** Gör en återställning på sändaren, men håll kvar den knapp som man gör återställningen med tills ljusindikeringen signalerar med snabba RÖDA ljusblink. Se punkt D. Detta kan göras direkt på de tillbehör som har en plastremsa förmonterad vid batteriet. Tryck in och håll kvar en knapp, och dra under tiden bort plastremsan. Vänta på den röda ljusindikeringen.
- D. **Återställning av sändare:** Ta ur batteriet (ett om flera). Vänta minst 10 sekunder. Tryck och håll kvar, en knapp, eller den som anges i huvudmanualen. Sätt tillbaka batteriet. Håll koll på ljusindikeringslampan. När lampan blinkar fortare med BLÅTT sken ska knappen släppas. Sändaren är nu återställd för drift enligt BiSecur. Nya radiokoder har skapats, och för att på nytt få kontakt med mottagaren måste en inläsning mot denna ske igen.

